Technische Mitteilung

Nur zum internert Gebrauch, Weitergabe an Dritte nicht gestatte

POLSCHUHSCHRAUBENDREHER
mit KREUZSCHLITZKLINGE

00° VDT-I=001/1005 De 11,1979

Ab Anfang 1980 werden bei den Startern Polschuhschrauben mit Kreuzschlitz eingeführt. Dadurch wird für den Aufspannbock ein neuer Polschuhschraubendreher erforderlich.

Unter der Bestellnummer-KDAW 9999/7 kann dieser Polschühschraubendreher, mit einer Kreuzschlitzklinge Größe 4, über KH/VKD 4 bestellt werden.

Vorerst werden nur die Polschuhschrauben M 10 und M 8 auf Kreuzschlitz umgestellt. Diese Polschuhschrauben erfordern die Kreuzschlitzklinge Graße 4:

Kreuzschlitzklingen Größe 4 können über KH/ALP 2 unter der Bestellnummer 1 508 522 005 (Packeinheit 2 Stück) bezogen werden.

Verantwortlich:

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schülung und Technik (KH/VSK)

BOSCH

Start-Zünd-Generatoren

PRUFWERTE

VDT-WPE 225/2 5 Z. Ausgaber

•		Startenell 1
Bestell- nummer	Typauschilf (alte Typigemel)	Einstell- Ballerie Leeriau! 1 Beldstung mit
C 020.		V Area A Substitution Office of the Committee of the Comm
400 001	K1 (R) 14V11 426 12V 0.22 PS	12 12 12 15 10 85 1.8 1050 1200 45 45 10 11
		135 12 15 11 12 100 1250 - 50 11 12
400 002	K1 (A) NV 11A X 20022 PS	12 12 13 15 108 118 1050 3200 45 E 10 11
**************************************		.g
500 082	01 (RYTÀV 11A 19 12V 04 PS	12 18 6 11 1.9 Stog 1000g 60 4 9 10
		135 6.7 11.12 900 1100 20 11cs 11.5
550 001	(AZ DJ 18 60/12 1700 - 0.15 L1)	12 12 2 10 10 \$ 11.5 7.50 1900 45 10 11
550 002	(AZ DJ 1R 75,12'2000 - 0.3 L4)	12 23 6 12 105 11 5 950, 1100,
		135 8 12 11 12 950 1100 85 11 12
550 003	(AZ DJ 1R 90 12 1700 - 0.4 L5)	12 24 10 45 10 5 115 680 800 85 10 11
	*	135 10 15 11 12 700 820 95 11 12
550 005	R1 (U-14V 9A 20 12V 63 PS (AZ DJ 1R 75 12 2000 - 0.3 L7)	12 12 12 18 12 105 115 950 1100 755 10 11
÷		135 8 12 550 1100 85 11 12
550 006	1 R1 (ÅLT4V 9/8/22 12V 0.45 PS AZ DJ 1R 75. 12 2200 - 0.4 R8)	12 12 8 12 10 S - 11 100 1200 85 1 7 9 19
		135 10 15: 13 5 125 1250 1250 85 11 12
550 007	RJ L-14V 9A 20, 12V 0.3 PS (AZ, OJ 1R 75 12 2000 + 0.3 L9)	12 12 16 12 10 5 11 5 950 1100 75 40 5 11 5
		135 5 15 19-23 950 r100 -85 11 12
550 010	P1 (P 14V 9A 22 12V 045 PS	12 17 8 12 11 11 5 1100 1200 6 80 1 3 10
4		35 10 15 14 12 1150 UST 80 41 5 11 5

Diese Abhandlung darf weder Nen effatigs noch ofine unsere stendt uber Genehmigung drugen Personen mit gefälm werden. Mit ibehalten Unsidas Recht der Büsschließisionen Ausweitungun veres, gerst gehötigentumk in Ribert Bosin Sambh

Ribert

				Genera	torteil	3,3		
		Generator	ohne*			Einstell-	Bursten-	Kontakt
elastung	Kurzschluß	spannung	Belastung	⊂mit Bel	astung	bèlastung	druck	druck
'U min	A 0 V	V	g U min .	kalt Ú min.	warm U min	A	p)	P
525 580 545 610	75. 90 8 95 	14	2000 . 2200	2500 6600	2600 2700	7.5	330 540 (3.3 5.4 N)	500 700 (\$ 7.N)
525 580	75 90 8 95		2000 2200	2500 2600	2600 2700.	7.5	330 540 (3.3 5.4 N)	.500 . 700 (5 . 7 N)
545 610	100 115 . + 20 5 14 5	•					•	
240 300 250 260	95 110 65 65	.2 %	1150 11250	1450 1550	1650 1750	₹ 75 **	450 509 G (4.5 5 N)	650800 (6.58 N)
300 351	90 100 9 10	12	1100 1200	1450 1550	1650 1750	5	450 600 (4.5 6 N)	650800 (6.58 N)
280 350 260 360	146 156 9 5 10 5	12	1600 1700	1850 1958	1990 2050	, 6.0	325. 375 (3 25. 3 75 N)	600, 750 (6-⊇7,5 N)
250 300	160 175 9 10	• 12	1200 1300	1450 1550	1650 1750	75 -	325 375 (3 25 3 75 N)	500750 167.5.N)
250 350	35 358 8 . 8 . 9	ø ₁₂	1600 1700	1850 1950	:950° 2050	6.9	325 375 (3.25 3,75 N)	600 750 (6.75N)
260 360 340 400	ina ita di a		2000 2110	235.3 2350	2.50 :450	9.0	325 375	600[°] 7 50
rs 470- 530		·					(3.25. 375 N)	
280 350	125 126	12	1600 1700	1850 4950	1950 . 2050	60	3254 375 (3 25 - 3 75 N)	1 1 1 1 1 1 1
280 350	160 170 7.5	3 N	2000-2100		2350 2450 .	90	325 375	• 600 . 7 50
450 5 30	23\$ 1 24\$ 10.5						(3.25, 3#5 N)	(6 7.5 N)

			•	- 104 mg m - 44		rajna sega antaraja Antara	
		Zündteil					
abstand' w	chließ Verstelli- nekel bereich Grad Grad	b eginn	erstall- ende. Umm	<. Spannung	Drenzati Drenzati u pura u ange	Zundspule m 0-222	Aufspänn vorrichtung
0.3 0.5 116	6 126	7				.003:043)) EFLM, 4 (A)
0.3 0.5 116	6 128					003 043) EFLM 4 (A)
0.3 0.4 13	8 142			8 14	100 5 6090 7	.003.001) EFLM (A)) 5FAZ 5/1 ; EFAZ 5/2
0 3 .0,4 139	5 145 10 2	1,100 1200 140	00 1550	6 12	.200 5 5000 8	003 003) EFLM 4 (AV
0.3 ,0.4 13!	5 145 30 2	1200 1300 150	00: 1600	- 6- 12	200 5 4000 8	003 001 003 039	3
0.3 0.4 145	5 155 14 2	1100 1300) 150	00 1700	6 12	200 5 6000 8	003 031) EFLM 4 (A) -) EFAZ 6 2 -) EFAZ 11
> 0°3 0.4 1.1°	5 :55]2 : ?	3200 3300 360	no, 3700°	15. .ē	300 5. 7500 8) EFLM 4 (A) EFAZ 1 EFAZ 9 2) EFAZ 6 1
0.3 0.4 1.4	5 155 15 ?	1100 11200 190	2000	6	200 5 6000 S	003,001	
0.3 0.4 . 145	5 155 12 2	33np: 33ne _360	00 3 70 6	6	\$00. 5		
03 04 14	5 155 44 1	1.150 1750 195	507 - 2050	6	700 5 6000 8	003 001	

Finpaffring 165 O

Zwischenting
Antriebswelle
Zwischenring

Sonderantertigung:

Antirebsvorrichtung Aufspanntfansch Welle

1 Anfriebswelle, 1 Prisma mit Spindet

A 4

					***	ູ້ s	tarterteil	
Bestell- nummer	Typaufschuft (alte Typformel)	Ba V	tterie**	^	Leerlauf	U/mia.	Einstell- Betastunge	188
551 001	H2 (R) 14V 13Å 19 12V 04 PS. (AZ/DJ 2R 130/12 2000 + 0.4 R2)	12	135	7.12 7.12	11.12	800 900 800 900	80°	To:
551 002	R2 (R) 14V 13A 20, 12V 0.5 PS (AZ DJ 2R 130/12 2000+ 0.5 R3)	12	24	8: 10 8: 11:	11. 11.5	800×900 - 300 900	95	10.5
600 001	T2 (R) 14V 16A 18: 12V 0.7 PS (AZ-DJ 2T 130/12/1800+0.7 R1)	12	24 135	8 13 8 13	1111.5	700 .800 700 800	125 A	10.5
600 002	T2 (R) 14V 16Å 18: 12V 0.7 PS (AZ DJ 2T 130 12 1800 + 0.7 R2)	12	135	8. 13 8. 13	• 1111.5	700 800 **	125 ****/ 150	10 2 10 5
600 005	T2 (R) 14V 16A 18, 12V 0.7 PS (AZ DJ 2T 130/12/1800 +0,6 R3, R4),	12 s	135	9 14	il. (1.5	.800 900 .800 900 =	125 - ⊠150	10 10 5
600 007	T2 (R)=14V 16A 18. 12V 0.7 PS	12	Prutwer	te wie 0 020	600,005			
601 001	(AZ DJ 17 100 1800 ; Q.5 RŠ)	12	. 24 135	∉ 8.12 8.12	11 Ú.5 11 12		90 f00	្នំ10 10.5
601 002	TI (A) 18V 12A 18 42V 0.55 PS LA 12 130 3 A	12	24 135	8 12	11.12	720 800 720 800	90.	-10

	13. a 1.6 %.			2.	73			-01
				Genera	nortell ,			
mit Belastung	Kurzschluß	Generator sparming	ohne Belastung	mit Bel		Einstell- belastung	Bursten- druck	Konta dru
V U/min…	A V	* v	° Ú/min	kalt U mun fi	warm ⁵	. ~A °	, р	p
11 240 300	160 175 , 9.8	12	1300 1400	1700 1800	1950. 2050	10.8	_325375 (3,253,75 N)	600 (67.
11,5, 250300					\$			
11 240: 300	180 200 9 10	12	1300 1400	1700 1800	1950 2050	10.8	325375 (3.253,75 N)	600
11,5, 240300					L			1.7
10.5 180250	250 260 8,5	12	1250 1350	1550 1650	1750 1850	10,8	- /325375 (3.25., 3.75 N)	600.
11.5 160220								. ,
10,5 180250	250 260 8.5	.12	1250. 1350	1550 1650	1750 1850	10.8	325375 (3.253,75 N)	600 (67.
11,5 160220					- 1			3
10.5 200 260	244 254 8.6	12	1250 1350	1550 1650	1750. 18 50		325 : 375 (3.25 - 3.75 N)	600 :: (67,
11,5° 180 250					. N. N.	a		٠,
			*			10	,	*
11 , 220 270	180 190 9 6	12	1350 1450	1550 1650	1750 1850	8.3 °	325 325 (3.25 3,75 N)	600 . (6 .7.
11.5 220 270	0				4	, w		5
10,5 220 270	180 190 96	. ī2.	1300 1400	1650, 1750	850 1950	10.5	325 375 (3.25 3.75 N)	600 (6 7.
11,5 220 270					4			3.1

							-		7.7		
				Zündtell						\ \	A'S
akt- ck	Kontakt- abstand mm	Schließ- winkel	Verstell- bereich Grad	Vetstell- beginn U/min	Verstell- ende	Spanning >	s C ∃ Drenzahl	Durken. Ballange	Zundspule	spann- rollung	D
750 5.N)	g0.3:: 0.4	140 150				6	200 6000	5 8	003 021 003 024) EFLM 2) EFAZ 6 3) EFAZ 6/1	
750 5 N)	0.3.04	140 150		•		. 6	200 6000	5 8	003 021 003 024) EFLM 4 (/) EFAZ 6 -) EFAZ 6/1	. 8
750 5 N)	0.30.4	200 ; 210	30 1	1550 1650	4680 4900.	. 6. . 12	200 6000	°5 °	002,020 002,021) EFLM 4 (2) EFAZ 1/2 4) EFAZ 7/1 2) EFAZ 10	
750 9 N)	0.30.4	200 210	35.1	1050, 1150	4800 5000 \$	6	200 6000	8	002-016 002-017 902-023	1) EFLM 4 (/2) EFAZ 4/2 4) EFAZ 7/1 -7) EFAZ 10,	
750 5 N)	0.3. 0.4	200 210	22,*1	850 950	≠4450 .4600 °	6 o	200 6000	5	002 015	1) EFEM 4 (2) EFAZ 1/2 4) EFAZ 7/1 7) EFAZ 7/2	
· F.			2					9.			
750 5 N)	0.3. 0.4*	145 ,155			. 0	6 °. 12	200	5 8	.003 001 003 038	1) EFLM 4 (4) EFAZ 7/1 1) EFAZ 7/2	P
750 5 N)	0g 0.4	195 705	35 + 1	1750 2100	4500 4600	6 12·	200 6000	5 •8 _®		•	
10.0											

1) Antriebsvorrichtung 2) Aufspanntlansch 3) Welle 4) Antriebswelle 3) Prisma mit Spindel Einpäßring 165 O
 Zwischenring
 Anfriebswelle
 Zwischenring
 Sonderanlertigung

Prüfwerte

Nur zum internen Gebrauch Weitergebe an Dritte nicht gestattet.

von Magnetzünder und Magnetzünder-Generatoren ੋਂ **20** 204∤1000 De

VDT-W-204/1000 De 1. Ausgabe ersetzt VDT-WPE 110/2-12

Bestell- Nr. 1 214	Primarwider- stand Ω	Prutwerte ohne Ankerplatte	Bestell- Nr. 2 2 204	Primarwider & stand Ω	Prelwette ohne Ankerplatte mm.
211 001 211 002 211 010 211 030 211 031	1.3 1.7 1.0 1.2 1.1 1.4 1.7 2.1 1.7 2.1	6 3 6 2.5 5 2.5 5 2	210 001 210 002 210 003 210 011 210 013	0.4 . 0.6	6 3 3 6 2
211 035 211 050 211 051 211 052 211 070	1,7 2,1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 1,7 2,1	5 2 3 6 3 5 2	210 014 210 015 210 030 210 040	0.3 0.5	6 7 10 17 2 2 3 7
211 071 211 072 211 100 211 101 211 102	1,1 ° 1,4 1,2 1,6 , 0,4 0,6 1,0 1,2 0,7 1,1	6 3 2	0		9,
211 107	0.25 0.4 0.25 0.4 0.5 0.8 0.5 0.8 0.25 0.4	7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
211 129 211 172	0.5 0.8	7 3 3			7

BOSCH

Geschaftsbereich KM, Kundendienst, Ktz. Auszusfung.

— by Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1. Positiach 50. Printed in the Federal Republic of German.

— by Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1. Positiach 50. Printed in the Federal Republic of German.

		*	1				
		Primarwider stand	Prüfwarte ohne Ankerplatte	Bestell Nr.	Primärwider- stand	Prütwerte ohne Anker	niatte
	2 204	Stallu O	mm A	2 204 %	Ω	mm	A
		1.6 2.0**	2		0,6 0,9	6	2,5
		0.5 0.8	6 - 2	211 145	1.0 1.2	6	3
	*	1.6 2.0 1.8 2.2	7. 2 6 . 2	211 147 211 150	0,4 0.6 1,8 2.2	6	3 2
	211016	1.8 2.2	6- % 3 25	211 151	1.3 1.6	5.	2
	to specif	Ada.			200	6.75. 3	0 .
	211017	0.4 0.6	6 3	211,152	1.3 1.6	5	2
Z.	211 018	1,0 1,2	6 3 3	211 160	0.4 0.6 1.3 1.6	6	3
	211 020	1.8 2.2	6 2	ETH EVE		9	
	211 021 .	1.0 1.2	6 3		10.0		
				500000	5 5 0	•	0.5
-	211 024	04.40	6	222 000	0.8 1.2 0.8 1.2	9	2.5 2.5
5	211 025 211 027	0.4 0.6 1.0 1.2 3	6 31 3	222 003	0.8 1.2	9	2,5
	211 030	0.4 0.6		222 004	0.8 1.2	9	2.5
	211031	0.4 . 0.6	6 3	222 005	0.8 1.2	9 1	2.5
	244.025	1.0 1.2	6 3	222 006	0.8 1.2	o	2.5
	211 035	0.4. 0.6	6 -	222 007	0.8 3 1.2	9	2.5
	211 038	1.0 1.2	6	222 008	0,8 1.2	9 🕳	2.5
	211 039	18 2.2	6 3-2	222 009	0.8 1.2	9	2.5
I	211 041	1.8 2.2	6 6 6 2.	222 010	0.8 1.2 /	9	2,5
-	211 045	1.0 1,2	6 3	222 011	0.8 2 1.2	g .	2,5
,	211 047	04 06-	6 3 3	222 012		9	2,5
	211 051	1.3 1.6	5 2	222 014	0.8 1.2	9	2.5
	211 052	1.3 1.6	5 2	222 015	0.8 1.2 1.2 1.2 1.2	9	2,5
-,	211.054	1.3 1.6		222010	3.0,6 1,2	9	2.5
•	211 060	1,7 . 2.1	5 2	222 017	0.8 .1.2	9	2,5
	211 062	0.8 1.2	9 9 9 4 2.5	222 018		6 -	3 .
	211 063	1.7 2.1	5 2	292 019		9 .	2.5
	211 066 211 069	1.3 1.6 1.3 1.6	5 2	222 020	0.7 1.0 -0.8 1.2	6	2.5
•	211009	1.3		3282 32		-	
	211 070	1.7 2.1	5 2		0.8 ~ . 1,2	9 /	2,5
	211 071	1.3 1.6	5 2		≃0.71,0	6	3
	211 073	0.8 1.2	9 2.5 6 2.5	222 037	0.8 1.2 0.8 1.2	9	2.5 2.5
	211 074 211 075	1.2 1.5 0.4 0,7	6 2.5 6 2.5	222 046	0.7 1.1	6	2.5
	10	- J	0.4.0		a		
	211 080	0.5 0.8	6 2.5	222 047	0,7 1,1	6	3
	211 085	0.8 1.2	9 <u>25</u>	222 049 222 050	0.7 1.1 0.7 1.1	6	2.5 2.5
	211 086 211 087	0.8 1.2 0.8 1.2	9 2.5 9 6 2.5	222 050	0.7 1.1	6	2.5
	211 088	0.8 1.2	9 2.5	222 053	. 0.7 1.1	6	2.5
							0.5
	211.089	0.8 11.2	9 2.5	•222 054	0.7 1.1 0.7 1.1	6	2,5 2,5
	211 090 211 091	0.8 1.2 0.8 1.2	9 2.5 9 2.5	222 055 222 056	0.7 1.1	6	2,5
	211 091	. 0.8 1.2	9 2.5	222 057	0.7 1.1	6	2,5
	211 096	0.8 1.2	9 2.5	222 058		6	2.5

Bestell- Nr. 2 204	Primarwider- stand Ω	Prüfwerte ohne Ankerplatte mm A	Bestell- Nr. 0 212	Primärwider- stand Ω ô	Prütwerte ohne Ankerplatte mm A
222 059	0.7 1.0	6 2,5	940 001	1,5 2,2	10 2
222 060	0.7 1.0	6 3	940 002	1.5 2.2	10 2
222 061	0,7 1,0	6 3	940 003	1,5 2,2	10 2
222 062	0.7 : 1.0	6 2,5		0	
222 063	0,7 1,0	6 2.5			0.
			4 大学家主。		6
222 064	0.7 1.1	6 2.5			
222 065	0.7 1.0	6 2.5	f = f		
222 066	0,7 1,0	6 * 2.5	1.1-1		
222 067	0,7 1,0	6 2.5			
222 099	0.8 1,2	9 2.5			
			1./		

20

0 204...

Unfallgefahr an elektronischen Magnet-Zundanlagen für Kleinmotoren

VDT-1-204/100

12. 3. 1976



Bitte diese Mitteilung einschließlich VDE 0104/7.67 unbedingt allen Ihren Mitarbeitem zur Kenntnisnahme weitergeben. Die VDE-Bestimmungen wurden zusammen mit der techn. Mitteizung VDT-1-227/102 am 3.2.1976 versand.

Erhöhte Anforderungen moderner Kleinmotoren an die Zündanlagen unter Wunsch nach Wartungsfreiheit haben bereits vor einiger Zeit zum Serieneinsatz elektronischer Magnetzundsysteme geführt. In der Regel sind die Zündleistungen insbesondere der MHKZ-Anlagen (Magnet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) bei fast allen Herstellern höher als jene der konventionellen Anlagen. Weitere Leistungssteigerungen sind noch möglich. Damit kommen bei den elektronischen Zündsystemen vor allem die MHKZ-Anlagen in einen Leistungsbereich, der bei Berührung spannungsführender Teile oder Klemmen lebensgefährlich sein kann (dies gilt primätztur die Ladeleitung).


In diesem Zusammenhang machen wir Sie dazauf aufmerksam, daß bei Arbeiten bzw. Prüfungen an der Zundanlage die VDE-Bestimmungen insbesondere VDE 0104/7.67 einzuhalten sind:

Grundsätzlich ist bei Arbeiten an der Magnetzundanlage der Motor abzustellen. Solche Arbeiten sind z.B.:

- Reparieren oder Auswechseln von Teilen der Zündanlage (Zündkerze, Zundspule oder Zündanker, Zundleitung, Kurzschließschalter, usw.)
- Anschließen von Zündungstestgeräten (Zündlichtpistole, MHKZ-Testgerät usw.)

Wird bei einer Prüfung der Zündanlage bzw. bei Einstellarbeiten am Motor (z, B. Vergaer) das Einschalten der Zündung erforderlich; so treten an der gesamten Anlage die genannten gefährlichen Spannungen auf Die Unfallgefahr besteht also nicht nur bei Berührung einzelner Teile der Zündanlage (wie z.B. Zündanker oder Zündspule, Schaltgerät, Zündgeschirr), sondern auch des Kabelbaumes (wie z.B. Ladeleitung, evtl. Diagnosestecker), der Steckverbindungen sowie an Prüfgeräten.

Nachfolgend das Beispiel typischer Anschlußpläne elektronischer R² und S-Magnetzundanlagen, in dem die gefährlichen Stellen mit roten Hochspannungspfeilen gekennzeichnet sind is



Wit machen darauf aufmerksam, daß sämtliche elektronische Magnetzundanlagen, auch solche älterer Bauart, im Sinne beiliegender Mitteilung als gefährlich zu bezeichnen sind.

Herausgegeben von: Kundendienstschabe Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VSK)

20

Zündaussetzer durch ungenügenden Kontaktdruck bei Magnetzündern

mit Kontaktsätzen 1 237 013 002 und ...,004

VDT-1-204/101

Ausgabe vom 1.:1977 vernichten!

Von Januar 1976 bis Oktober 1976 wurden obige Kontaktstitze für Magnetzünder ausgeliefert, bei denen der Unterbrecherhebel mit einer zu schwachen Kontaktfeder ausgerüstet war.

Mit dieser Federwird ein Kontaktdruck zwischen 350 und 400 p erreicht. Vorgeschrieben ist bei beiden Kontaktstizen ein Kontaktdruck zwischen 600 und 800 p.

Bei Verwendung von Kontakten mit zu schwacher Kontaktfeder ist eine sichere Funktion des Zunders nicht mehr gewährleistet. Zungaussetzer sind die Folge,

Maßnahmen

- 1. Bitte Lagerbestand prifen.
 Kontaktsätzer 1, 237 018,002 und ...004, die in dem genannten Zeitrgum vom Zentrallager bezogen wurden, wie Ublich auf dem Garantieweg einreichen.
- 2. Beanstander ein Kunde Zündaussetzer an seinem Motor; die auf den Einbau der fehren lerhaften Kontaktsätze zurückzuführen sind, so kann dies durch den Ersatz des Kontaktsatzes kostenlos behoben werden

Garantieabwicklung

Fehlerhöfte Kontaktsätze sind unter der Fehler-Nr. 10 auf dem üblichen Garantieweg zu melden. Bei größeren Mengen können in der Bundesrepublik pro Lochkarte max. 9 Stück und pro KLB max. 30 Stück gemeldet werden.

Im Ausland können pro Reparatur Nr., max. 99 Kontaktsätze gemeldet werden.

Herausgegeben:
Kundendienst – Zechnik
Kraftfahrzeugausrustung (KH/VKD)

BOSCH

Geschaftsbereich KM Kundendienst Ktz-Aysnistung
by Robert Bosch GmbM D-7 Stuttgart i Postlach SO Printed in the Federal Republic of Germany
by Robert Bosch GmbM D-7 Stuttgart i Postlach SO Printed in the Federal Republic of Germany

VDT-W-204/1001 De 1 Ausgabe

Prüfwerte

Magnetzünder kontaktgesteuert

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild	Kontakt- abstand	Kontaktan- gruckkraft	Zund- generator- anker	Konden-	Zendanker (Priman wicklung)	Polrad- abzieher
0 204		mm	Ñ	Q	μF	'n	Property of the state of the st
003 004 KB1	1	0.3 0.4	8.5. 15.0		0.15 0.20	•	KDLM 6798
003 005 KB1	1 39	0.3 0.4	8.515.0		0.15 0.20		KDLM 6798
003 006 KB1	1	0.3 0.4	₂ 8.5. *15.0		0.15 0.20	0-1	KDLM 6798
003 007 KB1	١	0.3 0.4	8,5 15,0	\$	0.15 0.20		
003 010 KB1	1	0,3, 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 011 S	.1 ° ′. v	0.30.4	8.515.0	0,	0.15 0.20		
003 012 ; ; ; KB1	น	0,3:0,4	8.5 45.0		0.15 0.20		KÇLM 6798
003 013 KB1	1	0.3 0.4	8.5 . 15.0		0.15 0.20	O.	
003 014 KB1	1		8.5 15.0		0.15 0.20		
003 015 KB1	7.3	0.3 0,4	8,5, 415.0		0,150.20		
003 016 (1) KB1	1 5	2 00 3	8.5 15.0	. 2	0.15 0.20		KDĻM 67,98
003 017 KB1	1	0.3 ₹ 0.4	8.5 15.0	6,	, 0.15 0.20	, a,, \	**
003 018: KB1 ₉	1 .9, 2	0,30.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 019 KB1	1 72	0.30.4	8.5 15.0		0.15 0.20	-0	
003 020 KB1 **	1	0.3 0.4	-		0,15 0.20	3	
003 021 KB1	Ú.	0.30.4 }	8,5 15,0		0.150.20		

^{*} Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

Bestellnummer Typaufschrift		Schalf bild:		Kontaktari- druckkraft	·Zund- generator- anker	(Speicher-) Konden sator	Zündanker (Primär wicklung)	Polrad- abzieher
0 204	9	ا المسلود المس	mm	N	Ω	NIF	Ω	
003 022 KB1	1	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20	4 8	
003 023 KB1	c .	اً ،	.0.3 .,0.4	8.5 45.0	•,,	0.15 0.20	6	KDLM 6798
003 024 KB1		i	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KDLM 6798
003 025			0.3 . 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003026 KC1			0.3 0.4	8.5 15.0 •		0.15 ,0.20		
003 027	94	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0,15 0,20		
003 028 KD1	*	1	0.3., 0.4	8,5 , 15.0		0.15 0.20		
0030297 KD1			0.3 024	8.5 . 15.0		0.15 • 0.20		
003 030 KD1			0.3 0.4	8,5 15.0		0.15 0.20		
003 031 KD1		1	0.3 70.45	8.5 15.0		0.15 <u>0</u> .20		
003 032 KD1		1	03 04	8.5 150		0.15 0.20	And the second s	KDLM 6798
003033 • KD1	***	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 034		1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 035		1	0.3 0.4	8.5 5.0		0.15 . 0.20	Ç	8
003 036 KD1		1	0.3 0.4	8.5 . 15.0		0.15 0.20		EFMZ 41')
003 037 KD 1		21 % A	0.3 0.4	8.5 15.0		0,15 0,20		KDLM 6798
003 038		1 .	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KDEM 6798
003 039	ه و		.0.3 0.4	8.5 - 15.0		0,15 . 0.20		
003 040		1	0.3 0.4	.8,5 \15.0		0.15 0.20		
O03041	•	1.	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
O03042		1	0,3 .0.4	&S. 15.0×		0.15~ 0.20		KDLM 6798
KD1 _*		1.	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
KD1 003 044 KD1		1	0.3. 0.4	8.5. 15.0		0.15 0.20		KDLM 6798

Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

⁾ nicht mehr lieferbar

Prüfwerte

VDT-W-204/1002 De 1. Ausgabe

Aur zum internen Gebrauch. Weitergebe an Dritte nicht gestattet.

Magnetzünder

kontaktgesteuert

·	•							
	Bestellnummer	Schall-		Kontaktan druckkraft		(Speicher-); Konden-	Zundanker (Pomar	Poirad-
	Typaufschrift		•		anker	sator	wicklung)	
,	0 204		mm	Ň	Ω 🔓	uF•	Q	
÷.	003 045 KD1		0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KOLM 6798 ⁹
æ	003046 KD1	1	0.3 0.4	8.5 150		0.15 0.20		
Ų.	003 047 KD f	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
	003 048 KD1	. 1	0.3 0.4	8.515.0		815 °0 20		
	003 049 KD 1		0,3 9.4	85 150		0.15 0.20		
	003 050 KD 1	1	0.3. 0.4	8.5. 15.0		0.15 .Q2Q		KDLM 6798
*	003 054 KD 1	1,	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KDLM 6798
	003 055 KD 1	(53)	03'04	8.5 15.0		0.15 0.20		KDLM 6798
• .	003 056 KD1	1	0.3, 0.4	8,5 . 15,0	*	0.15/ 0.20	1,2 1,6	KDLM 6798
		E E						
	004 001 E 108	1.	0.35 0.45	50 80		0.15 0.20		
,	604 002 E 108	1	0.35 0.45	5.0 8.0		0.15 0.20		
	004 003 E 108	1 -	0.35 . 0.45	8.5 13.0		0.15 0,20.	0.75 0.90	KDLM 6798
3	004 004 E 106	15	0.35 0.45	8.5. 13.0		0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798
a	004 005 E 108		0.35 0.45	8.5. 13.0~		0.15 . 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798
,	004 006 E 108 (L)	.1.	0.35 0.35	8.5 13.0		-0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798

Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De



				1-1		1		
	Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild*,	Kontakt- abstand	Kontaktan- druckkraft	Zünd- generator- anker	-Konden-	Zündánker (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
	0 204		mm	N	Ω	μÉ	Ω	
	005 001 E 90	1	0.35 0.45				0.75 0,90	KDLM 6798
· .	005 002 • 5	.1	0.35 0,45	5.0 7.0		0,15 0,20	0.75 0.90	KDLM 6798
•	005 003 E 90	,† ,	0.35 0.45			4	0.75 0.90	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•	005 004 E 90	1	0.350.45	8.5 13.0		0.15 . 0.20	0.75 - 0.90	KDLM 6798
	005 00 5 E 90	ो इ	0.35 0.45	8.5 13.0		0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798
	005 006 E 90	1	0.35 0.45	8,5. °13.0		0,15 0,20	0.75 0.90	KDLM 6798
	103 004 RD1	1	0.35 : 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	1,0 172	KDLM 6797
	103 005 RD1	1	0.35 , 0.45	6.5 10.5		0.150.20	1.01.2	KDLM 6797
	103 006 RB1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		
	103 007 RB1	1	0.35 0.45	6.5: 10.5	Ó	0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
	103 008 RB 1	1 7 7	0,35 0,45	6.5 10.5		0.15 0,20	1,0 1,23	KDLM 6797
	103 009 RB1	1	-0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
	103 010 RB1	(†	0.35 0.45	6.5 10.5		0.150,20		
	103 013 RB1	1 61	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15. 0.20		KDLM 6797
	103 015 RB ₁ (R)	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	0.4 0.5	KDĽM 6797
	103 016 RD 1 (R)	10	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	1.01.2	KDLM 6797
	103 021 RB1	, to	0.35 0.45	6.5 10.5		0,15 0,20	0.4 0.5	KDLM 6796
	103 022 RB1	.1	0.35 0.45	6,5 10,5		0.15v: 0.20		KDCM 6797
7	103 025 RB 1	.1.	0.35 0.45	6.5 10.5	B.	0,15 0,20		KDLM 6797
	103 026 RB1	1	0.35 0.45	6,5 10,5		0.15 0.20	0.40 0.55	KDLM 6797
	103 027 RB1	i,	0.35 0.45	6.5		0.150.20	0.40 0.55	KDLM 6797
	103 028 RB 1	1 .	0,350.45	6,510.5		0.150.20		KDLM 6797

^{*} Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

Prüfwerte

VDT-W-204/1003 De 1. Ausgabe ersert VDT WPETIO/203

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestattet?

Magnetzünder

kontaktgesteuert

								100
	Bestellnummer	Schalt-	Kontakt	Kontaktan	Zund-	(Speicher-) Konden	Zundanker	Polrad- abzieher
,	Typautschrift	0	aostano	GIOCKNIGHT	anker		wicklung)	abzicher
•	0 204		mm .	N	Ω	µF\	Ω	
	103 029 1 RD 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 \ 0.20	0.4 0.5	KDLM 6797
,	103 <i>0</i> 30	1	0.35. 0.45	6.5 10.5		0.15: 0.20	0.40 0.55	KDLM 6797
	103 033 RB 1		0.35 0.45	6,5 10.5		0.15 0.20		KDLM 6797
	103 034 RB f	1	0.350.45	6.5 . 10.5		0,15 . 0,20		
	103 035 RB 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15, 0.20		
	103 036 RB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		KDLM 6795
	103 037 RB 1	1	0.35 . 0.45	6.5 10.5		0,15 0.20		KDLM 6795
	103 038 RD 1	1	0.35 . 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20 1		KDLM 6795
·	103 039 RB 1	1	0.35 0.45	6.5 /, 10.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
	103 040 RB 1	1	0.35 0.45	6.5. 10.5	-	-0.15 0.20		KDLM 6797
. 47	103 04 1 RB 1		0.35 .0.45	∕ 6.5 . 10.5		0.15 0.20		KDLM 6797
	103 042 RD 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5	. •	0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
	103 043 RD 1	1 200	0.35 0.45	6.5, 10.5		0.15 0.20	0.40 0.55	KOLM 6797
,	103 044 RD 1	1	0.35 0.45	6.5, 10.5		0.15 0.20	0,40 0.55	KDLM 6797
	103 045 RD 1	1	0.35 \ 0.45	6.5 .10.5		0.150.20	1.0 . 1.2	KDLM 6797
	103 046 RD 1	1,0	0,35 0.45	6,5. 10.5		0.15 🐗0:20	0.40 0.55	KDLM 6794

^{*} Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De



Coscinangoegicii Nr. Numeriodesia in 2000 de la companya de la com

. *	Sestellnummer	Scha!t- bild*	Kontakt abstand	Kontaktan- druckkraft	Zünd- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Zündanker (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
	204		mm	N	Ω	υÉ	Ω	
	103,047	1.	0.35 0.45	6.510.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6798
•	RD1	1.	0.35 0.45	6,5 10,5 -		0.15 0.20°	1.0 ,1.2	KDLM 6798
,	RD 1 103 049	.1	0,35 0.45	6.5 10,5		0.15 0.20	1,0. 1,2	KDLM 6794
	RD 1 103 0 50	1	0.350,45	6.5 10,5		0.150.20	0.40, 0.55	•
· ·	RD1	1	0.350.45	6.510.5		0.15, 0.20	1.0 1.2	
	RD 1 103 052	1	°0,35 0,45				0.40 0.55	
. !	RD 1		0,350,45	15		0.150.20		
2	RD1		0.35 0.45			0,15 70.20		
) (103 054 RD 1 0 1 4			•				\$
<u> </u>	103 056 RD 1	1		6.5 10.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.15 0.20		KDLM 6794
	103 065 RD 1		0.35 -0.45		10 10 10 10	0,150.20		KDEP 2918
	103 066 RD 1	1	0,35045	6.5 10.5		0,15 0.20	1:0 1.2	KDEP 2918
			. 4,					
	106 001 RBP 1X2	5—	0.35 0.45	6.5 10.5	0.55 0.65	0.15 0.20		
,				1				, <u>a</u>
	107 001 PB 1	1	0.3 0.4	6.5 10.0		0.15 0.20		KDLM 6798
	107 002 PB-1-	4,	0.3 0.4	6.5 f0.0		0.15 0.20		KOLM 6798
				45 (4)				
	108 00 1 ZR 1	5	0.35 . 0.45	65 105		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
.•	108 002	5	0.330.45	6.5., 10.5		0.15 0.20	1.0 . 1.2	KDLM 6797
	ZB1	, ,						
	109 001	1	0.35 0.45	10.0 15.0		0.10 0.15		•
	E 115	.1	0.35 0.45	8.5 13.0		0.20 0.25	0.75 ° 0.90	KDLM 6798
.′	E 114		0.35 0.45	8.5 13.0		0.20 0.25	0.75 0.90	KDLM 6798
	109 003 E 115		0.00. 0.45	1				

^{*} Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 Def

Prüfwerte

VDT-W-204/1004 De 1. Ausgabe ersetzt VDT-WPE/116/204

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestattet

Magnetzünder

kontaktgesteuert *

Bestelinummer. Typaufschrift	Schalt- bild	Kontakt abstand	Kontaktari- druckkraft		(Speicher-) Konden- sator	Zundanker (Prinfar- wicklund)	Polrad- abzieher
0 204		₂mna	Ne	Ω	μF o		
110001 RDP1	6	0.35 0.45	6.5 10:5	1,2 1.6	0.15 0.20		KDEP, 2918
110 002 RDP1	6	0.35 0.45	6.5 10.5	1.2 , 1.6	0.15 0.20		KDEP 2918
202 001 E 120	i,	.0.3 0.5	5.0 7.0		0.10 0.15	10, 1.2	
202 002 E 120	4	0.3 6.5	5.0 7:0		0.10 0.15	1.0 1.2	
202 003 E 120	1	0.3 . 0.5	5.0 7.0		0.10: 0.15	1.0 1.2	
202 004 E 120	1	0.3 .0.5	5.0 7.0		0.10 0.15	1.01.2	
202 005 E 120	1	0.3 0.5	5.0 7.0		0.10 0.15	10 12	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
202 006 E 120	1	0.3 0.5	6.5 8.0		0.10. 0.15	1.0 1.2	
202 007 * E 120	1	0.35 0.45	8.5 15.0		0.15 = 0.20	1.0 1.2	
202 008 E 120	1	0.35 0.50	5.0 8.0		0.10 0.15	₩0 = 1.2	
202 009 E 120	1	0.3 0.5	6.5 8.0		0.10' 0.15	1.0 _ 1.2	
202 010 E 120	1	0.3 0.5	5.0 . 8.0		0.10, 0.15	1.01.2	
202 01 1 E 125	1	0.35 0.45	8.5 15.0		0.15 0.20	1,0 1.2	KDLM 679
202 012 E 125	1	0.35 0.45	8.5. 15.0		0.15 0.20	1.01.2	KDLM 679

Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De



Geschäftsbereich KM Rundendiens KIZ Ausrussung c by Robert Bosch Gmbir D.7 Stuttgart 1. Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federale d Altemagne par Robert Bosch GmbH (6.79)

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild*	Kontakt- abstand	Kontaktan druckkráft	Zünd- generator- anker	(Speicher _?) Konden- sator	Zündanker (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
0,204		mm	NP	Ω	μF	Ω	
203 001 E 120	, 2	0.3 0.5	5.0 8.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
203 002 E 120/2	2	0.2 0.5	5.0 8.0		0.10 .0.15	1.0 . 1.2	
					3		
401 001 SB 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5	•	0.24 0.30	1.5 .2.0	
401 002 S8 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0,24 0.30	1.5 2.0	
401 003 SB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5 2.0	
401 004 SB 1		0,35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5 2.0	
401 005 SB 1		0.35 0.45	6,5 10.5		0.24 0.30	1.5-2.0	**************************************
401 006 a	1	0.35 0.45	6,5. 10,5		0.24 0.30	1,5 2,0	
401 007 SB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5 2.0	
401 008 9 SB 1	1 10	0.35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5. 2.0	
401.009 SB 1		0.35 . 0.45	65 10.5		0.24 .0.30	1.5 2.0	
402 00 1 SB 2	2	0.35 0.45	6.5 10,0		0.24 0.30		
403 001 SE 1		0.35 0.45	6.5 10.0		0.24 0.30		
405 001 SB 1 V		0.35 0.45	6.5 10,0		0.24. 0.30		
405 003 SB 1 V	1	0.35 0.45	6.5. 10.0		0.24 . 0,30		
406 001 TA 1		0.3 0.4	5.0 8.0		0.15 0.20		KDEM 6793.
406 002	11	0.3 0.4	10.0 15.0		0.15 0.20		KDLM 6793

^{*} Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

Prüfwerte


VDT-W-204/1005 De 2 1. Ausgabe

Magnetzünder kontaktgesteuert

Bestellnummer	Schalt-	Konlakt abstand	druckkraft	Zünd	Konden	(Primar-	Polrad- abzieher
Typaufschrift				anker	sator	wicklung)	
0 204		mm	N	. ດ	pE	Ω	
407 001 SCP 3 6 7 7	4	0.35: 0.45	10.0 / 11: \	1,1 1,5	2.4 3.0		
500 001 E 150	1	0.3 0.5	6.5 8.0		0.10 0.15	1.0, 1.2	
500 002 E 150	1.	0.35 0.45	6.5 8.0		0.10 0.15	0.75 0.90	•
500 003 E 150	1	0.35 . 0.45	8.5 13.0		0.20 0.25	0.75 0.90	
500 004 E 150	1	0.35 0.45	65 80		0.20 0.25	0.75 0.90	
501 001 E 150	3	0.35 0.45	- 10.0 15.0,		0.95 0.20	10 12	
•	7.						
600 0 01 E 165	1	0,35 0,45	6.5 .8.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
600 002 E 165	1, .	0.35 0.45	6.5 8,0		0.10 0.15	1.0 1.2	
600 003 E 165	1	0.35 0 45	6.5. 8.0		0 10 0 15	10. 1.2	
600 004 E 165	oil	0.35 0.45	654-80		0 το - 0,15	10 12	
600 005 1	1 4	0 35 0 45	65.80		010 015	10 12	
600 006 E 165	1	0 35 0 45	65 80		010 015	10-12	

Schaltbilder siehe VDT-W 204/1050 De





Prüfwerte

20 VDT-W-204/1050 De 1. Ausgabe Brintzi VOT WPE 116/211

Magnetzünder

kontaktgesteuert

Schaltbilder




Bild 1





Bild 2



1) = zur Zundkerze 2 = zum Kurzschließer

Bild 3

Geschäftsbereich KH. Kundendienst Kfz. Ausrustung. by Robert Bosch GmbH. D. / Stuttgaff i Posifacto 50. Printed in the Federal Republic of Germani ropinme en Republique Federale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. (6.73).







Bild 4







Bild 6



VDT-W-204/2001 De 2. Ausgabe

Nut zum internes Gebrauch. Weitergebe an Dritte nicht gestattet.

Magnetzünder

kontaktlos gesteuert

Bestellnummer	Schalt- bild')	Lade- geпerator- anker	(Speicher-) Kondensator	Geber	Zündanker) (Primär) wicklung)	Polrad- abzieher
Typaufschrift 0 204		Ω.	цF	Ω	Ω	KDLM
080 001 a ET 90	2				0.68 0.82	6798
080 002 ET 108	2				0.75 0.90	6798
080 003 ET 108	2				0.75 0.90	6798
080 004 E1 90	2	*			0.68 0.82	6798
080 005 ET 90	26				0.68 . 6 82	
080 006 ET 90	2				0,68 0.82	
080 007 ET 90	2				0.68: 0.82	
080 008 ET-90	2				0.68 0.82	6798
080 009 ET 90	2.				0,68 0,82	6798
080 010 . ET 90	2				0.68 0.82	
,						
						6700
081 001 ETV 106	2				0.65 0.85	6798
061 002 ··································	2		2		0.65 0.85	6798

¹⁾ Siehe WDT-W-204/2050 De

BOSCH

Geschaftabereich RM. Kundendienst. Kfg. Ausrustung.

C. by Robert Bosch GmbM-U-7. Stuttgart 5. Postfacth 50. Printed in the Fieldfrai Republic of Germany.

C. by Robert Bosch GmbM-U-7. Stuttgart 5. Postfacth 50. Printed in the Fieldfrai Republic of Germany.

²⁾ Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z.B. Pontavi Wh 2: erforderlich.

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild').	Lade- generator- anker	(Speicher-)24 Kondensator	Geber	Zündanker²) (Primär-, wicklung)	Poirad- abzieher
			11F			<u> </u>
0 204	<u>' </u>	Ω	3	Ω	Ω .	KDLM
085001 BTZ	7		0	210230		
085 902 BTZ	3			210 230		3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
085 903 BTZ	3			210:230		, , ,
085 904 ·	3			210230		, × 5
			0			
098 001 KBK 1 (L)	1	840 1200		2535	0,57 : 0.73	6798
098002 KBK 1 (L)	1	840 1200,		2535	0,57 0,73	
098 003 KDK 1 (L)	1	840 1200		25 35	0,57 . 0,73	را سید د
098 004 KDK 1 (L)	1 0	840 1200	2	2535	0.570.73	
098006 KDK 1 (L)	8	840 1200			0,570,73	34
098007 KDK 1 (L)	8	840. 1200			0.57 0.73	6798
098 008 KDK 1 (L)	8	8401200.			0.57 0.78	
098009 KDK 1 (L)	8	8401200			0,57 0,73	
098010 KDK 1 (L)	8	840 1200			0.57 0.73	
099001	9	700	0,7 0,8	-	0,51.0	67.98
KBK 1 (L) 099002	9	700	0,70,8		0,51,0	6798
KBK 1 (L)						
4	•					, , ,
			1		0.74	
180001 ET 114	2		3		0,74 0:90	6798
			0 2			
		2				
181 001	2	*		Versa .	0,74,0,90	6798

¹⁾ Siehe VDT-W-204/2050 De

²⁾ Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z. B. Pontavi Wh 2, erforderlich.

Prüfwerte 1

VDT-W-204/2002 De 1. Ausgabe

Nur zum internen Gebrauch. Wentergebe 🎒 Ontte micht gestättet

Magnetzünden kontaktios gesteuer

Amely 1 107

Ħ/	igli	1979	F
1	75.		

Bestellnummer	Schall- bild)	Lade- generator anker	(Speicher-) Kondensator	Geber	Zündanker²) (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
0204.		Ω	uF	Ω	Ω	KDLM
197 001 RBPK 1	11	1200 1500	0,64 0,96	1,1 ± 1,4		1.73
198 001 EK 115	5		0,646,96	Nur dynamisc siehe Prüfanl	he Prüfung me eitung VDT-W-	oglich, 204/201 D
198 002 EK 115	6					
199001	10`	1200 1500	0,64 0,96		0,54 0,64	6797
RBK 1 199002	9	430 530	0,64 0,96		0,54 0,64	6797
RBK 1 199:003 RBK 1	9.	430530	0,64 0.96		0,54 .#0,64	6 79 7
199 004 RBK 1	9	430530	0,64 0,96		0,544. 0,64	6797
	1					16
280 001 ET 125	/2.				0,9 1,1	6798
280 002 ET 120	2				0,9 1,1	

¹⁾ Siehe VDT-W-204/2050 De

BOSCH

Geschäftsbereich (Nr. Kundendienst, Klz-Aufrustung 6 by Robert Bosch (Indix D.-7 Sturtgart 1, Posilach 50 Printed in the Federal Republic of Germany Improved in Recursional Faderalis of Alternagne per Robert Bosch (Impk. (8.79)

²⁾ Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z. B. Pontavi Wh 2, erforderlich.

Bestellnummer Typaufschrift 0 204	Schalt- bild')	Lade- generator anker	(Speicher-) Kondensator µF	Geber	Zündanker²) (Primär- wicklung) Ω	Polrad- abzieher KDLM
299 001 EK 125	5	3 4 7	0,64 0,96			
299 002 EK 125		e .				
				Nur dynamisc	he Priiling mi	iotich
				siehe Prütanle	irung VDTW-	204/201 De
699001 EK 165	5		0,64 0,96	*		
699 002 EK 165 V	6			1	· Q	

Ö.

Zur Widerstandsmessung der Primärwicklungen ist eine Widerstandsmeßbrücke, z.B. Pontavi Wh 2, erforderlich.

Siehe VDT-W-204/2050 De.

Prüfwerte

Magnetzünder

kontaktios gesteuert

PALIO

VDT-W-204/2050 De 1. Ausgabe

Schaltbilder




Bild 1








Bild 2



- 1 Schaltgerät 2 Geber
- 3 Steuerhülse
- 4 Ladeanker
- 5 Zündanker
- 6° zum Abstellschalter
- 75 zur Zündkerze
- 8 Elektronic-Box
- 9 Zweifunken-Zündspüle











- 1 Schaltgerät 2 Geber 3 Steuerhüße

- 3 Steuerhulse
 4 Ladeanker
 5 Zündanker
 6 zum Abstellschalter
 7 zur Zündkerze
 8 Elektronic Box
 10 Steueranker
 11 Zündspule









- 1 Schaltgerat
 2 Geber
 4 Ladeanker
 5 Zündanker
 6 zum Abstellschalter
 7 zur Zündkerze
 11 Zündspule

Bild 11

Kundendienst-Anleitung

Prüfen

VDT-W-204/300 De 1: Ausgabe

(1.81)

Kontaktlose Magnetzünder

0 204 080 ... MTZ - E 90, ET 108 081 ... MTZ - ETV 106, ETV 108 085 ... BTZ 098 ... MHKZ - KBK, KDK

099 ... MHKZ - KBK 180 ... MTZ - ET 114-181 ... MTZ - ETV 115 197 ... MHKZ - RBPK

198... MHKZ - EK 115 199... MHKZ - RBK, RDK 280... MTZ - ET 120, ET 125 299... MHKZ - EK 125

299 ... MHKZ - EK 125 699 ... MHKZ - EK 165



Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

© 1980 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß 11.80.

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Aligemein

Kontaktlose Magnetzünder

Absch	nitt	Koordinate
1	Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen, Befestigungsart, Prüfschal- tung und Hinweisen	.:. A4
2	Allgemeine Einführung	A5
3	Sicherheitsworschriften	A5
4	Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge	A6
5	Ersatzprüfanlagen	A7
6	Prüfaufbau	A8
7	Schutzhaube	. A9
8	Prüfschaltung Zündteil	A 10
8.1	Funkenstrecke einstellen	A 10
9.	Prüfablauf (Zündzeitpunkt prüfen, Hinweise zur Zündzeitpunktmarkierung, Fehlersuche)	/A11, A12, A1
10	Aufspannen und Prüfen der diversen	

1. Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspanntellen, Befestigungsort, Prüfschaltung, besonderen Hinweisen

- O, °						Koordinate
•	•				***	
0 204 080 001,	002, .	., 003 ٪.	006	3		B1
0 204 080 004;	005,	007,	010	i spenicialist	nio salatutatara antara salatar	364 B4
0 204 081 001,	. 002					
0 204 085 001,7	. '902,	903				B10
0 204 098 001,	004	·				B 13
0204098006,	010					B 16
0 204 099 001,						
0 204 180 001				A	8	C1
0.204 181 001"						CA
0 204 197 001						C7
0 204 198 001,	002			•		C10
0 204 199 001,	004					C13
0 204 280 001,						
0 204 299 001,	002					C19
0 204 699 001,	.004					C22-

Kontaktlose Magnetzünder (MZ) könner auf einem Generatorprüfstand mit Hilfe eines Aufspannbockes oder einer Aufspannplatte geprüft werden.

Diese Prüfung entspricht dem Betriebszustand (dynamisch).

Die Prüfanleitung ist nach Bestell-Nummern der Magnétzünder in aufsteigender Reihenfolge geordnet.

Jedem Magnetzünde sind Welle, Aufgennflansch und eventuell notwendige Zusatzteile zugeordnet.

3. Sicherheitsvorschriften

Generell sind bei allen Arbeiten an kontaktiosen Magnetzündern die VDE-Bestimmungen einzuhalten. Siehe daze Technische Mitteilung VDT-I-272/102

Bei Arbeiten an einer auf dem Prüfstand ausse paneten MZ-Anlage muß der Prüfstand abgeschaltet sein (Hauptschurter). Keine aus der Ankerplatte herausführenden Leitungen berühren!

An der gesamten elektrischen Anlage treten während des Betriebs lebensgefährliche Ströme und Spannungen bis 2500 V gegen Masse auf!

Vor Starten des Prüfstandes muß Schutzhaube heruntergeklappt werden.

Allgemeine Einführung

Kontaktlose Magnetzünder

4. Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge

EFLJ 70 A oder EFLJ 25

Schutzhaube dazu KDMZ 6812

Generatorprüfstand

Aufspannvorrichtung EFLM 37, früher EFLM 4 A.

Bestell-Nr. 1 688 100 051

Flansche, Wellen und Zusatzteile sind jeweils unter der Bestell-Nr. de zu prüfenden Anlage zu finden.

Bestell-Nr.
Einfachfunkenstrecke EF 1177/7 1 684 531.0

Einfachfunkenstrecke EF 1177/7 1 684 531 000 Widerstandsmesser (handelsüblich) z B. Pontavi Fühlerlehre (handelsüblich) 0,1...1,0 mm

Abzieher entsprechend dem Gewinde am Polrad

(siehe Prüfwerte VDT-W-202/2001...2002)

5. Ersatzprüfanlagen

Damit können einzeln angelieferte elektronische Schaltgeräte oder einzelne Elektronik-Boxen auf dem Generatorprüfstand geprüft werden. Voraussetzungs Bestell-Nr. der kompletten Anlage bzw. genaue Motordaten, aus dem die Einzelteile stammen.

Elektronik-Boxen Nr. 1217280	Elektronik-Boxen Typ	Ersatz- prüfanlage
034	BTZ-Box	0,204085001
042	(Außengeber) BTZ-Box	0 204 085 001
031	(Innengeber) Schaltgerät ET alt	0 204 080 001
032	Schaltgerät	0 204 080 001
051	ET alt Schaltgerät	0 204 080 001
052	ET neu Schaltgerät ET neu	0 204 080 001
101	Schaltgerät	0 204 080 001
106	ET alt Schaltgerät ET neu	0 204 080 001
029	Schaltgerät	0 204 081 001
107	ETVG Schaltgerät ETV	0 204 081 001
	KBK-Ankerplatte KDK-Ankerplatte	0 204 098 004 0 204 098 007

Auf Blatt unter Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage Werkzeuge heraussuchen, damit MZ-Anlage auf Generatorprüfstand aufspannen und nach Prüfschaltung anschließen.

Vor Montage des Polrades die Zündzeitpunkt-Markierung (Kerbe) von Grundplatte auf Aufspannflansch (-platte) außerhalb des Polraddurchmessers übertragen (z. B. mit Kreide).

Beim Prüfen von Elektronik-Boxen sind möglichst die Originalleitungen zu verwenden. Leitungen dürfen nicht am Polrad streifen.

Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterpolrad besonders genau einstellen. Bei allen Typen mindestens 0,3 mm.

Weggebaute Zündspulen, Schaltgeräte und Kondensatoren an geeigneter Stelle am Prüfstand befestigen (siehe Bild unter der Bestell-Nr. des Prüflings).




7. Schutzhaube

wird an vorhandener Schutzvorrichtung des Generatorprüfstandes mit 4 Schrauben (z.B. M4x 10 mit Federringen) befestigt.

Vor Starten des Generatorprüfstandes Schutzhaube herunterklappen.

Schutzhaube



- a Massespitze
- b = Hochspannungsspitze
- c = lonisierungsspitze

8. Prüfschaltun Zündteil

Schaltplan beachten, (siehe Blatt unter der jeweiligen Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage). Die einzelnen Geräte danach anschließen

8.1 Funkenstrecke

Einstellen nach Bild.

9. Prüfablauf

A23

Generatorprüfstand starten. Läufrichtung des Prüflings beachten (Pfeil auf Pol- oder Lüfterrad).
An Funkenstrecke dürfen keine Zündfunkenaussetzer auftreten.

Fehlersuche bei Zündfunkenaussetzer: Leitungen und Verbindungsmittel auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen. Wicklung des Geberankers und Primärwicklung des Zündankers mit Widerstandsmesser prüfen. Werte siehe VDT-W-202/2001 und ... 2002. Wird kein Fehler gefunden, ist Schaltgerät zu ersetzen.

Absteller prüfen: Leitung zum Absteller an Masse legen, Funke muß ietzt ausbleiben.

Achtung:

Bei einigen Anlagen muß Abstelleitung von Masse gelöst werden (siehe Hinweis bei den einzelnen Anlagen).

Zündzeitpunkt-Überprüfung


Markierung auf Polrad (gepunktete Linie) und die auf Aufspannflansch bzw. -platte übertragene Markierung mit Stroboskop anblitzen. Bei der vom Motorhersteller festgelegten Drehzahl müssen beide Markierungen zur Deckung kommen.

Hinwels:

A24

Wurde Ankerplatte erneuert, muß Polradmarkierung bei vorgeschrie bener Drehzahl angeblitzt und z.B. mit Kreide auf die neue Ankerplatte übertragen werden. Bei Polradstillstand dann mit geeignetem Werkzeug einschlagen.

Wurde Polrad erneuert, muß alte Markierung auf der Ankerplatte gelöscht werden. Durch Anblitzen mit Stroboskop bei der vorgeschriebenen Drehzahl wird Markierung des neuen Polrades auf Ankerplatte übertragen und nach Stillstand eingeschlagen. Wurde Schaltgerät erneuert, genauso die durch Anblitzen mit Stroboskop eventuell an anderer Stelle erscheinende Markierung auf Ankerplatte übertragen und einschlagen.



Stroboskop (Zündlichtpistole) anschließen

- 1 = Stroboskop (Zündlichtpistole)
- 2 Batterie
- 3 = Zangengeber
- 4 Leitung zur Funkenstrecke,
- 5 = Markierung anblitzen



10. Aufspannen der Zündanlage 0 204 080 001, ... 002, ... 003, ... 006

Aufspanntelle: Welle KDMZ 6808
dazu Flansch KDMZ 6807/0/1
für 080 001, 006 Hülsen KDMZ 6807/0/7
für 002, 003 Hülsen KDMZ 6807/0/5

Befestigungsbohrungen Aufspannplatte für

001, 006 Zündanker 8/42


Schaltgerät 531

.002, .. 003 Zündanker 40/38

Schaltgerät 8

Aufspannen 0 204 080 ...

A27



6204/002

3a = Zündanker


8 = Schaltgerät

4 = Leitung zur Funkenstrecke

(Anschlußstecker)

(i) = Leitung zum Zündanker

Prüfschaltung 0 204 080...



Prüfschaltung 0-204 080 001, ... 003, ... 006 mit Schaltgerat 1-217 280 106 0 204 080 002 mit Schaltgerät 1 217 280 101

Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzehl


2000...8000 min"! von 4°...8°.

Funkenstrecke: bei ...080 001 ab Drehzahl 1750 min"! = 7 mm

.002 ab Drehzahl 1250 min⁻¹ = 7 mm .003 ab Drehzahl 1450 min⁻¹ = 7 mm .006 ab Drehzahl 1700 min⁻¹ = 7 mm

3,40

Prüfschaltung 0 204 080 ...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 080 004, ... 005, ... 007, ... 008, ... 009, ... 010

Aufspannteile:

Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1/

Hülsen und

Distanzstücke KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


.005, ..007, ...008,


. 009, . 010 Zündanker 8/21/42 (009 ohne Masse- Schaltgerät 28 anschluβ) Masse 22

.004 Zündanker 8/42 Schaltgerät 28

Masse 14


Aufspannen 0 204 080...






- 3a Zündanker
- 8 Schaltgerät
- Leitung zur Funkenstrecke.
- 10 Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- W = Leitung zum Zündanker.

Prüfen 0 204 080..





Prüfschaltung **0 204 080 004, ...008, ...009, ...010** mit Schaltgerät 1 217 280 051

0 204 080 005, . . 007 mit Schaltgerät 1 217 280 052

Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000 8000 min-1 von 4° 8°.

Funkenstrecke: bei ... 004 ab Drehzahl 2200 min 1 = 7 mm


005 ab Drehzahl 1750 min 1 = 7 mm

007 ab Drehzahl 1100 min = 7 mm.

.008, ..009, ..010 ab Drehzahl 1350 min = 7 mm

2.9.2

Prüfen 0 204 080...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 081 001, ...002

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülse und

Distanzstücke KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


..081 001 Zündanker 3/14

Schaltgerät 28

. 081 002 Zündanker . 2/23

Schaltgerät 31/32





3a = Zündanker


8 = Schaltgerät

() = Leitung zur Funkenstrecke

(M) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

Leitung zum Zündanker
 Leitung zu

Prüfen 0 204 081 .:




Prüfschaltung **0 204 081 001, ...002** mit Schaltgerät 1 217 280 107

Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.
Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl
2000—8000 min 1 von 40...8°
Funkenstrecke ab Drehzahl 1350 min 1 = 7 mm.

Prüfen 0 204 081 ...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 085 001, ... 902, ... 903

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülse und

Distanzstücke KDMZ 6807/0/3 Zusatzteile KDMZ 6808/1


Halteblech KDMZ 6807/0/4

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Distanzstücke 29/36 halteblech 44/45

1226


Aufspannen 0 204 085..



2 = Steueranker/Impulsgeber
4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
5/1 = Stecker 1 | an Elektronik-Box oder Schaltgerät
5/2 = Stecker 2 | (auf Stecker gesehen)
6 = Elektronik-Box
8a = Ankerplatte
9 = Zündspule
13 = Batterie

9 = Leitung 1 | zum Stecker an Elektronik-Box
60 = Leitung 2 | oder Schaltgerät
br = braun
ws = weiß
rt = rot
sw = schwarz

BUS



Prüfschaltung **0 204 085 001**, ... **902**, ... **903** mit Elektronik-Box 1 217 280 034

Als Verbindung zur Elektronik-Box unbedingt 6poliges Steckhülsengehäuse verwenden. (Gefahr: bei Falschanschluß söfortige Zerstörung der Elektronik-Box.)

204/007

Zündteil:

Prüfung der Sprungverstellung mit Stroboskop.

Flußleitstück der Steuerhülse-anblitzen,

Zwischen Drehzahl 1500 ... 2500 min muß sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" (entgegen Drehrichtung) sichtbar sein.

Genaue Drehzahl siehe Motorherstellerdaten.


Achtung: Bei Zweifunkenzundspule kann es zu Fehlauslösungen am Stroboskop kommen (Vortäuschung unstabiler Zündzeitpunkt).

Erscheinung hat keinen Einfluß auf einwandfreie Funktion der BTZ. Funkenstrecke ab Drehzahl 220 min⁻¹ = 6 mm.

B & S

Prüfen 0 204 085 . .

Kontaktlose Magnetzünder



Aufspannen der Zündanlage 0 204 098 001, ... 004


Aufspannteile: Welle

Flansch

KDMZ-6808 KDMZ 6807/0/1 (früher EFLM 29/1)

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für Ankerplatte B1, B2


Aufspannen 0 204 098...



- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 8 = Schaltgerat
- 8a = Ankerplatte
- Leitung zur Funkenstrecke

(1)

Prüfen 0 204 098..



Prüfschaltung 0 204 098 001 ... 004 mit Elektronik auf der Ankerplatte


Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.
Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Bichtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung-angetrieben, entsteht kein Zündfunke

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Prüfen 0 204 098...



Aufspännen der Zündanlage 0 204 098 006 ... 010

Aufspannteile: Welle

Welle KDMZ 6808


Flansch .

KDMZ 6807/0/1

(früher EFLM 29/1)

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für Ankerplatte B1, B2

Aufspannen 0 204 098..



3 = Ladegeneratoranker

· 3a = Zündanker


8 = Schaltgerät

8a = Ankerplatte

4 = Leitung zur Funkenstrecke

(1) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

Prüfen 0 204 098..



Prüfschaltung 0 204 098 006 ... 010 mit Elektronik auf Ankerplatte

Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.


Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.



Prüfen 0 204 098..



Aufspannen der Zündanlage 0 204 099 001, ...002

Aufspannteile: Welle


Flansch


KDMZ 6808

(früher EFLM 29/1)


Befestigungsbohrungen an Aufspannplåtte für Ankerplatte B1, B2


Aufspannen 0 204 099 ...





- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 7 = Kondensator
- 8 Schall jerät
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät
- = Leitung zur Ankerplatte
- bl = blau
- rt = rot
- sw = schwarz





Prüfschaltung 0 204 099 001

mit Elektronik auf Ankerplatte, Schaltgerät 0 227 300 001

0 204 099 002

mit Elektonik auf Ankerplatte, Schaltgerät 0 212 900 001

Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markiert, in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 7 mm.

Prüfen 0 204 099 . . .



Aufspannen der Zündanlage 0 204 180 001

Aufspannteile: Well KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1 Hülse KDMZ 6807/0/7


Befestigungsbohrungen an Auspannplatte für

Zündanker 1 6/26

Schaltgerät

Masse


Aufspannen 0 204 180..



3a = Zündanker

- 8 = Schaltgerät
- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- ■ Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

 ■ Leitung zum Zündanker



Zündteil:


Prüfung del Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000 ... 8000 min⁻¹ von 4° ... 8°

Funkenstrecke ab Drehzahl 1100 min 1 = 7 mm.

Prüfen 0 204 180 . . .



Aufspannen der Zündanlage 0,204 181 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Flansch KDMZ 6807/0/1 Hülsen KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Zündanker 4/12 Schaltgerät 31

Aufspannen 0 204 181..

M-5041300




204/002

3a = Zündanker 8 = Schaltgerät

- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- (1) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
 (2) = Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 181..



Prüfschaltung 0 204 181 001 mit Schaltgerat 1.217 280 107


Zündteif:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl-2000...8000 min 1 von 4°...8°...

Funkenstrecke ab Drehzahl 1100 min 1 = 7 mm.

Prüfen 0 204 181..



Aufspannen der Zündanlage 0 204 197 001

Aufspannteile: Welle

KDMZ 6809

Flansch


KDMZ 6807/0/1


(früher EFLJ 16)

Hinweis:


Schaltgerät, Zündspule und Kondensater werden am Prüfstand befestigt (siehe Bild)...


Aufspannen 0 204 197...





- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 = Kondensator
- 8 = Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- S = Leitung zum Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät
- ① Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- 1 = Leitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun
- bl = blau
- rt = rot
- vi violett
- ws weiß





Prüfschaltung **0 204 197 001**

mit Elektronik auf Ankerplatte Schaltgerät 0 212 901 001

Zündteil


Prüfung der Sprungverstellung mit Stroboskop.

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung betrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Prüfen 0 204 197..




Aufspannen der Zündanlage 0 204 198 001, ... 002

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1


Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Zündanker 35/37/41 Kondensator 16



C.相

Aufspannen 0 204 198..



उद्यापाउ

204/017


- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3° Ladegeneratoranker
- 3a Zündanker
- 7 Kondensator
- Leitung zur Funkenstrecke
- 10 Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

sw - schwarz

ws - weiß

20

Prüfen 0204 198..



204/.017

Prüfschaltung 0 204 198 001, ...002

Elektronik am Zündanker eingegossen


Kondensator auch extern montiert

Zündteil:

Ohne Sprungverstellung.
Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Prüfen 0 204 198 ...





Aufspannen der Zündanlage 0 204 199 001 ... 004

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Flansch KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

Hinweis:


Schaltgerät an Prüfstand befestigen (siehe Bild).

Aufspennen 0 204 199 ...



- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a Zündanker
- 7 Kondensator
- 8 = Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgeräte
- (III) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- ② = Leitung zur Ankerplatte
- rt rot
- sw = schwarz
- bl blau
- ws weiß

Prüfen 0 204 199 ...



Prüfschaltung 0 204 199 001

mit Elektronik auf Ankerplatte mit Schaltgerät 0212900002

0 204 199 002

mit Schaltgerät 1217280006

0 204 199 003, .. 004

mit Schaltgerät 1217280007

Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 7 mm.

Prüfen 0 204 199 ...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 280 001, .. G02

Aufspannteile: Welle ... KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülsen KDMZ 680770/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


280 001 Zündanker 9/15/25

Schaltgerät 3

280 002 Zündanker 0/27

Schaltgerät 3

Aufspannen 0 204 280 ...



3a = Zündanker


8 = Schaltgerät

① = Leitung zur Funkenstrecke

10 = Leitung zum Abstellschafter (Anschlußstecker)

Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 280..



Prüfschaltung 0 204 280 001, ... 002 mit Schaltgerät 1217 280 106

Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.


Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000 ... 8000 min⁻¹ von 4°. ... 8°.

Funkenstrecke bei 001, ab Drehzahl 1100 min⁻¹ = 9 mm

bei . 002,ab Drehzahl 1300 min = 9 mm.

Prüfen 0204280..




Aufspannen der Zündanlage 0 204 299 001, ... 602

Aufspannteile: Welle KDMZ 6810

Flansch KDMZ 6807/0/1 Hülsen KDMZ 6807/0/6


Befestigungsbohrungen an Aufspännplatte für Zündanker 6/18/20

Aufspannen 0204299...



- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 7 = Kondensator
- = Leitung zur Funkenstrecke.
- (10) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- sw = schwarz
- ws = weiß

Prüfen 0 204 299 ...



Prüfschaltung 0 204 299 001, . . 902
Zündanker, Schaltgerät und Kondensator in einem Block vergossen

Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl 1400 min 1 und 2000 min 1.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Achtung: Bei 0 204 299 002 muß beim Prüfen Leitung zum Abstellschalter (1) auf Masse gelegt werden.

Prüfen 0204299...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 699 001, ...002

Aufspannteile: Welle

KDMZ 6810-

'Flansch

KDMZ 6807/0/1

Hülsen

KDMZ 6807/0/5

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

.001


Zündanker 11/17/19

Kondensator

002

Zündanker 10/17/19

Aufspannen 0 204 699...



2 = Steueranker/Impulsgeber.

3 = Ladegeneratoranker

3a = Zündanker


= Kondensator

4 = Leitung zur Funkenstrecke

(Anschlußstecker)

sw = schwarz

ws = weiß



Prüfschaltung 0 204 699 001, ... 002
Zündanker und Schaltgerät in einem Block vergossen.

Zündteil:

*Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl, 1400 min-1, und 2000 min-1.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Achtung: Bei 0 204 699 002 muß beim Prüfen Leitung zum Abstellschalter ® auf Masse gelegt werden.

Prüfen 0 204 699...

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-204/500 De 1. Ausgabe (2.81)

Magnetzünder

kontaktgesteuert eingebaut in Motorsägen und Rasenmäher

0 204 004 E

0 204 109 ... E 114, E 115 0 204 202 ... E 120, E 125, E 120/2

0 204 500 ... E 150 · . 0 204 501 ... E 150

0 204 600 . . . E 165



Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschifm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhait			. 2	Koordinate
, 1. Erforde	rliche Prüfger	ate	0	A3
2. Einzelt	eile			A4
3. Fehlers	suchprogramn	1		A 5
4. Schaltt	oild und Meßg	eräteansch	uβ	A10°
5. Zündei	nstellung		•	A 11

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK), Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt; eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

inhalt

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204...

1. Erforderliche Prüfgeräte

ETE 014.00 0 684 101 400

Widerstandsmesser oder z. B.


Pontayi Wh 2 handelsüblich

Zündlichtpistole

z. B. ETZ 005.00 0 684 100 500 Best.-Nr.

Fühlerlehre 0,1...1 mm

handelsüblich







2a = Unterbrecherkontakt

3a = Zweischenkel-Zündanker 3b = Dreischenkel-Zündanker

7 = Zündkondensator

16 - Lufterpolrad

2. Einzelteile einer kontaktgesteuerten Magnetzündanlage 0204.. (E)

Einzelteile

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204.

3.1 Ziel des Fernsuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitgliedern helfen, Fehlerursachen an Motoren mit kontaktgesteuerten Magnetzundern z.B. an Rasenmähern, Sägen etc. schnell zu erkennen


3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


Prüfvoraussetzung:


Batterie vollgeladen, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm³ (Tropen 1,20 g/cm³), (wenn vorhanden) Kraftstoff im Tank Kraftstoffsystem in Ordnung Minimale Startdrehzahl bekannt Starter dreht (wenn vorhanden)











- 2a Unterbrecherkontakt
- 3a = Zündanker "
- 4a=Zündkerze
- 7 Zündkondensator
- 10 Abstellschalter
- 13 Batterie
- 14 Zündlichtpistole
- 15 Geber für Zündlichtpistole

4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204...

5. Zündeinstellung

C25

Zündzeitpunkt kann nur über Unterbrecherhub eingestellt werden. Unterbrecherabstand auf 0,25... 0,35 mm einstellen. Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren.
Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/1002-1005: 1: Ausgabe.

Zündeinstellung

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204.


MAGNET-TRANSISTORSCHALTGERAT

in Hybridbauweise mit elektronischer Zündzeitpunktverstellung VDT-1-204/104 De


-11, 1981

Magnetzünder 0 204 081 ... ETV 106, 108

Das seither in Kleinmotoren für Sägen, Rasenmäher usw. verwendete elektronische Schaltgerät 1 217 280 107 wird durch ein Schaltgerät in Hybridbauweise ersetzt.



Neues Schaltgerät in ... Hybridbauweise



Bisheriges Schaltgerät (Diskret-Aufbau)

Merkmale

- Kleinere Bauform
- Elektrische Daten unverändert
- Neuwertige Technologie (Hybridtechnik):

Erstanwender ist Fa. Stihl bei Motorsägen.

Herausgegeben Von Linguisian warnen

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK).



Geschäftsbereich KH. Kundendienst Ktz-Ausrystung
by Robert Bosch GmbH. D-7 Stutigart 1. Pastfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany
transport on Republic Federal of Alteregene per Robert Roseth GmbH.

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-204/503 De 1. Ausgabe (2.81)

Magnetzünder

Kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen 0 204 081 ... ETV 106, ETV 108

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrustung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein: Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt				Koord	linat
1. Erforderliche Prüfge	räte		19.00	A	3
2. Einzelteile			38	A	4
 Fehlersuchprogrami Schaltbild und Meß 		3		A	5
5. Zündeinstellung	gerateanschlui	9		A	10
J. Zundeniştendiğ				*	11,

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK), Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

1. Erforderliche Prüfgeräte

Widerstandsmesser oder z. B.

Zündlichtpistole

Fühlerlehre 0,1...1 mm


ETE 014.00 0 684 101 400 Pontavi Wh 2 handelsüblich

Enla

z. B. ETZ 005.00

Best.-Nr. 0 684 100 500

handelsüblich



3a - Dreischenkel-Zundanker

8 - ETV-Schaltgerät

8/1 = ETV-Schaltgerät in Hybridbauweise

16. - Lufterpoirad.

2. Einzelteile eines kontaktios gesteuerten Magnetzünders ETV

Einzeltelle

Magnetzünder kontaktios (ETV) 0204 081 ...

3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren, z.B. an Sägen mit kontaktloser Zündanlage, schnell zu erkennen.


3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


Prüfvoraussetzung:


Kraftstoff im Tank
Kraftstoffsystem in Ordnung
Minimale Startdrehzahl bekannt











2041024

3a = Zündanker

4a - Zündkerze

8 - Schaltgerät

10 = Abstellschalter

13 - Batterie

14 = Zündlichtpistole

15 - Geber für Zündlichtpistole

4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktlos (ETV) 0 204 081 ..

5. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Polrad mit Fühlerlehre überprüfen. Luftspalt wird auf 0,3 mm eingestellt.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2008 2. Ausgabe.


Die Verstellung der Zündung wird elektronisch über das Schaltgerät gesteuert. Mit Hilfe einer Zündlichtpistole kann diese gemessen werden.


Batterie-Transistor-Zündanlage (BTZ) 0 204 085

20 VDT-I-204/1 9. 1976

Zahlreiche der mit Pkwi-ähnlichem Bordnetz ausgenüsteten schweren Motorräder arbeiten mit kontaktgesteuerten Zündsystemen. Für solche Motorräder stellt Bosch die BTZ vor (Bild, 1). Es handelt sich dabei um eine kontaktlose, tränsistorisierte Batteriezundanlage für 2- und 4-Takt, Ein- und Mehrzylindermotoren aller Drehzahlbereiche. Die Anlage ist als wartungsfreies Baukastensystem aufgebaut. Der Umfang der Gesamtanlage richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Die Ausrüstung für einen

Einzylindermotor besteht aus einer Transistor-Elektronik-Box, einem Geber, einer Steuerhülse mit Flußleitstück, einer Zündspule mit Vorwiderstandsowie der Batterie mit dem dazugehörigen Batteriezündschalter Bei Mehrzylindermotoren gibt es durch deh Einsatz von Doppelfunken-Zündspulen (Bild 2) mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Für einen 4-Zylinder-Motor werden dann zwei Elektronikboxen, eine Steuerhülse und zwei Geber benötigt.









Bild 1

- 1 = Elektronik-Box
- 2 = Steuerhülse mit Flußleitstück
- 3 = Geber








Bild 2

BOSEH

Gescheltsbereich KM Kundendienst KIz-Ausrustung


- by Robert Bosch Gmbh D-7 Stuttgart 1 Position 50 Printed in the Federal Repeblic of Germany

- by Robert Bosch Gmbh (1 Allemanne nar Robert Bosch Gmbh)

Funktion der BTZ-Anlage

Bei geschlossenem Zündstartschälter fließt ein Strom über die Zündspule und den in der Elektronikbox befindlichen elektrischen Schalter (Transistor). Der mit dem elektronischen Schalter ebenfalls verbundene Geber sperrt diesen Schalter beim Vorbeidrehen des auf einer Steuerhüße befestigten Flußleitstückes. Däs Sperren des elektronischen Schalters bewirkt in der Zündspule eine Änderung des während der Stromffußzeit entstandenen Magnetfeldes. Dabei baut sich in der Sekundärwicklung der Zündspule die zur Zündung benötigte Hochspannung auf, die mit der Hochspannungsleitung zur Zündkerze geführt wird. Der aktive Geber (Dauermagnet) ist von der Batteriespannung unabhängig.

Prinzip-Schaltbild der BTZ



Die Transistor-Elektronik-Box

Die Elektronik Box entbält alle elektronischen Bauteile der BTZ.

Bei freiem Luftzutritt, oder Wärmeableitung auf größerem Karosserieblech, ist eine einwandfreie Funktion der Elektronik gewährleistet. Die zulässige Temperatur der Umgebung bzw. dei Auflage kann bis zu 80 °C betragen.

Die Elektronikbox sollte zur Vermeidung von fehlerhaften Anschlüssen nur mittels des vorgesehenen Steckhülsengehäuses angeschlüssen werden.

Eine Regenschutzkappe verhindert das Eindringen von Schwallwasser. Um die Anschlüsse der Box zusätzlich von Feuchtigkeit zu schützen, ist der Einbau der Box mit den Anschlüssen nach unten zu empfehlen.

Das Geldersystem

Stauerhülse mit Flußleitstück

Die Steuerhülse kann aus einem nichtmagnetischen Werkstoff (Messing oder Aluminium), mit darin eingebettetem Flußleitstück aus weichmagnetischem Eisen, oder aus einer Eisen- bzw. Stahl-Steuerhülse mit aufgesetztem Flußleitstück aus weichmagnetischem Eisen bestehen.

Die Steuerhülse stellt das gesamte Messenträgheitsmoment der Zündanlage dar: dieses beträgt z.B. füreine Steuerhülse mit 50 mm Außendurchmesser nuretwa 0,25 kgcm². Die Auswahl einer Steuerhülse beeinflußt wesentliche Eigenschaften der BTZ:



- Elektronische Zündzeitpunktverstellung (Sprung)
- Massenträgheitsmoment

Wichtiger Hinweis

Es ist ein Luftspalt zwischen Geber und Leitstück von 0,3 ± 0,15 mm zu beachten.

Es ist üblich und durchaus vorteilhaft, daß jeder Kunde die für ihn passenden Steuerhüßen selbst fertigt. Dadurch ist eine einfache Anpassung der BTZ-Steuerhüße an den Motor des Kunden unter Berücksichtigung kundenspezifischer Maße (Kurbehwellendurchmesser), Platzverhältnisse usw.) zu realisieren. Größerer ϕ der Hülse ermöglicht eine niedrigere Startdrehzahl. Breiteres Leitstück vergrößert den Verstellsprung.

Der Geber.

Der induktive Geber gibt beim Vorbeistreichen eines Flußleitstückes Spannungsimpulse zur Steuerung der BTZ ab. Der umspritzte Geber beinhaltet einen Magneten, d.h. er ist aktiv.

Durch Verzicht auf eine externe Spannungsquelle kann eine völlig unabhängige, immer funktionsfähige Komponente mit hoher Leistung zur Verfügung gestellt werden. Der Geber ist bei normaler Anwendung kurzschloßfest.

Jeder Geber besitzt auf seiner Bodenplatte zwei Langlöcher zur Befestigung. Diese sind so angeordnet, daß der einzelne Geber konzentrisch zur Steuerwelle (Kurbel- oder Nockenwelle) um einen bestimmten: Winkel verschoben werden kann. Dadurch wird eine genaue Luftspalteinstellung möglich. Diese bestimmt das Startverhalten und den Drehzahlbereich in dem die Zündzeitpunktverstellung stattfindet. Die Geber sind so ausgeführt, daß sie nicht einzelnen Zylindern fest zugeordnet werden müssen. Dies ermöglicht jedem. Kunden, Lager- und Ersatzteilwesen nur auf eine einzige Komponente zurbeschränken.


Das Anschließen der Geber wird durch Zuordnung der Geberanschlüsse zu den einzelnen Élektronik-Boxen bei der Montage ohne Aufwand gelöst.

Die Temperatur der Umgebung bzw. des Auflagematerials darf bis zu 100 °C ansteigen, ohne daß die Funktion beeinträchtigt wird.

Wichtige Hinweise

- Zur Vermeidung von Fehlzündungen, die durch externe magnetische Streufelder ausgelöst werden, sind solche Streufelder (z.B. offene, magnetisch ungeschirmte Generatoren) mit einem 1 mm Stahlblech abzuschirmen. Andernfalls darf der Geber nicht n\u00e4her als 15 mm. vom Streufelderzeuger montiert werden.
- Um das Verhalten des Gebergacht ungünstig zu beeinflussen, ist eine Montage auf nichtmagnetisierbarem Werkstoff vorzusehen.

BTZ-Übersichtsschaftplan



Batterie 12 V

Der Ladezustand der Batterie (Batteriespannung) beeinflußt maßgeblich die von der BTZ abgegebene Zundspannung.

Wichtiger Hinweis:

Ein Verpolen der Batterieanschlüsse zerstört die Elektronik-Box.

Zündstartschalter

Es ist günstig, keinen zusätzlichen Schafter als Zundschalter vorzusehen. Damit wird sichergestallt, daß sofort nach Beendigung des Fahrbetriebs die Stromentnahme aus der Batterie aufhört, da die Anlage in Ruhe 2,5 ... 4,5 A aufnimmt.

Vorteile der BTZ-Anlage

- Wartungsfreiheit der Zündung, da keine Verschleißteile
- Präziser Zündzeitpunkt, keine Verstellung ohne äußeren Einflüß
- Optimale Motorleistung
- Beste Kraftstoffausnutzung
- Umweltfreundlich, Schadstoffanteil im Abgas so gering wie möglich
- Für Ein- und Mehrzylindermotoren-

Achtung!

Leistungsgesteigertes Zündsystem, gefährliche Hoch- und Niederspannung!

Beachten Sie hierzu unsere Technische Mitteilung VDT-1-212/102 VDT-1-204/100.



Neues Erzeugnis


KONTAKTLOSER MAGNETZUNDER KDT, KDTV 0 204 086 ..


VDT-I-204/2 De 3, 1982

Die neue Transistorzündung (KDT) löst die seitherige Magnet-Hochspannungskondensatorzündung (KDK) ab.

Die Zündanlage besteht aus:

Polrad (1)
Ankerplatte mit Zündanker und Schaltgerät (2)






Polrad

Das aus Stahlblech gefertigte Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband ausgestattet. Durch die unsymmetrische Magnetisierung (3 Süd-, 1 Nordpol) wird die Rücklaufsicherheit erreicht. Auf dem Polrad ist eine Strichmarkierung zur Zündzeitpunkteinstellung angebracht.

Ankerplatte

Die Ankerplatte dient als Trägerteil für Zündanker und Elektronik. Die Elektronik ist zum Schutz gegen Umwelteinflüsse in einen Kunststoffbecher eingegossen, Die Größe des Bechers ist für KDT und KDTV gleich,

Funktion



Prinzipschaltbild

Aus dem Prinzipschaltbild ist ersichtlich, daß die Zündanlage in vier elektrische Keise unterteilt ist:

- 1. Lastkreis: Zündanker, D 1, T 1, 2. Steuerkreis: R 1, R 2, C 1, T 2
- 3. Bedämpfung der zweiten Halbwelle D 2, R 3
- 4. Zusätzliche Bauteile für elektronische Zündzeitpunktverstellung R 4, D 3.

Durch die Drehung des Polrades wird in der Primärspule des Zündankers eine Spannung induzient.

Ober Widerstand R 1 fließt zur Basis von Transistor T 1 ein Basisstrom. Transistor T 1 wird leitend. Bei leitendem Transistor T 1 fließt im Lastkreis ein Strom. Im Zündmoment muß dieser Strom unterbrochen werden.

Kondensator C 1 lädt sich auf, bis die Schwellspannung erreicht ist, die bepotigt wird, um Transistor T. 2 durchzusteuern. Dadurch sperrt Transistor T. 1. Der Strom im Lastkreis wird unterbrochen.

Durch die plötzliche Stromunterbrechung im Lastkreis erfolgt ein Spannungsanstieg in der Primärwicklung des Zündankers, Dieser Spannungsanstieg bewirkt durch das Obersetzungsverhältnis in der Sekundärwicklung die Höhe der Zündspannung.

Einstellen des Zündzeitpunktes

Die Ankerplatte ist mit einer Strichmarkierung versehen. Sie muß zur richtigen Einstellung des Zündzeitpunktes mit dem Markierungsstrich am Motorblock zur Deckung gebracht werden

Bei der Einstellung mit einer Zündlichtpistole wird der Kolben auf die vom Motorhersteller in Millimeter Kolbenweg oder Grad Kurbelwelle vor OT angegebene Stellung für den Zündzeitpunkt gebracht. In dieser Stellung werden zwei deckungsgleiche Markierungen auf dem Polrad und dem Motorblock angebracht. Bei Drehzahl 8000 min 1 müssen die mit der Zündlichtpistole angeblitzten Markierungen zur Deckung kommen.

Decken sich die beiden Markierungen nicht, müssen die Befestigungsschrauben der Ankerplatte gelöst werden, um die Position der Ankerplatte zu korrigieren.

Erstanwender der KDT-Zündanlage ist die Fa. Dolmar bei Sägen.

Robert Bosch GinbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

Kundendienst-Anleitung

Instandsetzen

. 20 **VDT-WJE 114/3**⁸

<VDT-W-204/100> 1. Ausgabe

Magnetzünder,

KDK 0 204 098...

BOSCH Geschäftsbereich KH Kundendienst

Inhalt

Seite

Benötigte Werkzeuge, Prüfgeräte, Einrichtungen und Klebstoffe
2. Aufbau der Anlage
Prüfen der Anlage auf dem Generator prüfstand
3.1 Umbau der Aufspann- und Antriebsv
richtung
3.2 Aufspannen der Anlage
3.3 Prüfen der Anlage
4. Prüfen der Einzelteile
4.1 Zündanker
4.2 Geberanker
4.3 Ladegeneratoranker
5. Auswechseln der Einzelteile
5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte
5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten.
5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmasse
6. Markieren des Zündzeitpunktes.
6.1 Luftspalt einstellen
6.2 Markieren der Ankerplatte

1. Benötigte Werkzeuge, Prüfgeräte, Einrichtungen und Klebstoffe

Generatorprüfstand	EFLJ 20 oder EFLJ 25
mit Aufspann, und Antriebsvorrichtung	EPLM 4 A 0 681 221 002
oder Aufspann- und Antriebsvorrichtung	EFLM 37 1 688 100 051
oder Generatorprüfstand	EFLJ.70 A
mit Aufspann- und Antriebsvorrichtung	EFLM 37 1 688 100 051
Zwischepplatte	EFLM 29/1
Antriebswelle	EFCM 35 - 1 683 052 022
Markierungseinrichtung	selbst änfertigen
Zündlichtpistole	alle Ausführungen außer EFAW:169
Zündspulen- und Kondensatortester	EFAW 106 A 0 681 100 001
oder Einfachfunkenzieher	EF 1777/7 0 684 530 900
Meßbrücke	z.B. Pontavi handelsüblich
Warmeofen mit Thermost bis mind. 100 °C z.B. Ty	USTRIK
der Fa. J. Neuberger, Mür	nchen 25 handelsüblich

Einstellehre 0,3 - 0,4 mm handelsüblich
Polrad mit Durchbruch selbst anfertigen
Kleißer VS 11 715 5 941 070 110

VS 11 716

Härter;

5 941 080 110

Herausgegeben von Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich K-Ausrüstung, Kundendienst Abt. Technische Druckschriften KH/VDT D-7 Stuttgart 1, Postfach 50

Anfragen und Hinweise, die den Inhalt betreffen, sind zu richten an Abt. Schulung Kundendienst K謝/VSK, im Ausland an unsere Landesvertretung.

2. Aufbeu der Anlage (Bild 1)

- 1 = Ankerplatte mit Elektronik
- 2 = Zündankar
- 3 = Geberariker (Trigger)
- 4 = Lädegeneratoranker
- 5 = Leitung zum Kurzschließer

3. Prüfen der Anlage auf dem Generatorprüfstand

Anmerkung:

Vor det Prüfung auf dem Prüfstand Zündanker nach Abschn. 44 auf Unterbrechung prüfen.

3.1 Umbeu der Aufspenn- und Antriebsvorrichtung

Zwischenplatte EFLM 29/1 nach Bild 2 ändern.

Himmeis

Zum Aufspannenund Prüfen der Anlage genügt es, die Bohrung für die Kurzschließleitung anzubringen und wegen des waagrechten Abgangs des Hochspannungsturms die linke obere Ecke abzusägen. Die Ausfräsung ist für die Markierung des Zündzaitpunktes auf der Ankerplatte notwendig.

3.2 Aufspannen der Anlage

Ankerplatte mit Zwischenplatte an der Aufspannvorrichtung entweder mit den zugehörigen Spannstücken oder mit dem Führungsring der Markierungseinrichtung (siehe Bild 14) befestigen. Polrad
aufsetzen und festziehen, Maß "å" (Bild 3) einstellen.
Antriebsvorrichtung zum Prüfstand ausrichten und
festziehen. Keilriemen auflegen und spannen.
Hochspannungsleitung an Funkenstrecke anschließen.
Kurzschließleitung isolieren.


3.3 Prüfen der Anlage


Zünder mit Startdrehzähl 500 min antreiben. Funkenlänge muß mind. 4 mm erreichen. Bei Steigerung and Drehzahl auf 6000 min muß eine Funkenlänge von mind. 10 mm erreicht werden.


Anmerkung:


Die Justierung des Funkenziehers muß genau stimmen (Bild 4), sonst auch bei intaktem Zünder keine oder nur unregelmäßige Funkenüberschläge. Werden die Werte erreicht, ist die Ankerplatte zusammen mit der Zwischenplatte auf 100 bis 110 °C zu erwärmen. Prüfung des Zündankers mit einer Meßbrücke (siehe Abschn. 4.1) und Prüfung auf dem Prüfstand wiederholen. Zeigt sich bei keiner der Prüfungen ein Feltler ist der Zünder einwendfrei. Erfolgt kein oder nur ein unregelmäßiger Funkenüberschlag, Eintzelteile nach Abschn. 4 prüfen.

- 1 = Massespitze (verschiebbar)
- 2 = Hochspannungsspitze
- 3 = Ionisierungsspitze










4. Prüfen der Einzelteile

Anmerkung:

Da keine offenen Verbindungsstellen vorhanden sind damit keine Feuchtigkeit eindringt), müssen die Isolationen der Leitungen mit feinen Nadeln z.B. Stecknadeln durchstoßen werden, um den Widerstand des Ladegeneratorankers und des Geberankers zu messen. Die Einstichlöcher in der Isolation verschließen sich nach dem Herausziehen der Nadeln wieder.


Erfolgt bei der Prüfung nach Abschn. 3.3 kein oder nur ein unregelmäßiger Funkenüberschläg und wird bei der Prüfung nach Abschn. 4.1 bis 4.3 kein Fehler festgestellt, ist die Elektronik nicht einwandfrei und die Ankerplatte muß ersetzt werden.



4.1 Zündanker (Bild 5)

Meßbrücke zwischen Hochspannungsturm und Anker platte anklemmen.

Sollwert: 2 bis 3 kΩ




4.2 Geberanker

Nadeln möglichst dicht an der Vergußmasse in die Litzen stecken. Meßbrücke wie in Bild 6 gezeigt, polrichtig anklemmen.

Sollwert: 20 bis 30 Ω

Werden die Klemmen der Meßbrücke vertauscht, kann sich ein niedrigerer Wert ergeben.

Weicht der gemessene Wert ab, Leitungen durchtrennen gund Geberanker erneut messen. Liegt jetzt der Wert zwischen 25 Ω und 35 Ω ist die Elektronik nicht einwandfrei und die Ankerplatte muß ersetzt werden.



4.3 Ladegeneratoranker (Bild 7)

Nadeln in die Litzen des Ladegeneratorankers stecken. Widerstand messen

Sollwert: 0,8 bis 1,5 kΩ

5. Auswechseln der Einzelteile

Anlage im Wärmeofen auf 100°C erwärmen oder Vergußmasse mit einem Heißluftgebläse anblasen. Die erwärmte Vergußmasse mit einem Schraubenzieher so weit entfernen, wie es zum Freilegen der Leitungen des defekten Ankers erforderlich ist. Dabei darauf achten, daß die Leiterplatte nicht-beschädigt wird.

Achtung

Zum Befestigen des Geberankers dürfen nur Schrauben mit der Bestellnummer 1 213 410 090 verwendet werden. Andere Schrauben beeinträchtigen die Funktion des Zünders durch Veränderung des Zündzeitpunkts.

5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte (bis FD 322)

Freigelegte Leitungen durchschneiden. Defekten Anker gegen Ersatzteil austauschen. Am neuem Anker die Litzen so weit kürzen, daß eine einwandfreie Leitungsverlegung möglich ist. Leitungen kurz abisolieren und Schrumpfschlauch darüberschieben (Bild 8). Die Litzenenden ineinander schieben und verlöten.


Schrumpfschlauch über die Lötstelle schieben und mit Lötkolben oder Heißluftgebläse anschrumpfen und in der Vergußmasse verlegen (Bild 9).


5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten (ab FD 323)


Die Lage der Lötstützpunkte ist in den Bildern 10 und 11 gezeigt. Freigelegte Leitungen aus den Lötstützpunkten auslöten. Defekten Anker gegen Ersatzteil austauschen und Leitungen mit den Lötstützpunkten verlöten. Daßei ist darauf zu achten daß der Lötvorgang möglichst schnell beendet ist, damit keine. Schäden durch Überhitzung entstehen.


Lage der Lötstützpunkte bei Anlagen mit Plastoferritmagneten (Bild 10) und Oxidmagneten (Bild 11).

- 1 = Ankerplatte
- 2 = Polrad mit Plastoferritmagneten.
- 1 Ankerplatte
- 2 = Polrad mit Oxidmagneten











11





Halteklammer


05 dick


5.3 Ersetzen der entfernten Vergullims


Kleber VS 11715 und Härter VS 11 716 im Verhältnis ca. 1: 1 gut mischen und damit entfernte Vergußmesse ersetzen (Bild 12). Kleber möglichst ohne Lufteinschlüsse anbringen. Anschließend den Kleber im Wärme ofen bei 100 bis 110 °C ca. 30 Minuten oder bei Raumtemperatur 24 Stunden aushärten. Nach beendeter Reparatur muß der Luftspalt eingestellt. werden (siehe Abschn. 6).

6. Markieren des Zündzeitpunktes

Wurden Geberanker, Zündanker oder Ankerplatte ersetzt oder der Geberanker gelöst, hat sich meist auch der Zendzeitpunkt verändert. Die Zündzeitpunktmarkierung auf der Ankerplatte muß dann gelöscht und die Ankerplatte neu markiert werden. Dazu wird eine Markierungseinrichtung nach Bild 13 bis 15 (selbst anfertigen) verwendet.







6.1 Luftspelt einstellen

Ankerplatte zusammen mit der Markierungseinrichtung auf Aufspann- und Antriebsvorrichtung -(einschl. Antriebswelfe) montieren.

Polrad mit Durchbruch (selbst anfertigen nach Bild 16) aufsetzen.

Achtung

Bei kompletten Ankerplatten (Bild 1), die vom Zentrallager bezogen werden, ist die Zündzeitpunktmarkierung nicht erforderlich, da diese Ankerplatten vom Werk aus mit einer Mittelwertsmarkierung versehen werden.

Luftspalt auf 0,3 bis 0,4 mm einstellen. Einstellehre zwischen Polschuh und Magnet einstecken (Bild 17). Polschuh andrücken und festziehen.

Luftspalt immer an beiden Polschuhen des Ankers einstellen:

Einstellpotrad abziehen und durch Serienpotrad ersetzen (Bild 18).

Maß "à" einstellen (siehe Abschn, 3,2 und Bild 3).

6.2 Markieren der Ankerplatte

Antriebsvorrichtung auf Generatorprüfstalligetzen. Funkenstrecke und Zündlichtpistole anschließen. Zünder mit einer Drehzahl von 6000 mirr¹ antreiben. Mit Zündlichtpistole Polradmarkierung anblitzen. Dabei Strichmarke der Markierungsvorrichtungsmit der Polradmarkierung in Deckung bringen. Stimmen beide Markierungen genau überein, durch einen Schlag auf den Markierungsmeißel die Ankerplatte markieren.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dniten Personen mitgeteilt werden. Wir behallen uns das Racht der ausschließlichen Auswertung unseres gelatigen Eigentums vor-

Robert Bosch GribH
D-7 Stritgert 1, Postfech 50, Printed in the Federal Republic of German
imprime an République Fédérale d'Alternagne par Robert-Bosch Grib

VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN AN MAGNETZUNDERN DER BAUGRUSSE "R" VDT-1-204/102 De 7, 1981


0 204 103

106

110 ..

Neue Ankerplettenausführung mit 90 mm für kontaktgesteuerte Magnetzunder,

Durch Modifizierung verschiedener Punkte wurde eine wertgestaltete (WG) Ankerplattenausführung geschaffen. Sie ist einbaugleich zur alten Ausführung. Bei Umrüstung auf kontaktlose Magnetzündung kann sie ohne Schwierigkeiten durch eine Ankerplatte mit magnetischem Geber ersetzt werden. Die elektrischen Werte bleiben bei der Umstellung gleich.



1 = Zündanker

2 = Kondensator mit Schutzkappe und Schraubanschluß

3 = Rille für Staubschutzkappe

4 = Schnappkontakt



Im Detail wurden folgende Punkte verbessert:

Grundplatte

- optimierte Auflagefläche für den Kontaktsatz
- einheitliche Rille für Aufnahme der Staubschutzkappe
- Staubschutzkappe mit größerer Steifheit, 2 Löchern zur Befestigung und damit besserer Abdichtung.

Kontaktsatz

• einheitlicher Schnappkontaktsatz (Kabel zu Kondensator mit isolierter Führungsbüchse an Kontaktfeder angenietet - früher geschraubt, Bolzen in Kontaktplatte eingepreßt), dadurch vereinfachter Kontaktwechsel.

Kondensator

- Schraubenschluß, von oben zugänglich (früher gelötet),
- Zusätzliche Schutzkappe, dadurch verringerte Nebenschlußempfindlichkeit bei ungunstigen Einsatzbedingungen.

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)


ZUNDANKER MIT INTEGRIERTEM SCHALTGERAT IN HYBRIDBAUWEISE

VDT-1-204/103 De 11.1981

Magnetzünder 0 204 383 ..., ETI 135, 150,165

Motoren von neu auf den Markt kommenden-Sägen, Rasenmäher usw. werden mit neuen Einzelteil-Zündanlagen ausgerüstet. Bei solchen Zündanlagen ist das Schaltgerät in Hybridbauweise im Zündanker Integriert (siehe Bild):

- 1 = Zündanker
- 2 = Schaltgerät in // Hybridbauweise



Besondere Merkmale

- Zündanker und Schaltgerät in einem gemeinsamen Gehäuse vergossen
- Elektronik zum größten Teil in Hybridbauweise
- Elektrische Daten unverändert
- Mechanische Befestigungspunkte gleich

Vorteile

Seither bestand eine Magnetzundanlage aus den 3 Komponenten Polrad, Zündanker und Schaltgerät.

Heute werden durch die Einfügung des Schaltgerätes in den Zündanker nur noch 2 Komponenten benötigt. Gleichzeitig fallen durch die Integration Verbindungsleitungen weg, wodurch eine höhere Zuverlässigkeit zu erwarten ist.

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)



Geschäftsbereich KH. Kundendenat Ktz-Ausrustung
by Robert Bosch Gmölt, D-7 Stuttgart 1. Posttach 50. Phinted in the Federal Republic of Germany
specimen in Standblind Faderale of Alternance bar Robert Bosch GmbH.

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

20

VDT-W-204/501 De 1. Ausgabe (2.81)

Magnetzünder

kontaktios gesteuert eingebaut in Motorsägen und Rasenmäher

0 204 080 ... ET 90, ET 108

0 204 180 ... ET 114

0 204 181 ... ET 115

0 204 280 ... ET 125

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaftet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt	Koordinat
1. Erforderliche Prüfgeräte	A-3
2. Einzelteile	A4
3. Fehlersuchprogramm	A5
4. Schaltgeräteprüfung	A 10
5. Schaltbild und Meßgeräteanschluß	A 12
6. Zündeinstellung	A 13

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Inhelt

Magnetzünder kontaktlos (ET) 0 204...

1. Erforderliche Prüfgeräte

V-A-Tester

2. B. ETT 011.00

Best-Nr.

0 684 101 100

Widerstandsmesser

oder z.B.

ETE 014.00 0684 101 400

Pontavi Wh 2, handelsüblich

Zündlichtpistole z. B. ETZ 005.00


Best -Nr. 0 684 100 500

Fühlerlehre 0,1 ... 1 mm

handelsüblich

Widerstand 0,9/1,8 Q

handelsüblich



3 a - Zweischenkelzundanker

3 b - Dreischenkelzündanker

8/1 - Schaltgerät

8/2-Schaltgerät

16 - Lufterpolrad

2. Einzelteile eines kontaktios gesteuerten Magnetzünders ET

Einzeltelle

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 ...

3. Fehlersuchprogramm

3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren z.B. an Rasenmähern und Sägen mit kontaktioser Zündanlage schnell zu erkennen.


3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


Prüfvoraussetzung:


Batterie geladen, wenn vorhanden, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm³ (Tropen 1,20 g/cm³)
Kraftstoff im Tank
Kraftstoff in Ordnung,
Minimale Startdrehzahl bekannt











204/028

8/1 = Schaltgerät		
13 = Batterie	6 V	12 V
17 - Widerstand	1,8 Ω.	0.9 Ω
Ampere-Tester	ca. 2 A	ca. 0,1 A


Achtung: Beim Anschluß an Batterie unbedingt Polarität beachten.
Prüfdauer höchstens 10 Sekunden.

4. Schaltgeräteprüfung

Schaltgerät nach Prüfplan anschließen.
Angegebene Werte müssen erreicht werden, sonst Schaltgerät defekt.

Scha	Itge	räter	prüft	TUĞ

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 . .



8/2 = Schaltgerät	3	50
13 1= Batterie	6 V	12 V
17 - Widerstand	1,8 Ω	0,9 Ω
♠ = Ampere-Tester Anzeige:	ca. 2 A	ca. 0,1,A


4.1 Schaltgeräteprüfung

Schaltgerät nach Prüfplan anschließen.
Angegebene Werte müssen erreicht werden, sonst Schaltgerät defekt.

Achtung: Beim Anschluß an Batterie unbedingt Polarität beachten.
Prüfdauer höchstens 10 Sekunden.

Schaltgeräteprüfung

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 ...



204/030

3 a = Zündanker

4a = Zündkerze

8 = Schaltgerät

10 - Abstellschalter

13 - Batterie

14 = Zündlichtpistole

15 - Geber für Zündlichtpistole

5. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204...

6. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben

Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2002 2. Ausgabe.

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen 20

VDT-W-204/502 De 1. Ausgabe (1.81)_

Magnetzünder

Kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen und Bootsmotoren 0 204 198... EK 115 0 204 299... EK 125 0 204 699... EK 165

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrustung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt	Koordinate
1. Erforderliche Prüfgeräte	A3
2. Einzelteile	. A4
3. Fehlersuchprogramm	A 5
4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß	Å 10
5. Zündeinstellung	A 11

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

1. Erforderliche Prüfgeräte

ETE 014.00 0684 101 40

DI

Widerstandsmesser oder z.B.


Pontavi Wh 2 handelsüblic

Zündlichtpistole

z. B. ETZ 005.00 0 684 100 500 Best.-Nr.

Fühlerlehre 0,1...1 mm

handelsüblich



- 1 = EK-Zündanlage
- 7 Kondensator
- 2. Einzelteile einer kontaktlosen Magnetzündanlage EK

Einzelteile

Magnetzünder kontaktios (EK) 0 204...

3. Fehlersuchprogramm

333

3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


 Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren, z. B. an Sägen mit kontaktloser Zündanlage, schnell zu erkennen.


3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


Prüfvoraussetzung:


Batterie geladen, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm³ (Tropen 1,20 g/cm³), wenn vorhanden Kraftstoff im Tank Kraftstoffsystem in Ordnung Minimale Startdrehzahl bekannt












2041021

- 2 = Steueranker
- 3 = Ladeanker
- 3a = Zündanker
- 4a = Zündkerze
- 7 = Kondensator
- 8 = Elektronisches Schaltgerät
- 10 . = Abstellschalter
- '13 = Batterie
- 14 = Zündlichtpistole
- 15 = Geber für Zündlichtpistole
- 4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß für EK-Anlagen mit im Schaltgerät eingegossenem Kondensator

Magnetzünder kontaktlos (EK) 0 204..





- 13 Batterie
- 14 = Zündlichtpistole
- 15 = Geber für Zündlichtpistole
- 4.1 Schaltbild und Meßgeräteanschluß für EK-Anlagen mit außerhalb liegendem Kondensator

Magnetzünder kontaktios (EK) 0204...

5. Zündeinstellung

4-204/502 Scile4

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistöle anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblatter VDT-W-204/2001-2002. 2. Ausgabe

0'212.0

Unfallgefahr an elektronischen Magnet-Zundanlagen für Kleinmotoren

VDT-1-212/102 12. 3. 1976

Bitte diese Mitteilung einschließlich VDE 0104/7.67 unbedingt allen Ihren Mitarbeitern zur Kenntnisnahme weitergeben. Die VDE-Bestimmungen wurden zusammen mit deretechn. Mitteilung VDT-1-227/102 am 3.2.1976 versand.

Erhöhte Anforderungen moderner Kleinmotoren an die Zündanlagen unter Wunsch nach Wartungsfreiheit haben bereits vor einiger Zeit zum Serieneinsatz elektronischer Magnetzundsysteme geführt. In der Regel sind die Zündleistungen insbesondere der MHKZ-Aubgen (Mognet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) bei fast allen Herstellern höber als jege der könventionellen Anlagen. Weitere Leistungssteigerungen sind noch möglich. Damit kommen bei den elektronischen Zündsystemen vor allem die MHKZ-Anlagen in einen Leistungsbereich, der bei Berührung spannungsführender Teile oder Klemmen lebensgefährlich sein kann (dies gilt primär für die Ladeleitung).


In diesem Zusammenhang machen wir Sie darauf aufmerksam, daß bei Arbeiten bzw. Prüfungen an der Zundanlage die VDE-Bestimmungen insbesondere VDE 0104/7:67 einzuhalten sind.


Grundsätzlich ist bei Arbeiten an der Magnetzundanlage der Motor abzustellen. Solche Arbeiten sind z.B.:

- Reparieren oder Auswechseln von Teilen der Zündanlage (Zündkerze, Zündspule oder Zündanker, Zündleitung, Kurzschließschalter, usw):
- Anschließen von Zündungstestgeräten (Zündlichtpistole, MHKZ-Testgerät usw.)

Wird bei einer Prüfung der Zündanlage bzw. bei Einstellarbeiten am Motor (z.B. Vergaser) das Einschalten der Zündung erforderlich, so treten an der gesamten Anlage die genannten gefährlichen Spannungen auf: Die Unfallgefahr besteht also nicht nur bei Berührung einzelner Teile der Zündanlage (wie z.B. Zündanker oder Zündspule, Schaltgerätt, Zündgeschirr), sondesn auch des Kabelbaumes (wie z.B. Ladeleitung, evtl. Diagnosestecker), der Steckverbindungen sowie an Prüfgeräten:

Nachfolgend das Beispiel typischer Anschlußpläne elektronischer R- und S-Magnetzundanlagen, in dem die gefährlichen Stellen mit roten Hochspannungspfeilen gekennzeichnet sind.





Wir machen darauf aufmerksam, daß samtfiche elektronische Magnetzundanlagen, auch so che alterer Bauart, im Sinne beiliegender Mitteilung als gefährlich zu bezeichnen sind.

Herausgegeben von:
Kundendienstschule
Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VSK)

Zündaussetzer durch ungenügenden Kontaktdruck bei Magnetzünder-Generatoren

mit Kontaktsätzen 1237 013 002 und ... 004

VDT-I-212/103 3.1977

Ausgabe vom 1, 1977 vernichten!

Von Januar 1976 bis Oktober 1976 wurden obige Kontaktsätze für Magnetzunder-Generatoren ausgeliefert, bei denen der Unterbrecherhebel mit einer zu schwachen Kontaktfeder ausgerüstet war.

Mit dieser Feder wird ein Kontaktdruck zwischen 350 und 400 p erreicht. Vorgeschrieben ist bei beiden Kontaktsätzen ein Kontaktdruck zwischen 600 und 800 p.

Bei Verwendung von Kontakten mif zu schwacher Kontaktfeder ist eine sichere Funktion des Zunders nicht mehr gewährleistet. Zundaussetzer sind die Folge:

Maßnahmen

- 1. Bitte Lagerbestand prüfen.
 Kontaktsätze 1 237 013 002 und ... 004, die in dem genannten Zeitraum vom Zentrallager bezogen wurden, wie üblich auf dem Garantieweg einreichen.
- 2. Beanstandet ein Kunde Zundaussetzer an seinem Motor, die auf den Einbau der fehlerhaften Kontaktsätze zurückzuführen sind, so kann dies durch den Ersatz des Kontaktsatzes kostenlas behoben werden.

Garantieabwicklung

Fehlerhafte Kontaktsötze sind unter der Fehler-Nr. 10 auf dem üblichen Garantieweg zu melden. Bei größeren Mengen können in der Bundesrepublik pro Lochkarte max. 9 Stück und pro KLB max. 30 Stück gemeldes werden.

Im Ausland können pro Reparatur Nr. max. 99 Kontaktsätze gemeldet werden.



Herausgegeben:
Kundendienst - Technik
Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VKD)



BOSCH

Geschaftsbereich RH. Kundendienst. RTz. Ausrustung by Robert Bdacft Griber. D. 7. Stuffgarf. 1. Postfach SO. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federate of Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Kundendienst KH

Prüfwerte

APRILLEY

VDT-W-212/2001 De 1. Ausgabe

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestattet

Magnetzünder-Generatoren

kontaktios gesteuert



Prüflest mit Mittelwertslampen simulieren Bestimmung einer Mittelwertslampe

Belspiel: An die im Handel erhaltliche z.B. 6 V 35 W-Lampe wird eine Spannung von 6.75 V gelegt und nach ca. 1 Minute der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multipliziert. Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W ± 1% of liegen.

Bei 12 V-Lampen beträgt die angelegte Spannung 13,5 V.

Bestellnummer	•		Zündteil		Ø Gene	ratorteil		9.4
Typaufschrift .	Schalt- bild*)	Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber	Spannung	The state of the s	Dreh zahl	Polrad- abzieher
0 212		Ω	μF	Ω	y	W.	min 1	
081 001 9 ETVG 108	1	0					6000	KDLM: 67,98
196 001 RCPK 331 - 12-V 70 W	2	450 550		210 : 230	4.4:5.0	0.8ι Ω	6000	
197 001 RDT 1 - 6 V 18 W	3	· ·		ca 80	7.5 8.5	15,	6000	KDLM 6797
197 102 RCPK 221 - 12 V 130 W	4	450 550		59 67	.13.2 13.8	50	6000	8
197 103 RCPK 221 - 12 V 130 W	4	450 _ 550		210 230	13.2 13.8	50	6000	
198 002 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 550		59 67	6,5. 7,1	35	6000	KDLM 6797
198 003 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 550		59 67	6.5 . 7.1	35	6000	KDLM 6797
198 004 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 550		59 67	6,5 7,1	35	6000.	KDLM - :
198 005 RDPK 1 - 12 V 60 W	6	450 550	0	59 67	13.2 13,8	60	6090	KDLM
198 006 RDPK 1 = 6 V 35/30 W	5	450 550		59 . 67	6.5 7.1	35	6000	6797
198 007 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450, 550		59, 67	6.57.1	35	6000	KDLM 6797
198 101 RCPK 1 - 12 V 130 W	7	450 550		59 67	13,2 : 13.8	50	6000	VD. i.e
198 102 RCPK 1 - 12 V 130 W	7	450 550		59 67	13,2 13.8	50	6000	KDLM 6797

^{*)} Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0,35 mm einstellen

BOSCH

Geschäftsbereichish Kundendienstifftz Ausrustung
by Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart i Postfach 50-Printed in the Federa@Republic of Germany
imprime en Republique Federale of Alternagne pat-Robert Bosch GmbH 19 70)

¹² Regler angeschlossen,

⁹ Primarwiderstand des Zundankers 0,74 .. 0,9

Bestellnummer	1		Zündteil		Gene	eratorteil		
Typaufschrift	Schalt- bild*)	-Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber	Spannung	Pruf- last	Dreh- zahl	Polrad- abziehe
0 212		Ω	μF	Ω	V	W - :	min_	
199 003 RCPK 1 - 6 V 17 W	8	300 450	1.4 1,6	16 . 80º	4.4 15.9	15	6000	
199 004 RCPK 1 ~ 6 V 35-5/18 W/	9	950 1300	1.4 1.6	60 80	8.7 . 9.3	.25	6000	EFEP 323
199 005 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950, 1300	1,4 1,6	60 80%	8,7 9,3	25	6000	EFEP 323
199 006 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950 1300	1,4 1,6	60 80	8,7 , 9.3 .	25	.6000	KDLM 6797
199 007 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 550	1.4 _ 1.6	60, 680°\$	10.5	15	6000	The transition of the same of
199 008 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W ₁	10	950 1300	1.4 1,6	60 80	8.7 9.3	25.	6000	KDLM 6797
199 009 RCPK 1 - 6 V 25-4/5 W	10	950 1300	1,4 1,6 >.	60 80²	6.0, 6.73	25	6000	KDLM 6797
199 010 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 . 550	1.4 1.6	60 802	10.54	15	6000	
199 011 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950 : 1300	1.4 1.6	60 80	8.7 : 9.3	25	6000	KDLM 6797
199 012 RCPK 1 - 6 V 25-4/5 W	10	950 1300		60 80	6.0 6.7	25	6000	KDLM 6797
199 013 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 550	1.4 1.6	60 80	8.6 9.6	25	6000	KDLM6 6797
199 014 RCPK 1 - 12 V 55 W	11 .	450 ,550	1.4 . 1.6	60 80	10.5 11.8	15	6000	6797
199 018 RCPK 1 - 12 V 55 W	1.1	450 550	1,4 1,6	6080	10.2 11.3	15	6000	
199 019 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 550	1.4 1.6	60 80	10.2 11.3	15	6000	
199 021 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 550	1.4 1.6	60 802	8.6 9.63	25	6000	KDLM 6797
199 022 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 550	1.4 1.6	60 80	8.6 9.63	25	6000	KDLM 6797
199 023 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 . 550	1,4 1.6	60 80	8.6 . 9.6	25	6000	KDLM 6797
199 024 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W.,	10	450 550	1,4 1,6	60 802	8,6 9,6	25,	6000	KDLM 6797
199 025 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450- 550	1.41.6	60 80	8.6 9.6	25	6000	KDLM 6797
199 026 RCPK 1 = 6 V 25-5/19 W	10	450 500	1,4 . 1,6	60 802	6.5 7.15	25	6000	KDLM 6797

^{*)} Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0.35 mm einstellen

Regier angeschigssen

Nur Widerstandsmesser mit 1,5 V Klemmenspannung verwenden. In beiden Richtungen messen.

Wert muß mindestens in einer Richtung erreicht werden.
Schlußlicht belastet mit 5 W.

Mindestwert 11

Gleichstromregler und Batterie angeschlossen

Kundendienst-Anleitung

Prüfwerte

21

VDT-W-212/2050 De 1. Ausgabe

Magnetzünder-Generatoren

kontaktlos gesteuert Schaltbilder

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrustung


1979 Robert Bosch GmbH. Kundendienst Kraftfahrzeug ausrustung: Abt Technische Druckschriften KH/VDT. Postfach 50. D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH (11.79).



- = Zündspule
- = Generatoranker = Leitstück
- = Induktionsgeber
- = Ladegeneratoranker
 - = Elektronikbox
- = Zündanker

br = braun rt = rot bl = blau ws = weiß ge = gelb




Fig. 2




Fig. 3







Fig. 4










Fig. 9

gn = grün, sw = schwarz
ge = gelb vio = violett
ws = weiß bl = blau
rt = rot gr = grau
br = braun







Fig. 11



- i = Zündspule
 2 = Schaltgerät
 3 = Generatoranker
 4 = Leitstück
 5 = Induktionsgeber
- 6 = Ladegeneratoranker
 7 = Elektronikbox
- zur Zündkerze
 = zum Abschälter
 = zum Gleichrichter
 Bei Betrieb ohne Gleichrichter
 zu den Verbrauchern.
- zum Gleichrichter.
 Bei Betrieb ohne Gleichrichter Leitung isolieren.
- 1 = zum Scheinwerter

gr = grau vio = violett
gr = grun sw = schwarz
rt = rot ws = weiß
br = braun bl = blau
ge = gelb





5




Fig. 15.





Fig. 19






Fig. 18

- = Zündspule
- 3 = Generatoranker
- = Leitstück
- = Induktionsgeber
- = Ladegeneratoranker
- = Elektronikbox.
- 1) = zur Zündkerze 2) = zum Abschalter

- ge ≕ gelb gn = grün sw = schwarz
- br = braun
- ws = weiß
- vio = violett.
- rt = rot





Fig. 20



- = Zündspule:
- Schaltgerat .
- Generatoranker
- Leitstück ·
- = Induktionsgeber
- - Elektronikbox*
- ① = zur Zündkerze
- ② = zum Abschalter
- zum Abschräker.
 = zum Gleichrichter. Bei Betrieb ohne
 Gleichrichter zu den Verbrauchern.
 = zum Gleichrichter: Bei Betrieb ohne
 Gleichrichter Leitung isolieren.
- ge = gelb . rt = rot
- sw' = schwarz ws = weiß
- bl = blau
- vio = violett

Kundendienst-Anleitung

Prüfen

21

VDT-W-212/300

Prüfung der Schaltgeräte, Zündanker und Zündspulen

für Magnetzünder und Magnetzünder-Generatören; sowie Zündtransformatoren (Pkw) mit Prüfgerät 0 684 200 900 – WPG 009

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung

Inhalt		Zu prülende Erze	nisse un	J Telle	1. A.A.
Blatt					
2 1.	Allgemeines	Prüffing	Blatt	Prulling	Blatt
2 1.1,	Verwendung	The same of the sa			
2 1.2		0 212 900 001.	3.	2 204 211 036	8
.2 1.3	Schälter-Stellungen	0 212 900 002	3	2 204 211 038	8
	am Prufgerät	0 212 901 001	3	2 204 211 039	8
2 1.3.4	? am Adapter	0 212 940 001	27	2 204 211 040	8
2 · • 2.	Prüfablauf	0 212 940 002	7.1	2 204 211 041	8
-		0 212 940 003	7	2 204 211 047	8
3: 3	Prülung	0 221 120	9 .	, 2/204 211 051 - 2/204 211 052 ⊝≐	. 8 . 8
3 3.1	Schaltgerät	0 227 300 001	3	2 204 211 069	8
	MHKZ mit Geberanschluß	1.217 280 001	3	2 204 211 071	, g
	MHKZ ohne Geberanschluß	1.217,280 006	3	2 204 211 084 🕉	8
	- Elektronik-Box	1 217 280 005	4	2 204 211 110	7
	1 1-Zylinder ohne eléktrische	1 217 280 006	3	2.204 211 111	1. 7
	Zundzeitpunktversleitung	1 217 280 007	3,	2 204 211 112	1.7. S
4. 3.2.	2 2-Zylinder ohne elektrische	1 217 280 011	> 5	2,204 211 114	7
	Zundzeitpunktverstellung	1 217 280.013	•4	2 204 211-115	7
4 32	3 2-Zylinder mit elektrischer	1 217 280 015	5	2 204 211 116	. 6
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Zundzeitpunktverstellung - , *	1 217 280 017	CALC CONTRACTOR	2 204 211 117. 2 204 211 121	7
5 32	4 3-Zylinder mit elektrischer	1 217 280 019 1 217 280 022		2 204 211 122	7 .00
	Zundzeitpunktverstellung 4-Zylinder mit elektrischer	1,217 280 024	4	2 204 211 124	. 7
5 ,3.2.	Zundzeitpunktverstellung	1 217 280 026	5	2 204 222 000	. 9.
نه .		1 217 280 030	6	2 204 222 004	. 10
	MTZ-Schaftgerat	1 217 280 031	6	2 204 222 005	10
	1 eigemetriggert (ohne Geber)	1 217 280 032	6	2 204 222 006	10
•	2 fremdgetriggert (mit Geber)	1 217 280 035	4	2 204 222 007	9
	Zundspulen und Zundanker	1 217 280 038	4/	2 204 222 008	9
	1 Zundspulen	1 217 280 050	4.	2 204 222 009	10
	2 Zundanker	1 217 280 051	6	2 204 222 011	9
	 Zundtrafos für Pkw Zundanker für Einzelteilausführung 	1 217 280 052.	6 6 ⁹	2 204 222 012 2 204 222 014	9
3.4.	- Zonozinet tal ziazonengaronama	1 217 280 100 1 217 280 101	6	2 204 222 015	Q
		1 217 280 103	6	2 204 222 016	9.
		1 217 280 106	6	2 204 222 017	9.
	The same of the sa	2 204 210 013	8	2 204 222 018	10
	* *	2 204,210 014	8	2 . 04 222 020	10
		2 204 211 003	8	2 204 222 021	9 1
		2 204 211 008	8	2 204 222 022	10
		2 204 211 014, ,	8	2 204 222 037	9. '
. 8	en en la figura de la compania	2 204 211 015	8.	2 204 222 038	10
1976 Robe	ert Bosch GmbH	2 204 211 016	8	2 204,222 046	9
Kundendiens	st Kraftfahrzeugausrüstung: 👾 🚉	2 204 211 017	8	2 204 222 047	49
	che Druckschriften KH VDT,	2 204 211 018 2 204 211 019	8	2 204 222 052	9/10
D-7°Stuttgart	1. Postfach 90 💛 👸 🦠 🔭 🧳 😹 🚉	2 204 211 020	. 8	2 204 222 053	9
Verantworth	ch: Kundendierst-Abteilung	2 204 211 021	8	2 204 222 054	10
	d Technik KH VSK.	2 204 211 027	. 8	2 204 222 060	10
	ßerhalb der Bundesrepublik	2 204 211 030 %	3 /8.	. 2 204 222 061	-9 -
Deutschland	an unsere Regionalvertretung.	2 204 211 035	8	2 204 222 062	, 9
• Der Inhalt is:	t nur für die Bosch-Vertrags-				
Kundendien	st-Organisation bestimmt.		100		
eine Weiter	pabe an Dritte ist ohne unsere		0		
	ng nicht gestattet.				-16.05
	e Federal Republic of Germany.				· Agrical de La Caracteria
Imprime en	République Fédérale d'Allemagne		***	·	
	Bosch GmbH.				
(6.78)				4	0.
•		t-			

VDT-W-212 300

Blatt 1 (2)

1. Allgemeines

1.1 Verwendung

Mit dem Prufgerät 0 684 200 900 werden elektronische MZ-Schaltgeräte. Zundspulen und Zundtrafos, sowie Trafos von BHKZ-Anlagen in Pkw Jamisch, also dem Betræbszustand entsprechent eprüft. Jedem der zu prüfenden Erzeugnisse ist ein Adapterleitung zugeordnet. Die jeweilige Adapter-Nummer ist am Vielfachstecker eingeprägt. Der Anschluß der einzelnen Prüflinge ist aus beiliegendem Prüfplan zu ersehen.

Achtung!

Werden Anlagen mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, dann den Zwischenstecker 0 356 100 024, verwenden und die Steckerabschirmung mit dem Prüfgerat verbinden. (Masseleitung mit großer Batterieklemme.)

Bei Mehrzylinderanlagen ist die jeweils freie Zündleitung auf die Massestifte der Adapterleitung 3° zu stecken. (Zündspulen und Trafos dürfen nicht im-Leerlauf betrieben werden.)

Hinweis

Bei falschem Adapter kann der Prüfling zeistört bei werden. Keinesfalls während des Tests den Prüfling begühren. Lebensgefährt (siehe auch VDT-I-212 102)

1.2 Benötigte Werkzeuge

handelsübliches Ohmmeter

Prüfgerät 0 684 200 900

Adapterleitung 1, zum Prüfen der MHKZ-Schaltgeräte mit Flachsteckeranschlüß

Adapterleitung 2: zum Prüfen der MHKZ-Schaltgeräte mit ausgeführten Leitungsenden

Adapterleitung 3, zum Prüfen der MHKZ-Elektronik-Boxen für 1-, 2-, 3- und 4-Zylinder-Anlagen


Adapterleitung 4 nicht belegt

Adapterleitung 5, zum Prüfen der MTZ-Schaltgeräte

Adapterleitung 6, zum Prüfen der Zündspulen, Zündanker, Zündtrafos und Trafos von Pkw-BHKZ-Anlagen

elektr. Leitung, Verbindung zwischen Prüfgerätegehäuse und Kerzensteckerabschirmung

Zwischenstecker 0'356 100 024
Verbindung zwischen abgeschirmtem Kerzenstecker und Hochspannungsanschluß am Prüfgerät.



S 2

Adapterbuchse

Hochspannungsanschluß

1.3 Schalter-Stellungen

1.3.1 am Prüfgerät

Kippschalter 1 = S1 = Netzschalter Tasten I, II und III = Prüfspannungsumschalter = S2 So bedeutet

Taste I = 12 kV Taste II = 18 kV Taste III = 22 kV

1.3.2 Kippschalter-Stelfungen am Adapter 3

Schalter 3 = S3 =

Zylinderumschalter (bei 1-Zylinder-Anlagen bleibt S3 in Stellung I, bei Mehrzylinder-Anlagen wird der 1. Zylinder in Stellung I und die weiteren Zylinder in Stellung II geprüft).

Schalter 4 = \$4 =

Umschalter für Elektronik-Boxen mit and ohne Zündzeitpunktverstellung.

\$4 in Stellung I == Elektronik-Box ohne Verstellung, in Stellung II == Elektronik-Box mit Verstellung.

2. Prüfablauf

Prüfling mittels Prüfadapter nach beiliegendem Prüfplan am Prüfgerät anschließen. Prüfgerät einschalten und beidhändig die Testtasten drücken ist der Prüfling o. k., leuchtet die grüne Anzeigeleuchte auf. Ist der Prüfling defekt, erfolgt keine Anzeige.

Elektronik-Boxen mit angebauten Zündspulen sollten möglichst mit Original-Zündleitung und Kerzenstecker geprüft werden.

Der Prüfablauf dieser Anlagen ist dann wie folgt zu wählen:

- leuchtet bei gedrückten Testtasten die grüne Kontrolleuchte nicht auf, dann Zündleitung und Kerzenstecker separat mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
- Sind Zündleitung und Stecker o. k., dann Zündspule (n) von der Elektronik-Box trennen und die Zündspule allein mit Adapterleitung 6 prüsen.

Ist die Zündspule defekt, wird sie ersetzt. Dabei sind folgende Arbeitsgänge zu beachten:

- elektrische Leitungen der neuen Zundspute ablängen (entsprechend dem Einbau am Schaltgerät).
- Leitungen der Elektronik-Box und Leitungen der Zündspule mittels Quelschhülsen (nicht löten) verbinden.
- über die Verbindungsstelle einen Schrumpfschlauch schieben.
- elektrische Leitungen mit einem Kabelbinder wieder an der Elektronik-Box befestigen.

Defekte Teile austauschen und komplette Elektronik-Box nochmals prüfen.

Hinesia

Zündspulen und Zündanker dürfen nicht im Leerlauf betrieben werden, d.h. der Hochspannungsanschliß der Zündspule bzw. Zündanlage muß mit dem Prüfgerät verbunden sein. Bei Mehrzylinder-Anlagen muß die (im Moment) nicht geprüfte Zündspule auf den Massestift der Adapterleitung 3 gelegt werden.

3. Prüfung

Prüfgerät an Netz 220 V/50 Hz anschließen: Adapter-Jeitung am Prüfgerät einstecken und Prüfling anschließen. Gerät einschalten (linker Kippschalter = S 1). Weiße Netzkontrolleuchte brennt. Rechte Tastenreihe (S 2) am Prüfgerät in gewünschte Schaltstellung I, II oder III bringen (Prüfplan beachten). Mit beiden Händen die "Test"-Tasten gleichzeitig drücken Wenn Prüfling in Ordnung, leuchtet grüne Kontrolleuchte auf. Die jeweilige Adapternummer ist am Vielfachstecker des Adapters eingeprägt.

S1 = Gerate-"Ein-Aus"-Schalter"

S2. = Prüfspannungen I ≥ 12 kV; II ≥ 18 kV; III ≥ 22 kV

\$3 = Zylinder-Umschalter

S4 = 1 @ Elektronik-Box ohne Verstellung:


Il 4 Elektronik-Box mit Verstellung

Wichtige Bemerkungen

Werden Anlagen mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, so ist die Abschirmung (mit vorhandener Masseleitung siehe Bild) mit dem Prüfgerätegehäuse (und damit der Schutzerdung) zu verbinden.

Wird eine Anlage mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, dann ist der Zwischenstecker – 0 356 100 024 zwischen Kerzenstecker und Hochspannungsanschluß am Prüfgerät zu stecken.

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
Achtung: Prüffing darf mit	dem Prüfgerät-Gel	nāuse nicht i	in Verbindung	stehen. Pi	rüffing auf isolierte Arbeitsplatte legen.
3.1 Schaltgerät					
3.1.1 MHKZ mit	Geberanschluß				
0 212 901 001	0 212 199 003 0 212 498 002 0 212 498 004 0 212 499 002 0 212 499 003	1	S2 in II	1	Adapter entsprechend der Farbgebung anschließen, braun an Gehäuse- Schaltgerät. Achtung: zum Test Gummikappe an der Adapter-
1 217 280 001	0 212 199 004			•	leitung über den Flachsteckeranschluß am Prüfling schieben.
3.1.2 MHKZ ohn	e Geberanschluß				
0 227 300 001 0 212 900 001 0 212 900 002 1 217 280 006	0 204 099 001 0 204 099 002 1 0 204 199 001 0 204 199 002	2	S2 in II , °°,	2	rote Adapterleitung an rot-Schaltgerät blaue Adapterleitung an blau-Schaltgerät braune Adapterleitung an Gehäuse Schaltgerät
1 217 280 007 ± 1 217 280 007 ±	0 204 199 003 0 204 199 004				Achtung: weiße oder schwarze Kurzschileßleitung nicht anschließen. Läßt sich der Magnet- zünder nicht "abstellen", kann eine Unterbrechung in der Kurzschließleitung am Schaltgerät ebenfalls die Ursache





200310 000

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter: Schalter in *	Bild- Bemerkungen		
		Nr. Stellung	Nr.	Tarana Tarana	· • ;


Anmerkung:
Ausfall der Elektronik-Box liegt zum Teil schon vor, wenn am Motor der Zündzeitpunkt beim Anblitzen mit dem Stroboskop hin- und herspringt.

Achtung: Prüfling.darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplätfe legen,

3.2 Elektronik-Box


3.2.1 1-Zylinder ohne elektronische Zundzeitpunktverstellung (MHKZ)

1 217 280 005	0 212 199 003	S2 in II 3	roter und schwarzer k	lipp werden hier
	004, 005, 006, 007, 008, 009,	\$ 3 in 1	nicht angeschlossen. Metall-Box	
	010, 011, 012, 015, 016, 017			
1 217 280 035	0 212 196 001 3	The second se	Kunststoff-Box	
121120000	212 130 001		The state of the s	no se secure se come e la secure permenente de la final de la come de la final
1 217 280 038	0 212 197 102	Annaber of the second second second second second second		
1 217 280 050	0 212 197 103			
1 217 280 022	0 212 198 002 • 003, 004, 005			
e de la companya de La companya de la co	006, 007, 0 212 199 013	\$2 in II		
	018, 019, 021 022, 023, 024	S3in1		
	025			




VDT-W-212/300

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr,	Bemerkungen
Anmerkung: Ausfall der Elek skop hin- und h		Teil schon v	or, wenn am N	fotor der 2	Zündzeitpunkt beim Anblitzen mit dem Strob
Achtung: Pruffing darf mi	t dem Pruigerat-Get	ause nicht ir	n Verbindung	stehen. P	rüfling auf isolierte Arbeitsplatte legen.
3.2.2 2-Zylinde	ohne elektronische	Zündzeitpun	ktverstellung	(MHKZ)	
1 217 280 019		3	\$2 in II \$3 in I \$4 in I	4	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen.
1 217 280 017	0 212 498 005, 007, 011, 014		S2 in II S3 in I u. II S4 in I		Zündspulen nicht im Leerlauf betreiben: "freien" Kerzenstecker auf Massestift des Adapters stecken
1 217 280 024	0 212 498 012		\$2 in II \$3 in I u. II \$4 in I		Ist Zylinder 1 geprüft, dann S3 in Stellung II bringen und Zündleitungen vertauschen.
2.0.2. 2. 7ulindo	r mit elektronischer	Zündzeitoun	khyerstellung	(MHKZ)	
	0 212 498 009	· .	S2 in II S3 in I u. II S4 in II	4	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen
			-		Achtung: A hierbei nur S4'in Stellung II bringen.



Teil-Nr.	in Zündanläge	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- ° Nr.	Bemerkungen
3.2.4 3-Zylinder	mit elektronischer	Zündzeitpunl	ktverstellung (MHKZ)	
1 217 280 015	0 212 498 010	3	\$2 in 1 \$3 in u.	5	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen:
1 217 280 026	0 212 498 013		\$2 in II \$3 in I u. II \$4 in II		Achtung: Zündspulen nicht im Leerlauf betreiben, die beiden treien Kerzenstecker auf die Massestifte des Adapters stecken.
4					ist Zylinder 1 geprüft, dann S3 in Stellung II bringen und die Zündleitungen nacheinander vertauschen und prüfen.
3.2.5 4-Zylinder	ohne elektronische	e Zündzeitput	nkiverstellung	(MHKZ)	
1 217 280 011	0,212 498 008	3	\$2 in II \$3 in I \$4 in I	6.	Achtung: roter Klipp am Adapter wird mit schwarzer Leitung der Elektronik-Box und schwarzer Klipp am Adapter mit fransparenter Leitung zusätzlich zum Stecker mit der Elektronik-Box verbunden
					Da die Elektronik-Box ohne Zündspule geprüft wird, werden die Massestifte am Adapter 3 nicht belegt.
					Zu einer kompletten Zündanlage gehören hierbei 2 Elektronik-Boxen







26 6 6 4 B GOG

transparent

Adaptér- , Schalter in . Bild-Bemerkungen : Teil-Nr. in Zündanlage. Stellung Nr. Nr. Anmerkung: Schaltgerätedelekt liegt zum Teil schon vor, wenn nach dem Starten der Motor hochläuft und wieder ausgeht. Achtung: Prüfling darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplatte legen. 3.3 MTZ-Schaltgerät 3.3.1 eigengetriggert (ohne Geber) Schalter 2 in Stellung I bringen. 0 204 080 001 1 217 280 100 Achtung: 002, 003, 006 1 217 280 101 weiße Leitung der Adapterleitung (5) wird 0 204 280 001 1 217 280 106 hier nicht angeschlossen. In vorhandenes Gewindeloch eine M3-Schraube einschrauben und braune Leitung des Adapters anschließen. Rote Adapterleitung an Masse (31) anschließen: (siehe Bild) Achtung: S2 in I 1 217 280 030 0 204 080 004 weiße Leitung der Adapterleitung (5) wird 1 217 280 031 005, 007, 008 hier nicht angeschlossen. 009, 010 1 217 280 032 1 217 280 051 Braune Leitung der Adapterleitung an 1 217 280 052 Flachstecker.






Rote Leitung auf Masse klemmen (vorher M4-Schraube und Mutter einschrauben)

(siehe Bild).

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
3.3.2 fromda	etriggert mit Geber				
. , –	0 212 197 001	5	S2 in I	9 .	- Zundspulenanschluß vom Schaltgerät
				Sir .	ablöten - weiße Geberleitung vom Schaltgerät
					ablöten
					Adapteranschluß braun an Lötfahne Zündspulenanschluß
					welß an Lötfahne Geberanschluß



Teil-Nr.	Primar	Adapter- Schi	alter in Bild-	Bemerkungen	
	Widerstand	Nr. Stel	lung Nr.		
	Ω				

Anmerkung:

Vor jeder Prüfung mit dem Prüfgerät ist die Primärwicklung von Zundanker mit einem Widerstandsmeßgerät zu kontrollieren.

Achtung

Prüfling darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplatte legen.

3.4 Zündspulen und Zündanker

2 4 4	700	dones	
3.4.1	Zun	usbu	len.

0 212 940 001	72,1 6 S2 in II 10 rote Leitung der Adapterleitung an
0 212 940 002	72,1
0 212 940 003	7 2.1. schwarze Leitung an Klemme 15
	Achtung: braune Leitung wird nicht angeschlossen.
	• Praume Leitung wird that angeschossers


Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät

2 204 211 110	0,3 0.4	schwarze Leitung des Adapters an
2 204 211 111	0.3 0.4	Leitungsende der Zündspule.
2 204 211 112	0.3 0.4	rote Leitung an Eisenkern


braune Leitung wird nicht angeschlossen.

Zündleitung am Prüfgerät einstecken

Alle nicht aufgeführten Zündspulen der einzelnen Gruppen werden in S2-Stellung I geprüft!




Blatt 7 (2)



VDT-W-212/300

Teil-Nr.	Primär Ad Widerstand N	dapter- Schalter in r. Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
	Ω			
			14. T.	
2 204 211 114	0,3 0,4 6	\$ 2 in 11	. 12	rote Leitung des Adapters an schwarzes
2 204 211 115	0.3 0.4			Leitungsende
2 204 211 116	0,3 0,4			schwarze Leitung des Adapters an
2 204 211 117	0.3 0.4			transparentes Leitungsende
2 204 211 121	0,3 0,4			braune Leitung des Adapters an
2 204 211 122	0,3 0,4			Eisenkern •
2 204 211 124	0.3 0.4			
· <u> </u>				Zündleitung am Prüfgerät einsteckeft




Teil-Nr.	Primär Widerstand Ω	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
8		7			
3.4.2 Zündanker	S 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	*			
2 204 211 003 -	1.7 1,9	6	S2In1	13 🛴	* rote Leitung an den Kern des Zündankers
2 204 211 008	1,7 1,9				zuvor hierbei eine M'4-Schraube mit
0.001.010.010	15.00		00:01	13	Mutter am Kern befestigen).
2 204 210 013	1,5 2,2	0	S 2 in II		schwarze Leitung an das Leitungsende
2 204 210 014	1,8 2,2				des Zündankers
		•			
2 204 211 015	1,8 2,2				Achtung: braune Leitung wird nicht angeschlossen.
2 204 211 016	1,9 22		a constant		braune Leiting wird fixuit angeschlossen.
2 204 211 020	1.8 2.2	1.		i der Sige	Zündleitung am Prülgerät einstecken
2 204 211 027	1,0 := 1,2				(siehe Bild):
2 204 211 039	1,8 2,2				(Sielle Olid).
2 204 211 040	0.6 0.8				Polung beliebig, Leitungen können
2 204 211 041	1,8 2,2 1,3 1,6				vertauscht werden.
2 204 211 052	1,3 1,6				
2 204 211 069	1.3 1.6				
2 204 211 071	1.3 1.6	•			
2 204 211 084	0.4 0.6				
2204211004	0,4 0,0				
2 204 211 014	1.6 2.0	6	S 2.in III	13	
2 204 211 017	0,40,6				
2 204 211 018	0.4 0.6	W 1 1 30			
2 204 211 019	1.0 1.2	99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
2 204 211 021	1.0 1.2		0		
2 204 211 030	0,4 0,6				
2 204 211 035	1,0 1,2			·	
2 204 211 036	0,4 0,6				
2 204 211 038	1,0 د 1,2				
2 204 211 045	1,0 1,2			4,250	
2 204 211 047	0,4 0,6		The second second		アース・アース・ストース 本 コンプライン はっぱい がたい 機関 ドラール・マング



Tell-Nr.	in Zündanlage	Adapter-	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
3.4.3 Zündtrafe	os für Pkw			·•o	
HKZ-Trafos in	Pkw-Zündanlagen				
0 221 120			S2in III	14	Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät einstecken braune Leitung der Adapterleitung an Gehäuse-Trafo rote Leitung auf Klemme "1" des Zündtrafos schwarze Leitung auf Klemme "15" des Zündtrafos oder rot auf Klemme "A" des Trafos schwarz auf Klemme "B" des Trafos
					rof auf Klemme "1" des Trafos schwarz auf Klemme "A" des Trafos


Pkw-Zündspulen können mit diesem Prüfgerät nicht geprüft werden.




VDT-W-212/300

Blatt 9 (2)

Teil-Nr.	Primar Widerstand	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild Nr.	Bernerkungen:
,	Ω				
512	, ,				
	r für Einzeltellausfü	hrung			·泛蓝(Ben 文明)。————————————————————————————————————
2 204 222 046	0,7 1,0	6	S 2 in II	ે 15 ું ે	🗄 braune Leitung des Adapters an Eisenkeri
2 204 222 049	0,7 1,0				
2 204 222 053	0,7 .1.1,0	200 L			schwarze Leitung des Adapters an Flach-
2 204 222 062	0,7 1,0				steckhülse der Zündleitung
		3		•	rote Leitung des Adapters an Kabelose de
2 204 222 000	≠0.8 1.2	6	\$2 in III	. 15	Zündspulehleitung
2 204 222 007	0,8 1,2		17		
2 204 222 008 🔅	0.8 1,2			246 1	Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät
2 204 222 01 <u>1</u>	0.8 1.2				einstecken
2 204 222 0	0,8 1,2				
2 204 2 014	0.8 1,2				
2 204 222 015	0.8 1,2				
2 204 222 016	0.8 - 1.2				
2 204 222 017	0.8 1.2				
2 204 222 021	0,8 1,2				
2 204 222 037.	0,8 1,2.				taga a
2 204 222 061	0.7 1.0				




Teil-Nr.		Adapter- Scha Nr. Stell	itter in Bild- lung Nr.	Bemerkungen
(Fortsetzung 3.4.4) 2 204 222 005 2 204 222 009	0,81,2 0,81,2	521	nJII	rote Leitung des Adapters an Klemme 1 schwarze Leitung an Klemme 15
				braune Leitung des Adapters an Eisenkern Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät einstecken



VDT-W-212/300

Blatt 10 (2

Teil-Nr.	în Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
(Fortsetzung 3.4.4)					
2 204 222 052	0.7 1.0	6	S 2 in II	17	schwarze Leitung des Adapters an
2 204 222 054	0,7 1,0		321111		Leitungsende der Zündspule.
					rote Leitung an Eisenkern
2 204 222 004	0,8 1,2	6	S 2 in III	17	Achtung:
	0,8 1,2				braune Leitung wird nicht angeschlossen
2 204 222 018 2 204 222 020	0,7 1,0 0.7 1,0		ာ		Zündleitung am. Prüfgerät einstecken
2 204 222 022	0.8 1,2			Sec. 1	
2'204 222 038	0,8 1.2		ŋ		profesional control of the beside
2 204 222 047	0.7 1.0				
2 204 222 060	0,7, 1,0			21	



Kundendienst-Anleitung

Prüfen

21

VDT-W-212/302 De 1. Ausgabe (11, 80)

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren

0 2 1 2 0 8 1 . MTZ - ETVG 10 8 196 . MHKZ - RCPK 197 . MTZ - RDT 197 1 . MHKZ - RCPK 198 . MHKZ - RDPK 199 . MHKZ - RCPK 485 . BTZ - SCP-BT. 498 . MHKZ - SCPK 499 . MHKZ - SCPK



58

Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.



© 1980 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik, (KH/VSK). Redaktionsschluß 10.80.

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

17

Aligemein

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren

Absc	hnitt
• • •	
. ,1	Allgemeine Einführung
. 2	Sicherheitsvorschriften
3	Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge
4	Ersatzprüfanlagen A6
5	Prüfaufbau A7
6	Schutzhaube A8
7, .	Prüfschaltung Zündteil
7.1.	Funkenstrecke einstellen
8	Prüfschaltung Generatorteil
8.1	Lampenplatte anschließen
8.2	Bestimmung von Mittelwertslampen A13
9	Prüfablauf Zündteil (Zündzeitpunkt prüfen, Hinweise zur Zündzeitpunktmarkierung, Fehlersuche) A 14, A 15
10	Prüfablauf Generatorteil A17
.11	Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen Befestigungsart. Prüfschaltung und Hinweisen A18
12	Aufspannen und Prüfen der diversen Anlagen B1 — E9

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren (MZ) können auf einem Generatorprüfstand mit Hilfe eines Aufspannbockes oder einer Aufspannplatte geprüft werden.

Diese Prüfung entspricht dem Betriebszustand (dynamisch). Die Prüfanleitung ist nach Bestell-Nummern der Magnetzünder-Generatoren in aufsteigender Reihenfolge geordnet.

Jedem Magnetzünder-Generator sind Welle, Aufspannflansch und eventuell notwendige Zustatzteile zugeordnet.

2. Sicherheitsvorschriften

Generell sind bei allen Arbeiten an kontaktlosen Magnetzunder-Generatoren die VDE-Bestimmungen einzuhalten. Siehe dazu Technische Mitteilung VDT-I-212/102.

Bei Arbeiten an einer auf dem Prüfstand aufgespannten MZ-Anlage muß der Prüfstand abgeschaltet sein (Hauptschalter). Keine aus der Ankerplatte herausführenden Leitungen berühren!

An der gesamten elektrischen Anlage treten während des Betriebs lebensgefährliche Ströme und Spannungen bis 2500 V gegen Masse auf!

Vor Starten des Prüfstandes muß Schutzhaube heruntergeklappt werden.

3. Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge

Generatorprüfstand EFLJ 70 A oder EFLJ 25

Schutzhaube dazu. KDMZ 68/2

Aufspannvorrichtung EFLM 37, früher EFLM 4A,

Bestell-Nr. 1688 100 051

2021302

Seites 3

Flansche, Wellen und Zusatzteile sind jeweils unter der Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage zu finden.

Einfachfuhkenstrecke EF 117/7 1684 531 000

Lampenplatte KDMZ 6811

Volt-Ampere-Tester z. B. ETT 011.00 0684 100 300 Widerstandsmesser (handelsüblich) z. B. Pontavi Fühlerlehre (handelsüblich) 0.1 1.0 mm

Abzieher entsprechend dem Gewinde am Polrad (siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 2002)

4. Ersatzprüfanlagen

Damit können einzeln angelieferte elektronische Schaltgeräte oder einzelne Elektronik-Boxen auf dem Generatorprüfstand geprüft werden. Voraussetzung: Bestell-Nr. der kompletten Anlage bzw. genaue Motordaten, aus dem die Einzelteile stammen.

adi.

Elektronik- Boxen Nr. 1 217 280	Elektronik-Boxen Typ	Ersatz- prüfanlage
005	alte R-Box	0212198002
022	neue R-Box	0212198002
046	Tomos-Box	0212198002
038	Bn-Box	0212 198 002
050	Bn-Box	0212198002
019	R-Box in S-Gehäuse	0212198002
035	Bn-Box (Außen-Geber)	0212 196 001
048	Bn-Box (Außen-Geber)	0212196001
010	S-Box 2 Zyl.	0212498012
017	S-Box 2 Zyl.	0212498012
024	S-Box 2 Zyl.	0212498012
013.	- S-Box 2 Zyl	0212498013
015	S-Box 3 Zyl.	0212498013
026	S-Box 3 Zyl.	0212498013
056	Bn-Box für S-Anlage	0212498015

5. Prüfaufbau

Auf Blatt unter Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage Werkzeuge heraussuchen, damit MZ-Anlage auf Generatorprüfstand aufspannen und nach Prüfschaltung anschließen.

Vor Montage des Polrades die Zündzeitpunkt-Markierung (Kerbe) von Grundplatte auf Aufspannflansch (-platte) außerhalb des Polraddurchmessers übertragen (z.B. mit Kreide).

Beim Prüfen von Elektronik-Boxen sind möglichst die Originalleitungen zu verwenden. Leitungen dürfen nicht am Polrad streifen.


Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterpolrad besonders genau einstellen. Bei allen Typen mindestens 0,3 mm.

Weggebaute Zündspulen, Schaltgeräte und Kondensatoren an geeigneter Stelle am Prüfstand befestigen (siehe Bild unter der Bestell-Nr. des Prüflings).



6. Schutzhaube

wird an vorhandener Schutzvorrichtung des Generatorprüfstandes mit 4 Schrauben (z. b. M4x 10 mit Federringen) befestigt.
Vor Starten des Generatorprüfstandes Schutzhaube herunterklappen.



- a = Massespitze
- b = Hochspannungsspitze
- c = lonisierungsspitze


7. Prüfschaltung Zündteil

Schaltplan beachten, (siehe Blatt unter der jeweiligen Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage). Die einzelfen Geräte danach anschließen

7.1 Funkenstrecke

Einstellen nach Bild.


Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



8. Prüfschaltung Generatorteil

- 1 = Anschlußbuchse schwarz
- 2 = Anschlußbuchse rot
- 3 = Anschlußbuchse blau
- 4 = Anschlußbuchse grün
- 5 = Fassung für Sockel BA 20d (Bilux)
- 6 = Fassung für Sockel BA 15S.
- 7 = Fassung für Sockel BA 9S.

Prüfschaltung unter der Bestell-Nr. der jeweils zu prüfenden Anlage beachten:




8.1 Lampenplatte

wird benötigt um in Prüfwerteblättern VDT-W-212/2001 und ... 2002 angegebene Belastungswerte zur Prüfung der Licht- bzw. Ladeleistung auf dem Prüfstand simulieren zu können. Die Belastung wird durch Parallelschaltung verschiedener Glühlampen erreicht. Innere Schaltung der Lampenplatte siehe Bild.

Prüfschaltung Generatorteil - Lampenplatte

Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



- 8 = Verbindungs Label
- 12 = zur Ankerplatte

Beispiel:

Belastung soll 90 W betragen, Eine 90-W-Glühlampe ist im Handel nicht erhältlich

Zusammenstellung der Glühlampen: 1 x 35 W 2 x 25 W 1 x 5 W

Prüfschaltung Generatorteil - Lampenplatte

SOCEST N. SESSOS

Zur Prüfung des Generatorteils der MZ-Anlägen mit der Lampenplatte dürfen nur sogenannte Mittelwertslampen verwendet werder

8.2 Bestimmung einer Mittelwertslampe

Beispiel: An im Handel erhältliche z, B. 6-V/35-W-Glühlampen wird mit konstanter eine Spannung von 6,3 V gelegt und nach ca. 1 Minut der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multipliziert. Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W + 1 % liegen Bei Glühlampen 6 V/0-35 W beträgt die Prüfspannung 6,75 V. Bei 12-V-Glühlampen beträgt die anzulegende Spannung 13,5 V.

9. Prüfablauf Zündteil

Generatorprüfstand starten. Laufrichtung des Prüflings beachten (Pfeil auf Pol- oder Lüfterrad).

050

Zündteil:

An Funkenstrecke dürfen keine Zündfunkenaussetzer auftreten.

Fehlersuche bei Zündfunkenaussetzer: Leitungen und Verbindungsmittel auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.
Wicklung des Geberankers und Ladegenerators, Primärwicklung des Zündankers mit Widerstandsmesser prüfen.
Werte siehe VDT-W-212/2001 und . 2002.
Wird kein Fehler gefunden, ist Schaltgerät zu ersetzen.

Absteller prüfen: Leitung zum Absteller an Masse legen, Funke muß jetzt ausbleiben.

Achtung:

Bei einigen Anlagen muß Abstelleitung von Masse gelöst werden (siehe Hinweis bei den einzelnen Anlagen).


Zündzeitpunkt-Überprüfung

Markierung auf Polrad (gepunktete Linie) und die auf Aufpannflansch bzw. -platte übertragene Markierung mit Stroboskop anblitzen. Bei der vom Motorhersteller festgelegten Drehzahl müssen beide Markierungen zur Deckung kommen.

Hinweis:

Wurde Ankerplatte erneuert, muß Polradmarkierung bei vorgeschriebener Drehzahl angeblitzt und z.B. mit Kreide auf die neue Ankerplatte übertragen werden. Bei Polradstillstand dann mit geeignetem Werkzeug einschlagen

Wurde Polrad erneuert, muß alte Markierung auf der Ankerplatte gelöscht werden. Durch Anblitzen mit Stroboskop bei der vorgeschriebenen Drehzahl wird Markierung des neuen Polrades auf Ankerplatte übertragen und nach Stillstand eingeschlagen. Wurde Schaltgerät erneuert, genauso die durch Anblitzen mit Stroboskop eventuell an anderer Stelle erscheinende Markierung auf Ankerplatte übertragen und einschlagen.



. Stroboskop (Zündlichtpistole) anschließen

- 1 = Stroposkop (Zündlichtpistole)
- 2 = Batterie
- 3 = Zangengeber
- ① = Leitung zur Funkenstrecke
- 5 = Markierung anblitzen


10. Prüfablauf Generatorteil

Nach Prüfwerten VDT-W-212/2001 und ... 2002 prüfen. Lampenplatte muß angeschlossen sein.

Eventuell besondere Hinweise beachten, die im Text unterhalb des Schaltbildes der zu prüfenden Anlage stehen.

11. Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen, Befestigungsort, Prüfschaltungen, besonderen Hinweisen

	Carried March 1980
40.00	Koordinate
0212081	B 1
0212196	B4
0212197	B7
02121971	B 10
0212198.	B 13
0212 1981.	B 16
0212199003	B19
0212 199 004	B22
0212 199 005, 006, 008, 009, 011, 012, 015	Ci
0212 199 007, 010, 016, 017	C4
0212199013, 021, 026	·C7
0212199014	C10 .
0212199018, 019	C13
0212 485	C16
0212498002,004	C19
0212498005	C22
0212498007	D1
0212498008	D.4
0212498009	. D7
0212498010	D10
0212498011,014	D13
0212498012	D16
0212498013	D19
0212498015	D22.
0212498016	E T
0212499002, 003	E4 .
0.212 499 004	내가요하다 이 차는 이 콜프라이



12. Aufspannen der Anlage 0 212 081 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 Hülse KDMZ 6807/0/7

Zusatzteile KDMZ 6807/0/2

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:


Zwischenplatte

für Generatorteil C1, C2


Zündanker 2/23

Schaltgerät 31

Aufspannen 0 212 081 001



- 1' = Generatoranker
 - 3a = Zündanker
 - 8 = Schaltgerät
 - 8a = Ankerplatte
 - Leitung zur Funkenstrecke
 - ⑤ = Leitung zum Schaltgerät
 - (1) = Leitung zur Lampenplatte
 - (4) = Leitung zum Zündanker
 - (5) = Befestigung auf Masse
- ge = gelb




Prüfschaltung **0 212 081 001** – 12 V/50 W mit Schaltgerät 1 217 280 029

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh, 4....8°, bei steigender Drehzahl zwischen 2000 min 1 und 8000 min 1 = 7 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast 50 W. Spannung messen nicht erforderlich. Widerstand der Generatorwicklung gegen Masse 2,4...3,0 Ohm.



Aufspannen der Anlage 0 212 196 001

Aufspannteile: Welle

Welle KDMZ 6808

Flansch. KDMZ 6805

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Zusatzteile KDMZ 680 7/0/3


KDMZ 6807/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2


Halteblech 44/45

BTZ-Geber 13/33/34



- 1 Generatoranker
- = Steueranker/Impulsgeber
- = Ladegeneratoranker
- = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1. = Stecker 1-)
- an Elektronikbox oder 5/2 = Stecker 2
- Schaltgerät (auf Stecker gesehen) 5/3 = Stecker 3
- Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- = Abstellschalter (Kurzschließer) 10
- Leitung 1)
- zum Stecker an Elektronikbox - Leitung 2
- oder Schaltgerät. (%) - Leitung 3
- Leitung zur Lampenplatte
- Leitung zur Ankerplatte (8a)
 - bl = blau rt = rot
 - br = braun sw = schwarz
 - ge = gelb: ws = weiß

Prüfen 0 212 196 001



Prüfschaltung **0 212 196 001** – 12 V/70 W mit Elektronikbox 1 217 280 035/. 048


Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl 0...1200 min 0 bis etwa 6°.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.




Aufspännen der Anlage 0 212 197 001

Schaltgerät auf Ankerplatte montiert.


Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ:16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte C2, C3, C4



- 1 = Generatoranker:
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3a Zündanker
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- Leitung zur Funkenstrecke
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- ge = gelb



Prüfschaltung **0 212 197 001** – 6 V/18 W mit Schaltgerät 1217 280 103

Zündteil:


Funkenstrecke ab Drehzahl 300 min = 6 mm. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl 0-1200 min 0 bis etwa 6°.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 197 001

Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



Aufspannen der Anlage 0 212 197 102, ... 103

Aufspannteile: Welle KDMZ 6802/13

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1


Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2 Halteblech 44/45


Aufspannen 0212 1971..


Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren





```
= Generatoranker
     = Steueranker/Impulsgeber
    = Ladegeneratoranker
 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
 5/1 = Stecker 1) an Elektronikbox oder
 5/2 = Stecker 2 | Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
    = Elektronikbox
 8a = Ankerplatte
    = Abstellschalter (Kurzschließer)
    = Leitung ...
                  zum Stecker an Elektronikbox
   = Leitung 1
                  oder Schaltgerät
   = Leitung 2
(12)
    = Leitung zur Lampenplatte
(II)
    = Leitung zur Ankerplatte (8a)
 br - braun
                    sw = schwarz
 ge = gelb
                    ws = weiß
 rt = rot
```





Prüfschaltung **0 212 197 102** – 12 V/130 W mit Elektronikbox 1 217 280 038

0 212 197 103 - 12 V/130 W mit Elektronikbox 1 217 280 050

Anlage darf nur mit angeschlossenem Regler oder kurzgeschlossenem Generatoranker betrieben werden.

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0...1200 min 1,0 bis etwa 6%.


Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min-1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 197 1..

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



Aufspannung der Anlage 0 212 198 002, ... 007

Aufspannteile

für 0 212 198 002 bis ... 005: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Zusatzteile KDMZ 6807/0/4

für 0 212 198 006 und . 007: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 Hülse KDMZ 6809/0/4

Zusatzteile KDMZ 6807/0/4


Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:


Ankerplatte C1, C2

Halteblech ... 44/45

Aufspannen 02121980...

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren





- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- Seitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 10 Leitung zur Lampenplatte
- ② Leitung zur Ankerplatte (8a)

br - braun


rt = rot


ge - gelb

sw = schwarz

gn - grün

ws = weiß







Prüfschaltung **0 212 198 002, ...003, ...004, ...006, ...007**6 V / 35/30 W **0 212 198 005** – 12 V/60 W

mit Elektronikbox 1 217 280 022,

Hinweis:

Die Befestigungsaugen der Elektronikbox sind nicht mit Masse verbunden.

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0... 2000 min 1, 0... 2°.


Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatortell:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.



Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



Aufspannen der Anlage 0 212 198 101, ... 102

Aufspanntelle:

0212198101 Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1


Hülse KDMZ 6809/0/4

0212198102 Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 Hülse KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2
Halteblech 44/45



2/12/0016


- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeben
- 3 Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- D Leitung zur Ankerplatte (8a)

br - braun sw - schwarz

ge - gelb ws - weiß

rt - rot

Prüfen 0212 1981..



Prüfschaltung **0 212 198 101, . . 102** – 12 V/130 W mit Elektronikbox 1 217 280 038

Hinweis:

Die Befestigungsaugen der Elektronikbox sind nicht mit Masse verbunden.

0 212 198 101: Anlage darf nur mit angeschlossenem Regler oder kurzgeschlossenem Generatoranker betrieben werden.

Zündteil:


Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0...1200 min 0 bis etwa 6°.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 198 1 ..



Aufspannen der Anlage 0 212 199 003


Aufspannteile: We KDMZ 6809

Auf pannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1...C4

Aufspannen 0 212 199 0...




- -1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9. = Zündspule
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
 - ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 11 = Leitung zur Lampenplatte
- 10 = Leitung zur Ankerplatte (8a)


bl = blau gr = grau br = braun rt = rot

ge = gelb vi = violett

gn = grün ws = weiß

Prüfen 02121990...





Prüfschaltung **0 212 199 003** − 6 V/17•W: mit Schaltgerät 0 212 901 001


Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 199 0 ...



Aufspannen der Anlage 0 212 199 004


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (füher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:


Ankerplatte wahlweise C1...C4

Aufspannen 0 212 199 0 ...





- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5. = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 = Kondensator
- 8 = Schaltgerät
- 8a = Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- . (3) = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaftgerat
 - 11 = Leitung zur Lampenplatte
 - ① = Leitung zur Ankerplatte (8a)
 - bla = blau
- rt = rot
- ge = gelb
- vi = violett
- .gn = grün
- ws = weiß
- gr = grau



Prüfschaltung **0 212 199 004** - 6 V / 35-5/18 W mit elektronischem Schaltgerät 1 217 280 001


Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.



Aufspannen der Anlagen 0 212 199 005, ... 006, ... 008, ... 011, ... 615 6 V / 35-5/18 W 0212 199 009,..012

6 V / 25-4/5 W

Aufspannteile

für 0212199006, .. 008, .. 009, .. 012. Welle-

*KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

für 0212 199 005, ... 011, ... 015:

Welle

KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

für 212 199 011, ... 015:

Zusatzteile


KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

- Ankerplatte

wahlweise C1__C4

Aufspannen 0 212 199 0...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5. = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät.
- 10. = Leitung zur Lampenplatte
- 12 = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun

rt = rot

ge - gelb


sw = schwarz

gn = grün

vi = violett

gr = grau

+120



212/0022

Prüfschaltung **0 212 199 005**, ... **006**, ... **008**, ... **009**, ... **011**, ... **012**, ... **015**, mit Elektronikbox 1217 280 005


Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.




Aufspannen der Anlagen 0 212 199 007, ... 010, ... 016, ... 017

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte wahlweise C1 C4

Aufspannen 0212 199 0...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6. = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- (1) = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun

ຸrt ≔ rot ້


ge = gelb

sw = schwarz

gn,= grün

vi = violett

Prüfen 0 212 199 0...




Prüfschaltung **0 212 199 007, ... 010, ... 016, ... 017** 12 V/55 W

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.



Aufspannen der Anlagen 0 212 199 013, .. 021. .. 026

Aufspannteile

für 0212 199 013, .. 022_n

.024, ...,025, ...026:

Welle

KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

für 0 212 199 021, ... 023: Welle 🔊

Velle S KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)


Zusatzteile


KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1.... C4

Aufspannen 0 212 199 0...





- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 1.0 Abstellschalter (Kurzschließer)
- Eeitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- ② = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun

rt = rot


ge = gelb

sw = schwarz

gn = grün

ws = weiß

gr = grau



Prüfschaltung **0 212 199 013, . . . 021. . . . 026** – 6 V / 35-5/18 W mit Elektronikbox 1.217 280 0227 . . 046

Zündteil:


Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 199 0.



Aufspannen der Anlage 0 212 199 014

Aufspannteile: Welle


KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte wahlweise C 1 2 C 4

Seil 15 N-212/302

J. 3.




212/0028 =

- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Lådegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 11 = Leitung zur Lampenplatte
- = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun rt = rot

ge = gelb sw = schwarz

gn = grün vi = violett




Prüfschaltung **0 212 199 014** – 12 V/55 W mit Elektronikbox 1 217 280 019

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 7 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.



Aufspannen der Anlagen 0 212 199 018, .. 019


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1...C4

Aufspannen 0 212 199 0...



- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- °3 = Ladegeneratoranker **
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1 Leitung zur Lampenplatte
- (2) = Leitung zur Ankerplatte (8a)


br = braun sw = schwarz

ge = gelb vi = violett

gn = grün ws = weiß

rt = rot

Prüfen 02121990..




Prüfschaltung **0 212 199 018, . . 019** – 12 V/55 W mit Elektronikbox 1 217 280 022

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.




Aufspannen der Anlage 0 212 485 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1



1 - Generatoranker

2 - Steueranker/Impulsgeber

4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)

5/1 = Stecker 1) an Elektronikbox oder Schaltgerät

5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen)

8a - Ankerplatte

9 = Zündspule.

Leitung 2 zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät

212/0031

1) - Leitung zur Lampenplatte

③ = Leitung zur Batterie

br = braun


ge = gelb &

rt = rot

sw = schwarz

ws - weiß

Prüfen 0 212 485 001



Prüfschaltung **0 212 485 001** – 12 V/150 W mit 2 Elektronikboxen 1217 280 034


Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 220 min = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 485 001



Aufspannen der Anlagen 0 212 498 002, .. 004


2-Zylinder-Anlage mit Schaltgeräten und Verstellnocken auf Polrad.

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6804 (früher EFLM 25/0/1)


Zur Prüfung Polring von Ersatzprüfanlage verwenden (z. B. 0 212 498 012).

Aufspannen 0 212 498 0...



- 1 = Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschlüß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1 \ an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 | (auf Stecker gesehen)
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9 Zündspule
- Leitung 1 | zum Stecker an Elektronikbox
- (11) = Leitung zur Lampenplatte
- bl = blau
- vi = violett
- ge gelb
- ws = weiß

rt = rot



Prüfschaltung **0 212 498 002, ... 004** – 12 V/75 W mit Schaltgeräten 0 212 901 001 und Zündspulen 0 212 940 001

Zündtell:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Sprunghaftes Wegwandern der Markferung in Richtung früh.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Prüfung ist an jeder Hochspannungsleitung, die zur Funkenstrecke

führt, vorzunehmen.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0212 4980.




Aufspannen der Anlage 0 212 498 005

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809 Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)


Zusatzteile KDMZ 6809/1





gr = grau

ws = weiB



Prüfschaltung **0 212 498 005** – 12 V / 75/23 W mit Elektronikbox 1 217 280 017

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Politing nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen!

Überprüfung der Verstellung mit Ströboskop, Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.


Generatortell:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).
Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 498 0..




Aufspannen der Anlage 0 212 498 007


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1





30-48

- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 Lådegeneratoranker
- 4. Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- Teitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1) = Leitung zur Lampenplatte
- ② Leitung zur Ankerplatte (8a)

ge = gelb


sw = schwarz


gn - grün

vi = violett

rt = rot.

Prüfen 0 212 498 0...





21276

Prüfschaltung **0 212 498 007** – 12 V/100 W mit Elektronikbox 1127 280 017

Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Politing nicht einzeln, nur zusammen eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.


Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.


Prüfen 02124980..




Aufspannen der Anlage 0 212 498 008 4-Zylinder-Anlage x 2-Zylinder-Anlage)

Aufspannteile: Welle MZ 6809 -

Flansche KL WZ 6804 und 6806 (früher EFLM 25/0/1) Zusatzteile KDMZ 6809/



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1 an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen)
- 6/1 = Elektronikbox 1
- 6/2 Elektronikbox 2
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- Leitung 1 | žum Stecker an Elektronikbox
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- = Leitung zur Ankerplatte (8a)
 - br = brauh
- sw = schwarz
- gn = grün
- vi = violett
- rt rot.



Prüfschaltung **0 212 498 008** – 12 V/45 W mit 2 Elektronikboxen 1 127 280 011

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder 7 ang nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen (Landzeitpunkt).

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De:

Prüfen 02124980..



Aufspannen der Anlage 0 212 498 009


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806


(früher EFLM 25/0/1)


Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 0 212 498 0 . .



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
 - 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 11) = Leitung zur Lampenplatte
- 12 Leitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun sw = schwarz
- ge = gelb vi = violett
- gr = grau ws = weiß
- rt = rot





Prüfschaltung **0 212 498 009** – 12 V/75 W mit Elektronikbox 1127 280 013

Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De,

Prüfen 0 212 498 0...



Aufspannen der Anlage 0 212 498 010


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 02124980...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10/1 = Abstellschalter 1 (Kurzschließer)
- 10/2 = Abstellschalter 2
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltger
- 11) = Leitung zur Lampenplatte
- (8a) = Leitung zur Ankerplatte


br = braun sw = schwarz

ge = gelb vi = violett

gn = grün ws = weiß

rt = rot 🤙

Prüfen 0 212 498 0...



Prüfschaltung **0 212 498 010** – 12 V / 100/23 W • mit Elektronikbox 1 217 280 015

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen,

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankem: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.





Aufspannen der Anlagen 0212 498 011, ... 014

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1




Aufspannen 0212 1980..



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox öder Schaltgerät
- 1 = Leitung zur Lampenplatte
- ② = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun sw = schwarz
ge = gelb ws = weiß
rt = rot



Prüfschaltung **0 212 498 011** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1127 280 017 **0 212 498 014** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1127 280 044

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min⁻¹ = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02121980...




Aufspannen der Anlage 0 212 498 012

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)



- = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 11 = Leitung zur Lampenplatte
- Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun


sw = schwarz

ge - gelb

ws - weiß

rt = rot

Prüfen 0 212 498 0..



Prüfschaltung **0 212 498 012** – 12 V/75 W mit Elektronikbox 1127 280 024

Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.


Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Aufspannen 02124980..



Aufspannen der Anlage 0 212 498 013


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1) 3.

Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 0 212 498 0...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- -8a = Ankerplatte,
- 10/1 = Abstellschalter 1

10/2 - Abstellschalter 2 J


- (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 10 = Leitung zur Lampenplatte
- Elitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun rt = rot

ge = gelb sw = schwarz

gn = grün vi = violett

gr = grau ws = weiß



Prüfschaltung **0 212 498 013** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1 217 280 026

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen!

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min. = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02124980..




Aufspannen der Anlage 0 212 498 015

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansche KDMZ 6804 und 6806

Zusatzteile KDMZ 6809/1. • Halteblech 6807/0/4



- Generatoranker
- Steueranker/Impulsgeber
- Ladegeneratoranker
- = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1) an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 ∫ (auf Stecker gesehen)
- 6/1 = Elektronikbox 1
- 6/2 = Elektronikbox 2
- 8a Ankerplatte
- 3 = Leitung
- zum Stecker an Elektronikbox - Leitung 1
- oder Schaltgerät
- = Leitung 2
- 1) = Leitung zur Lampenplatte
- 2 = Leitung zur Ankerplatte (8a)
 - br braun sw = schwarz
 - ws weiß
 - rt' = rot

ge = gelb .



Prüfschaltung **0 212 498 015** – 12 V/75 W mit Elektronikbox 1127 280 056

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.


Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Pruflast siehe Prufwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02124980..




Aufspannen der Anlage 0 212 498 016

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansche KDMZ 6804 und 6806

Zusatzteile KDMZ 6809/1
Halteblech 6807/0/4





= Generatoranker Steueranker/impulsgeber 3 * = Ladegeneratoranker 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke) 5/1 = Stecker 1 an Elektronikbox oder Schaltgerät 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen) 6/1 = Elektronikbox 1 6/2 = Elektronikbox 2 8a = Ankerplatte (5) = Leitung zum Stecker an Elektronikbox (5)) = Leitung 1 oder Schaltgerät ⊕ Leitung 2) (II) = Leitung zur Lampenplatte ② = Leitung zur Ankerplatte (8a) br = braun sw = schwarz .∘ge = gelb ws = weiß rt = rot



Prüfschaltung **0 212 498 016** – 12 W75 W mit Elektronikbox 1127 280 058

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.

Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 498 0...




Aufspannen der Anlagen 0 212 499 002, ... 003


Dazu Polring von Ersatzprüfanlage, z.B.: 0 212 498 013 verwenden.

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6804



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 = Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- (1) = Leitung zur Lampenplatte
- D = Leitung zur Ankerplatte (8a)
- ge = gelb vi = violett
- rt = rot ws = weiß



Prüfschaltung **0.212 499 002, ..003** – 12 V/75 W mit elektronischem Schaltgerät 0.212 901 001

Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02124990...

Anlage wird in Einzelteilen geliefert (Polring, Steueranker, Geranker, Ladegeneratoranker, Elektronikbox, Anschlußteile).
Befestigungspunkte dieser Einzelteile sind am Motorgehäust angegossen.

Aufspannen der Anlage 0 212 499 004


Dazu Polring von Ersatzprüfanlage, z.B.: 0 212 498 013 verweiter


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6806

zusätzliche Teile KDMZ 6809/1

Aufspannen 02124990.





- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4. Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 10 Leitung zur Lampenplatte
- Eitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun


sw = schwarz

ge = gelb,

ws = weiß

rt = rot

Prillen 02124990...



NSV

Prüfschaltung **0 212 499 004** – 12 V/100 W mit Elektronikbox 1127 280 050

Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 499 0...

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-212/501 De 1. Ausgabe (2.81)

Magnetzünder-Generatoren

kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen 0 212 081 ... ETVG 108

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt				K	Coordinate
1 1 1 2 p					
1. Efford	derliche Prü	fgeräte		A	(3
2 Einze			. 0	A	4
	rsuchprogra				5
4. Schal	tbild und M	eßgeräte	anschl	uB A	.12
	einstellung				13
				9	

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.81

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

١.	•			
			84	•
и	FŁ	45	1	ŧ.

Magnetzünder-Generatoren kontaktios 0 212 081.

1. Erforderliche Prüfgeräte

Widerstandsmesser oder z.B.

Zündlichtpistole


Fühlerlehre 0,1...1,0 mm.

ETE 014.00 0684 101 400 Pontavi Wh 2 handelsüblich

z. B. ETZ 005.00

Best.-Nr. 0684 100 500

handelsüblich



- ① = Generator für Griffheizung
- 3 = Dreischenkel-Zündanker
- ® = ETV-Schaltgerät
- m = ETV-Schaltgerät in Hybridbauweise
- 16 = Lüfterpolrad
- 2. Einzelteile eines kontaktlos gesteuerten Magnetzünder-Generators ETVG

3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Pragramm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren z.B. an Motorsägen mit kontaktloser Zündanlage schnell zu erkennen.


3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


Prüfvoraussetzung:


Kraftstoff im Tank. Kraftstoffsystem in Ordnung. Minimale Startdrehzahl bekannt.

















212/0051

13

- 1 = Generatoranker
- 3 = Zündanker
- (4) = Zündkerze
- 8 = Schaltgerät
- 10 = Abstellschafter
- (13) = Batterie
- (4) = Zündlichtpistole
- 15 Geber für Zündlichtpistole

4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

5. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Polrad mit Fühlerlehre überprüfen. Luftspalt wird auf 0,3 mm eingestellt.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2002, 2. Ausgabe.

Die Verstellung der Zündung wird elektronisch über das Schaltgerägesteuert. Mit Hilfe einer Zündlichtpistole kann diese gemessen werden. **Neues Erzeugnis**

MHKZ - Magnet Hochspannungs-Kondensator-Zündung, kontaktios

VDT-BEE 125/9 < VDT-1-212/3 > 15, 4, 1975

1. Verwendung

Kettensägen, Rasenmäher, mot. Zwet und Dreiräder, Bootsmotoren, Schneeschlitten und Stationärmotoren.

2. Lieferprogramm

KDK vorzugsweise für Kettensägen
RCPK und RDPK vorzugsweise für mot
Zwei- und Dreiräder

SCPK vorzugsweise für Bootsmotoren und Schneeschlitten


EK vorzugsweise für Kettensägen und Rasenmäher

3. Funktion der MHKZ

Zündungsablauf

3.1 Aufladen des Speicherkondensators

Die beim Drehen des Polrades im Ladeank ir erzeugte. Wechselspannung wird gleichgerichtet. Mit dieser Gleichspannung wird der Ladekondensator aufgeladen. Der Thyristor befindet sich im gesperrten Zustand.





Geographic CA. Kunsyndamic. C by Rubert Seech GmbH, D-7 Stategart 1, Pointach SQ. Protect in the Federal Republic of Germany.

Zündenke

3.2 Ansteuerung des Thyristors

3.2.1 "Eigentriggerung"

Die Eigentriggerung bei KDK-Anlagen erfolgt über die Primärwicklung des Zündenkers.

Bei jeder Umdrehung des Politades findet im Kern des Zündenkers ein Flußwechsel statt. Durch diesen Flußwechsel wird in der Primärwicklung eine Spannung induziert, die einen Strom zur Folge hat. Nach Erreichen der erforderlichen Stromstärke wird der Thyristor über eine Diode aufgesteuert.




Bild 2 "Eigentriggerung" bei KDK

3.2.2 "Fremdtriggerung"

Als "fremdgetriggert" werden Anlagen bezeichnet, die durch ein seperates Gebersystem gesteuert werden.

Durch Flußwechsel im Kern des Gebers wird in der Geberspule eine Spannung induziert, die einen Strom zur Folge hat, der wie bei der "eigengetriggerten" Anlage den Thyristor aufsteuert.

Bei der RCPK-Anlage wird die Flußänderung im Geber durch Polschuhfahnen im Polrad hervorgerufen; bei SCPK-Anlagen durch ein Leitstück, das in einer Leitstückhülse (vom Kunden anzufertigen) sitzt und die auf die Welle geschoben wird.

Bei der EK-Anlage wird der Flußwechsel beim Vorbeilaufen des Magnetsegmentes am Schenkel der Steuerwicklung hervorgerufen.

3.3 Entladen des Ladekondensators - Zünden

Durch das Aufsteuern des Tayrastors kann sich der Kondensatoren Jeden und der Entladestrom fließt über den Thyristor durch die Primärwicklung des Zundankers. Durch den plötzlichen Stromanstieg in der Primärwicklung wird in der Sekundärwicklung die zum Funkenüberschlag notwendige Hochspannung induziert.




Bild 3 Zünden


4. Aufbau

Eine MHKZ-Anläge besteht aus folgenden Hauptteilen:

Ankerplatte (außer bei Typ EK), Polrad, Ladeanker; Zündanker, Elektronik mit Ladekondensator, teilweise Generatoranker. 4.1 KDK (früher KBK, KCK siehe VDT-BEE 114/1)

Bestell-Nr. 0 212 098 .. Polredaußendurchmesser 102 mm

Beim neuen Typ KDK befindet sich die Elektronik in Vergußmasse eingebettet auf der Ankerplatte, die außerdem noch Zündanker und Ladeanker trägt. Das Polrad ist mit Plastoferritmagneten bestückt und in zwei Ausführungen lieferbar. Die Anlage ist "eigengetriggert" (siehe Punkt 3.2.1).



4.2 RCPK und RDPK für 1- und 2-Zylinder-Motoren-

Bestell-Nr. 0 212 199 .., 0 212 198 .. Polradaußendurchmesser 116 mm.

Die Ankerplatte trägt den Ladaanker, die Generatoranker und den Geber (Fremdtriggerung, siehe Punkt 3.2,2)...Bei 2-Zylinderanlagen sind zwei Geber erforderlich. Das Polrad ist unterschiedlich, mit gerichteten Oxydmagneten (RCPK) oder mit. Plastoferritmagneten (RDPK) bestückt, je nach Leistungsbedarf. Die Elektronik und Zündspule sind in einer separaten Einheit, der Elektronikbox untergebracht.



2 = Ankerplatte

3 = Elektronikbox





Bild 5 RCPK

Bestell-Nr. 0 212 499 ... 0 212 498 ... Polradaußendurchmesser 142 mm

Ankerplattenaufbau wie bei RCPK.
Das Polrad, ist ohne Nabe ausgeführt = Polring.
Die Elektronik und Zündanker sind ebenfalls in einer separaten Elektronikbox untergebracht.



• 1 = Polringmagnet

- 2 = Poiringmarkierung
- 3 = Poiring
- 4 = Generatoranker
- 5 = Ankerplattenmarkierung
- 6 = Triggersystem
- 7 = Leitstückhülse
- B = Flußleitstück
- 9 = Elektronikbox-Anschluß.
- 10 = Elektronikbox
- 11 = Zündspule

4.4 EK für 1 - 4-Zylinderanlagen

Auf einem lamellierten 3-Schenkel-Kern befinden sich als vergossene Einheit die Ladewicklung, Zündtransformator, Steuerwicklung (Fremdtriggerung) sowie Elektronik und Ladekondensator.

Das Alnico-Magnetsegment ist meist in einem aus nichtmagnetischem Material bestehenden Lüfterrad eingegossen.




Bild 7 EK

- 1 = Speicherkondensator
- 2 = Steuerwicklung
- 3 = Dauermagnet
- 4 = Polschuh
- 5 = Hochspannungsanschluß gesteckt
- 6 = Zündtransformator
- 7 = Kurzschließerleitung gesteckt
- 8 = Leiterplatte
- 9 = Ladewicklung
- 10 = Polrad

ROBERT BOSCH GMBH Geschäftsbereich KH Kundendienstschule

VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN

VDT-1-212/104 De

AN MACNETZONDERGENERATOREN DER BAUGROSSE "R"

7.1981


0 212 112 ...,

generatoren


120 ...

121 :...

124 ... 129



Durch Modifizierung verschiedener Punkte wurde eine wertgestaltete (WG) Ankerplatten diführung geschaffen. Sie ist einbaugleich zur alten Ausführung. Bei Unrüstung auf kontaktlose Magnetzundung kann sie ohne Schwierigkeiten durch eine Ankerplatte mit magnetischem Geber ersetzt werden. Die elektkischen Werte bleiben bei der Umstellung gleich.



1 = Zündanker

2 = Kondensator mit Schutzkappe und Schraubanschluß

3 = Rille für Staubschutzkappe

4 = Schnappkontakt.

5 = Generatoranker



Geschäftsbereich KH: Kundendienst Ktz-Ausnistung by Robert Bloch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Positisch 50. Printed in the Federal Republic of Germany Insuring on Recurbing Federale d'Allemagne, per Robert Botich GmbH

Im Detail wurden folgende Punkte verbessert:

Grundplatte

- Optimierte Auflagefläche für den Kontaktsatz
- einheitliche Rille für Aufnahme der Staubschutzkappe
- Staubschutzkappe mit größerer Steifheit, 2 Löchern zur Befestigung und damit besserer Abdichtung

Kontaktsatz

einheitlicher Schnappkontaktsatz (Kabel zu Kondensator mit isolierter Führungsbuchse an Kontaktfeder angenietet - früher geschraubt, Bolzen in Kontaktplatte eingepreßt), dadurch vereinfachter Kontaktwechsel

Kondensator

- Schraubanschluß, von oben zugänglich (früher gelötet)
- zusätzliche Schutzkappe, dadurch verringerte Nebenschlußempfindlichkeit bei ungünstigen Einsatzbedingungen.

Generatoranker

• thermoplastische Schutzschicht für Wicklung

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KG Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Neues Erzeugnis

Kontaktloser Magnetzündgenerator 42-polig, 6 V für Krafträder

0 212 195 0...

VDT-I-212/3 De


1. Um der Forderung nach höherer Generatorleistung bei Motorleerlauf nachzukommen, wurde ein 12-Pol-Magnetzünder entwickelt.

2. Die Zündanlage besteht aus: 3

Polrad mit Zündeinstellmarkierungen (1)

12-poligem Stator mit Geber und Adapterplatte (2).

Zündspule mit integrierter Elektronik (3)





Geschaftsbereich KM Kundendienst. Ktz. Ausrustung by Robert Bosch Gmb@.D-7 Stuttgart 1. Posttach 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbM.

2.1 Polrad

Das aus Stahlblech gefertigte Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband ausgestattet, dessen Magnetisierung symmetrisch mit 6 Nord- und 6 Südpolen ausgeführt ist. Bei höheren Leistungen werden Superplasto oder gerichtetes Oxydmagnetmaterial (Gerox) verwendet.

Erstmals kann der Zündzeitpunkt bei dieser Konstruktion ohne Demontage des Polrades von außen eingestellt werden. Der auf der Polradinnenseite angebrachte Steuermagnet kann nach Lösen von 3 Schrauben um ± 6° verschoben werden.

2.2 12-poliger Stator

Er trägt je nach Schaltungsvariante bis zu 10 Generatorspulen, 2 Ladegeneratorspulen und 1 Geber.

2.3 Zündspule mit integrierter Elektronik (PAI)

Die seither verwendete Zündspule PA-Kompakt enthält ohne besondere Bauformvergrößerung zusätzlich die Elektronik der Zündanlage:


2.4 Adapterplatte

Einbaugleich zu den bekannten Bosch-Magnetzundanlagen wird durch eine Adapterplatte aus Aluminiumdruckguß eine Befestigung des 12-Pol-Stators am Motorgehäuse ermöglicht.

3. Wirkungsweise

3.1 Zündteil

Pro Umdrehung des Polrades werden in den Ladegeneratorspulen 6 positive und 6 negative Spannungshalbwellen induziert. Über die Gleichrichterdiode (D1) wird der Speicherkondensator (C) aufgeladen.



- 1 = Ladegeneratoranker
- 2 = Geber
- 3 = Abstellschalter

Beim Vorbeilaufen des Steuermagneten am Geber wird in diesem eine Wechselspannung induziert, die den Thyristor (Th) ansteuert.

Die gespeicherte Energie im Speicherkondensator wird jetzt über die leitende Strecke (A-K) des Thyristors entladen.

Der durch die Entladung hervorgerufene Stromanstieg induziert in der Sekundärwicklung der Zündspule die zum Zünden benötigte Hochspannung.


3.2 Generatorteil

Bei geschlossenem Stromkreis (eingeschaltete Verbraucher) wird durch die Drehung des Polrades im Generatoranker eine Wechselspannung induziert. Durch die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Generatorwicklung und Magnetsystem wird die Lampenspannung selbstfätig geregelt, das heißt, das Magnetsystem wird nur so stark aufmagnetisiert; daß eine bestimmte Spannung nicht überschritten wird.

Werden die Wicklungsgruppen zur Batterieladung verwendet, so ist ein Spannungsregler vorzusehen, um die Batterie vor Überladung zu schützen.

4. Vergleich der Géneratorkennlinien:

Die Kennlinien zeigen deutlich den Unterschied zwischen einer 4-Pol-und dem neuen 12-Pol-Magnetzundgenerator



Polrad-Temperatur 30°C

1 = 12 Pol-Magnetzünder


2 = 4 Pol-Magnetzünder

Bei Drehzahl, 1600 min⁻¹ werden bereits 5:V überschritten. Damit werden von dem neuen 12-Pol-Magnetzündgenerator die TUV-Vorschriften (bereits bei Leerlaufdrehzahl Abgabe einer bestimmten Spannung, hier 5 V) voll erfüllt.

Einstellen des Zündzeitpunktes

Dem 12-Pol-Stator ist im Zündmoment eine bestimmte Stellung des Polrades und damit der Kurbelwelle und des Kolbens zugeordnet. Bei 6000 1/min sind die am Stator und Polrad angebrachten Strichmarkierungen deckungsgleich.

Stimmen die Marklerungen beim Anblitzen nicht überein, so brauchen nur die 3 Befestigungsschrauben gelockert werden. Durch Verdrehen der Verstellscheibe kann eine Zundzeitpunktkorrektur von ±6° vorgenommen werden. Durch eine Gradeinteilung an Polrad und Verstellscheibe läßt sich der Zundzeitpunkt exakt , einstellen.



Herausgegeben von

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienstabteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

Neues Erzeugnis

Kontaktloser Magnetzündergenerator mit sternförmig angeordneten Spulen und neuem elektronischem Leistungsregler RG 30 VDT-I-212/2


Die Anhebung der Lichtleistung (Halogen-Lampen) und zusätzliche elektrische Verbraucher (Blinker, Instrumentenbeleuchtung usw.), erfordern mehr gelektrische Leistung. Dahet entwickelte Bosch diesen neuen Magnetzündergenerator mit sternförmig angerordneten Spulen. Es handellesich hierbei um eine Entwicklung in kontaktloser Ausführung (Magnet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung – MHKZ).

Der neue Magnetzündergenerator mit sternförmig angeordneten Spulen besitzt die gleichen Einbaumaße wie die entsprechenden bisher igen kontaktgesteuerten und kontaktlosen Systeme, ist gegenüber den kontaktgesteuerten Anlagen jedoch nicht austauschbar. Er wird in der Baugröße R (116 min Polraddurchmesser) regliefent

Die jetzt vorgestellte sternförmige Ausführung mit 6 V 35/30 W (Plastoferritmagnet) wird in Zükunft noch durch eine Ausführung mit 12 V 130 W (keramischer Magnet) ergänzt werden.

Ein-sternförmig ausgebildetes Blechpaket (6-polig), auf dessen Polen die Ladespule und die Generatorspulen aufgeschoben sind, ergibt eine optimalé Volumenausnutzung (Bild 1). Dadurch erreichte man bei gleicher Baugröße wesentlich höhere elektrische Leistung. Durch diese besondere Konstruktion können Geber- und Ladespule separat ausgetauscht werden. Das Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband und sechs aufgeklebten Polschuhen bestückt. Neben der bewährten kronenschäfgenieteten Polradnabe für durchschnittliche mechanische Beanspruchung gibt es auch hier Polräder mit 8-fach genieteter Nabe für hochbeansprüchte Sportmotoren. Durch die sternförmige Anordnung der Generatorspulen sind verschiedene Schaltungsmöglichkeiten gegeben. Zusammen mit dem neuen elektronischen Leistungsregler ist auch Batteriebetrieb möglich:

RDPK 1 () 6 V 35/30 W Bestell-Nr. 0 212 198.



BOSCH

Geschaftsbereich KH, Kundendrenst Nic Augustang by Robert-Bosch GmbH, D. 7 Stutgart, Pastiagh S. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federale d Atlemagne par Robert Bosch, GmbH

Funktion der Zündung

Gleiches Prinzip wie bei den heutigen RCPK-Anlagen 0 212 199 .. (VDT-I-212/1).

Generatorteil

Zur Versorgung des Bordnetzes, bestehend aus:

- 35 W-Teil zur Versorgung des Hauptlichtes
- 30 W-Teil zur Versörgung des Bremslichtes und zur Ladung einer NiCd-Batterie über den Leistungsregler RG 30.




Bild 2

Montage-Hinweise

Ladegeneratoranker-, Geber- und Masseleitung sowie Kurzschlußleitung werden über ein Steckhülsengehäuse (Bestell-Nr. 2 204 485 008) in die Elektronikbox. geführt.




Bild 3

Leistungiregler RG 30 (Bestell-Nr. 0 212 920 002)

Badingt durch die Zusatzverbraucher wie Blinkanlägen, Horn, Inätzumentenbeleuchtung usw., müssen Motorräder mit Batterien ausgestattet, sein, Die "Spannungsversorgung der Verbraucher, sowie das Wiederaufladen der Batterie, übernimmt der Magnetzündergenerator. Zur geregelten Ladung der Batterie (Überladungsschutz), wird der Leistungsregler RG 30 verwendet. (Bild 4)




Bild 4




Bild 5 Prinzip-Schaltbild RG 30

Wirkungsweise

Der vom Generator gelieferte Wechselstrom wird über eine Diode (D1) gleichgerichtet and der aufzuladenden Batterie zugeführt. Eine Batterielladung ist immer dahn möglich, wenn die Generatorspannung um die Schwellspannung der Diode (D1) höher ist als die Batteriespannung. Erreicht die Generatorspannung einen bestimmten Wert, so wird über D2 und die Z-Diode ein zum Generator perallel liegender Thyristor angesteuert. Der Generatorstrom fließt nun über den Thyristor gegen Masse ab: Lediglich ein kleiner "Reststrom (<1 A) fließt weiterhin in die Batterie und gleicht so die Selbstentladung aus.

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik

Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-212/56

Kontaktioser Magnetzündergenerator 0 212 198.

mit sternförmig angeordneten Spulen und Elektronikbox
Elektronischer Leistungsregler RG 30 0°212 920 002, 003°Elektronischer Spannungsregler LR 0 212 920 004

Magnetgenerator 0 103 100 ...

Elektronischer Spannungsregler RG 150 0 212 920 001



Seite .

- 3 1 Erforderliche Werkzeuge und Prufgerate
- 3 2 Aufbau der Anlage
- 4 3 Fehlersuche
 - 3.1 Zundteil
- 7 32 Generatorteil
- 7 3.3 Elektronischer Leistungsregler RG-30
- 8 3'4 Elektronischer Spannungsregler RE 4
- 9 3,5 Elektronischer Spannungsregler RG 150°;
- 10 4 instandsetzungshinweise

Achtung!

Leistungsgestelgertes Zündsystem, gefährliche Hoch- und Niederspannung!

Beachten Sie hierzu unsere

Technische Mitteilung VDT-1-227 102.

4

1977 Robert Bosch GmbH: Kundendienst Kraftfahrzeugausrustung Abt Techn Drückschriften KH/VDT Postfach 50. D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von:
Kundendienst-Abteilung Schulung
und Technik (KH/VSK).
Anfragen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu
richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Printed in the Federal Republic of Germany.
Imprime en République Federale d'Allemagne
par Robert Bosch GmbH.
(7:78)

1. Erforderliche Werkzeuge und Prüfgeräte

Prüfgerät WPG 009 0 684 200 900-

Abzieher entsprechend dem Gewinde, siehe Werkzeuge und Prüfgerate VDT-WAE 210/1

Schraubendreher für, M 4, Meißel und Durchschlag

Einstellehre 0,2 ... 0,8 mm handelsüblich Ohmmeter handelsüblich

Stroboskoplampe

Pocket Motortester KTE 001 0 684 400 100

Stichdrehzahl-

messer ... z.B. EF 3292 ... 1 687, 233 005

oder fotoelektrischer


Drehzahlmesser z.B. EFAW: 257 10 681 500 800

Spannungsmesser für

Wechsel- and Gleichspannung

Meßbereich 0 15 V handelsüblich

2. Aufbau der Anlage







1 - Polrad -


2 = Blechpaket


3 = Geberspule


4 # Elektronikbox












Überprüfen des Luftspalts zwischen Polschuh und Blechpaket, überprüfen des Luftspalts zwischen Geber und Polschuh. Abstand jeweils zwischen 0,35 ... 0,5 mm (Kurbelwellenspiel dabei beachten).


Ist das Fahrzeug wieder betriebsbereit, muß der Zundzeitpunkt überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden.



3.3 Elektronischer Leistungsregler RG 30 0 212 920 002, .. 003

Drehzahl MHKZ 5000 min-1 ± 10% Spannung am Regler (Bild 4) 6,8-... 7,6 V

Zu dieser Messung alle Lampen ausgeschaltet.



3.4 Elektronischer Spannungsregler LR 4 0 212 920 004

Prüfschritt 1:

Voltmeter an Klemme 30 des Regiers anschließen. Im Stillstand ohne zugeschaltete Verbraucher messen.

Spannung 7,0 ... 7,5 V. bei voller Batterie.

Spannung in Ordnung?

Batterie ent- oder überladen.

nein

nein

'nein'

enfladen: Regler defekt oder Generatorteil hat Unterbrechung.

überladen; siehe Prüfschritt 2:

Prüfschritt 2:

Batterie durch Verbraucher auf 4.... 6 V entladen. Motor starten und auf mittlere Drehzahl bringen. Ohne Verbraucher die Spannung messen.

Steigt die Spannung an? 👍

, Ja

Spannung steigt auf 7 ... 7,5 V.

Regler in Ordnung?

Regler defekt oder Generatorteil hat Unterbrechung

- -a) Spannung steigt langsam auf 8 V an... Batterie wird heiß: Regler defekt
- b) Spannung steigt schnell auf 8 V an. Batterie nicht angeschlossen oder defekt.

Prüfschema




Bild 5

- 2 Batterie -
- zu den Verbrauchern
- S Generator

Я

Prüfablauf

- a) Anschluß des Reglers nach Bild 6.

 Spannung der Batterie vor Beginn der
 Prüfung₀≦ 13,5 V.

 Kontrolleuchte muß bei stehendem Generator
 brennen und bei Generatordrehzahl
 ≥ 800 min- erloschen sein.

 Generatordrehzahl auf ca. 6000 mineinstellen. Batterieladestrom 13 A.
- b) Spannung der Batterie vor Beginn der Prufung 13,5 ... 15 V. Drehzahl des Generators auf ca. 6000 mineinstellen. Batterieladestrom dabei 1 ... 12 A

Batteriespannung steigt dabei kontinuierlich bis zum Erreichen der Schaltspannung steigt zwischen 14 ... 15 V.




Bild 6

- 🕩 = Zündschalter 🔸
- 2 = Batterie .
- 3 zu den Verbrauchern
- Spannungsregler
- 5 Generator:
- 6 = Kontrolleuchte


4. Instandsetzungshinweise


Demontage des Magnetzündergenerators


Polradmutter lösen und Polrad mit Abzieher abziehen.

Polrad auf mechanische Beschädigung prüfen (lose Polschuhe, nicht festsitzende Nietungen).

Bei Beschädigung Polrad austauschen Lagerspiel der Kurbelwelle nach Herstellerangaben prüfen, zu großes Spiel beeinflußt den Luftspalt.







Austausch der Geberspule (Bild 7)

Befestigungsschrauben der Ankerplatte lösen ind Ankerplatte abnehmen.

Weiße Leitung (Geberleitung) aus dem Verbindungsstecker lösen (Blechnase der AMP-Flachsteckhülse leicht herunterbiegen, Leitung nach unterbindungsstecker herunziehen).

Masseschräube auf der Ankerplatte aufschräuben (Unterlegscheibe).

Geberschraube aufschrauben, Sprengring abnehmen.

Defekté Geberspule austauschen (Metallfläcken der Geberspule nach außen).

Sprengring und Geberschraube einsetzen und festdrehen Beim Zusammenbau des Zunders Geberluftspalt beachten.

Neue AMP*Flachsteckhülse an die weiße Leitung (Geberleitung) anbringen:

Geberleitung in den Verbindungsstecker einschieben.

Masseleitungen mit der Masseschraube auf der Ankerplatte befestigen, Unterlegscheiben nicht vergessen.

Austausch der Ladespule (Bild 8 und 9)

Belestigungsschrauben der Ankerplatte lösen und Ankerplatte abnehmen.

Blechpaket in den Schraubstock einspannen, (Spulen nicht zwischen die Schraubstockbacken spannen)

Mit geeignetem Werkzeug (z.B. Meißel und Durchschlag) die beiden außeren Blechlamellen gerade biegen.

Kurzschlußplatte und Ladespule (mit Isolationspapier umwickelt) vom Blechpaket abnehmen-

Ist die Ladespule mit einer Generatorspule yerbunden, Leitung durchtrennen

Neue Ladespule aufschieben (Anschlußdrähte nach hinten)

Korzschlußplatte aufsetzen.

Die außeren Blechlamellen wieder umbiegen und mit einem Durchschlag an den Spulenkörper anlegen. (Bricht dabei eine Lamelle ab, so ist die darunterliegende Blechlamelle umzubiegen.)


Demontage und Montage des Blechpakets bei Magnetgenerator (Bild 10)

Schrauben des Blechpakets lösen, Blechpaket mit Generatorspulen abnehmen.

Neues Blechpaket mit Generatorspulen auf die Ankerplatte setzen.

Dom (Ø 30 mm) einschieben.

Befestigungsschrauben des Blechpakets einsetzen und festdrehen, Masseanschlüsse nicht vergessen.



Montage des Magnetzündergenerators

Ankerplatte am Fahrzeug befestigen.

Auf schülteltreie Leitungsverlegung achten (zusätzliche Befestigung am Fahrzeug)

Polrad aufsetzen, Polradmutter anziehen.

Zündzeitpunkt überprüfen, gegebenenfalls neu einstellen.

Zündzeitpunkteinstellung

Zündzeitpunkt nach Angaben des Motorherstellers, mit Meßuhr in Drehrichtung des Motors, einstellen.


Zündzeitpunktmarkierung an Motorgehäuse und Lüfter (Polrad) an geeigneter Stelle anbingen

Stroboskoplampe (Zundlichtpistole) an Zylinder 1 anschließen Motor starten und mit Stroboskoplampe Zundzeitpunktmarkierung anblitzen. Diese Markierungen an Motorgehäuse und Lüfter (Polrad) müssen bei der vom Motorhersteller angegebenen Drehzahl genau gegenüber liegen.

Drehzahl mit Drehzahlmesser oder Pocket Motortester KTE 001 messen

Stimmt, Markierung nicht überein, Korrektur durch Verdrehen der Ankerplatte vornehmen Regulierung solange wiederholen, bis Markierungen bei angegebener Drehzahl genau über-

Lüfter mit Polring (Polrad) nochmals abziehen und Motorgehäusemarkierung auf Ankerplatte übertragen





12

0 212 199.

Ankerplatte mit Leiterplatte für Magnetzunder-

VDT-BME 213/36 2


< VDT-1-212/100>
20.3.1975

Für Magnetzunder-Generatoren 0:212 199. war seither die Ankerplatte nur komplett als Ersatzteil lieferbar. Aufgrund einiger Ausfälle am RC-Glied, das fester Beständteil der Ankerplatte ohne Ladegeneratoranker und Generatoranker lieferbar.

Dieses neue Ersatzteil hat die Bezeichnung Ankerplatte mit Leiterplatte. Die Bestellnummern dafür lauten:

e d	Magnetz Under-	Ankerplatte, mit *
	Generator	, Leiterplatte ,
ŕ,	0 212 199 005	1 210 191 974
, ,	0 212 199 006	1 210 191 974
- •	0 212 199 007	1 210 191 974
	0 212 199 008	1 210 191 974
	0 212 199 009	1.210 191 974
	0 212-199 010	1 210 191 974
	0 212 199 011	1 210 191 974
,	0 212 199 012	1 210 191 974
1	0 2129 199 013	1 210 191 975
`	0 212 199 014	1 210 191 974
نغ	0.212.199.015	1210 19 1 974
*	0 212 199 016	1.210 191.974
	0 212 199 017	1 210 191 974
•	0 212 199 018	1.210.191.975

Das neue Ersatzteil "Ankerplatte mit Leiferplatte" wird in Kurze in den Ersatzteilunterlagen nachgetragen.



ROBERT BOSCH GMBH Geschäftsbereich KH Kundendienst – Technik

BOSCH

Geschaftsbereich KH-Kundendienst

6 by Robert Bosch, GmbH, D. 7 Stuftgart/1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federale d'Allemagne par Robert Bosch, GmbH.

0 212 199 005 ... 017

Never Ladeanker für Magnetzunder-Generatoren

VDT-I-212/101

1. Ausgabe 22.8.1975

1. Vorgang

Für die kontaktlosen Magnetzunder-Generatoren 0 212 199 005...017, die in Zweirödern der Firmen

Agrati-Garelli Bombardier-Rotax Kreidler Laverda Maico Steyr-Daimler-Puch Zundapp

eingebaut werden, wurde ein neuer Ladeanker festgelegt.

Seither wurde der Ladeanker 1 214 210 113 mit außenliegender Kurzschlußwicklung (Bild 1) verwendet.

Ab sofort kommt ein neuer Lodeanker unter gleicher Bestellnummer 1 214 210 1,13, jedoch mit innenliegender Kurzschlußfolie (Bild 2) zum Einbau.

	Bestellnummer	Widerstand	. Merkmale
neuer Landeanker (Bild	2) 1 214 210 113	500 ± 30 Ohm	innenliegende Kurzschlußfolie
alter Ladeanker (Bild	1 1) 1 214 210 113	1100±100 Ohm	außenliegende Kurz-
			schlußwicklung





Bild 1



2. Umbau

Wird der Ladeanker mit außenliegender Kurzschlußwicklung durch den neuen Ladeanker mit innenliegender Kurzschlußfolie ersetzt, so müssen unter den Ladeanker je 2 Scheiben 2916 011 010 (insgesamt 1,6 mm dick) unterlegt werden. Bei Nichtbeachtung bekommt der Anker mit der Ankerplatte Verbindung. Bei Ankerplatten ab FD 430 (Oktober 74) ist das Unterlegen der Scheiben nicht mehr erforderlich.

BOSCH

Gaschaftsbereich KM. Kundendieper. O by Robert Boech GmbH. D-7 Stuttgert 1, Pastlech 50. Printed in the Féderal Republic of Germany. _bmg/me en République Fédérale d'Alternagne par Robert Boech GmbH.

Prüfwerte

VDT-W-212/2002 De 1. Ausgabe

Nur zum internen Gebrauch. Werterpabe an Dritte nicht peataite

Magnetzünder-Generatoren

kontaktios gesteuert

Prüflast mit Mittelwertslampen simulieren Bestimmung einer Mittelwertslampe

Beispiel: An die im Handel erhältliche z.B. 6 V 35 W-Lampe wird eine Spannung von 6,75 V gelegt und nach ca. 1 Minute der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multipliziert, Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W ± 1% liegen.

Bei 12 V-Lampen beträgt die angelegte Spannung 13,5 V.

Bestellnummer	Zündteil			Generatorteil				
Typaufschrift	Schalt- bild*)	Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber	Spannung	Prüf- last	Dreb- zahi	Polrad- abzieher
0212		Ω	μÉ	Q	V	w	min;	, v
485 001 SCP-BT - 12 V 150 W	12			60 80	13.5 15.05	*	4000	
498 002 SCPK 2 - 12 V 75 W	13 .	300 400	1,8 2,0	50 80	9,5 10,471	25	4000	
498 004 SCPK 2 - 12 V 75 W	13.	300 400	1,8 2,0	50 80	9,5 10,47	25	4000	
498 005 SCPK 221 - 12 V 75/23 W	14	300 400		50 80	9,2 10,471	25	4000	
498 007 SCPK 221 - 12 V 100 W	.15	300 400		50 80	11.7_12.7	25,	4000	
498 008 SCPK 422 - 12 V 45 W	16	300 400	ai	50 80	9.5 10.5	20	4000	anas beense usunggise
498 010 SCPK 321 - 12 V 100/23 W	17	300 400	- 13	50 80	11.7 12.78	25	4000	
498 011 SCPK 221 - 12 V 140 W	718 	300 :: 400		5080	14,2 15,3	25.	4000	
498 012 SCPK 224 - 12 V 75 W	19,	525 575		60 80	9,3 10,47	25	4000	
498 013 SCPK 321 V - 12 V 140 W	14	300 400		6080	14,2 15,3	25	4000	
498 014 SCPK 221 - 12 V 140 W	.18	300 360		50 80	13,2' 13,84)	100	4000	
498 015 SCPK 221 - 12 V 75 W	20 -	500 600		60 80	13,2 13,85	75	4000	
498 016 SCPK 221 - 12 V 75 W	20	500 600		60 80	13,2 13,86)	75	4000	

Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 Luftspalt auf 0,35 mm einstellen.

BOSCH

Gescharsberger, KM Rundendenst, Ktz-Austresung

6: by Robert Boach GmbH, D-7 Shuttgart 1, Postfach 50: Printed in the Federal Republic of Germany

Imprime on Resulbique Federale of Allemanne pay Rebert Boach GmbH, (9.73)

Nur Widerstandsmesser mit 1,5 V Klemmenspannung verwenden. In beiden Richtungen messen, Wert muß mindestens in einer Richtung erreicht werden.

^{51 .} Gleichstromregler und Batterie angeschlossen.

⁶⁾ Gleichrichter und Batterie angeschlossen.

⁷⁾ Jede Wicklung einzeln prüfen.

Zusatzanker kurzgeschlossen.

Bestellnummer,	Zündfeil			Gene	10.3		
Typaufschrift,	Schalt- bild*)	Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber Ω	Spannung V	Pruf- Dreh- last zahl	Polrad- abzieher
499 002 SCPK 1 - 12 V 75 W	21	390 400	1.8 2.0	50 80	9,5 10,4 73	25 4000	
499 003 SCPK1 - 12 V 75 W	21	300 400	1,8 2,0	50 80	9,5 10,477	25 4000	
499 004 SCPK 1 - 12 V 100, W	7	300 400		210 _ 230	122128	100 4000	

Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0,35 mm einstellen.
 Jede Wicklung einzeln prüfen.

Kundendienst-Anleitung

Instandsetzen

21

VDT-WJE 214/1° <VDT-W-212/100> 2. Ausgabe



Magnetzünder-Generatoren SCPK – 0 212 49 . .

mit Hochspannungs Kondensator-Zundung (M-HKZ)

BOSCH

HUS

Geschäftsbereich KH Kundendienst



1970 Robert Bosch GmbH

Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung

Abt. Technische Druckschriften KH/VDT

D-7 Stuttgant 1, Postfach 50

Anfragen und Hinweise, die den Inhalt betreffen: sind zu richten an Abt. Schulung Kundendienst KH/VSK, im Ausland an unsere Regionalvertretung.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt eine Weitergabe an Dritte ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattel

Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en, République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. (4.75)





Bild 1 Einzylinderanlage mit Schaftgerät


2. Aufbau der Anlagen

- 1 = Generatoranker, :
- 2 = Ladegeneratoranker
- 3 = Geber (Trigger)
- 4 = Speicherkondensator,
- 5 = Schaltgerät
- 6 = Zündspule
- 7 = Polrad
- 8 = Elektronikbox mít Zündspule(n)
- 9 = Polring
- 10 = Steuerhülse (bei Anlagen mit Polrad fest mit Polrad verbunden)



Bild,2 Einzylinderanlage mit Elektronikbox Bild,4 Zwe

Bild 4 Zweizylinderanlage mit Elektronikbox







Bild 5 Dreizylinderanlage



.Inhalt ..

Seite

13

- 3 1. Erforderliche Prüfgeräte und Werkzeuge
- 4 2. Aufbau der Anlagen
- 5 3. Erläuterungen zur Elektronikbox
- 5 4. Ermittlung und Behebung von Fehlern
 - 5. Luftspalt einstellen
- 14 6. Zündzeitpunkteinstellung

1. Erforderliche Prüfgeräte und Werkzeuge

Zündspülen- und

Kondensatortester EFAW 106 A D 681 100 001

Zündungstester EFAW 105 A 0 681 101 201

Abziehvorrichtung mit

Innergewinde M 45 x 1,5 EFAZ 14 0 681 302 002

Abziehvorrichtung mit

Außengewinde M 33 x 1,5 EFEP 52 0 681 340 001

Kontakteinstellehre EF 1216 A 1 687 970 000

Ohmmeter 2.8. Pontavi handelsüblich

Strobosk oplampe

(Zündlichtpistole). alle Ausführungen


außer EFAW 169.


3. Erläuterungen zur Elektronikbox


Die Elektronikbox enthält den Speicherkondensator, den Zündtransformator, den Thyristor und weitere Elektronikbauteile. Bei Boxen für 2 und 3-Zylinder anlagen sind Zündtransformator und Thyristor 2weifach vorhanden. Bei 3-Zylinderanlagen zünden die beiden nebeneinanderliegenden Zündspulen gleichzeitig.


Hinweis:

Ein Vertauschen der Ladegeneratorleitung mit der. Geberleitung zerstört bei Betrieb die Elektronikbox.









4. Ermittlung und Behebung von Fehlern


Achtung!


Herausführende Leitungen der Ankerplatte während des Betriebes nicht berühren.


Spannungen und Ströme bei der gegebenen Leistung und Frequenz können lebensgefährlich sein. Bei hohen Drehzahlen treten an den Leitungsenden Spannungen bis zu 2500 V gegen Masse auf.


4.1 Prüfung der gesamten Anlage in eingebautem Zustand

Bei Mehrzylinder Motoren ist für jeden Zylinder die Prüfung getrennt durchzuführen. Die zur Prüfung benötigten Zündleitungen an Masse legen, um Isolationsschäden an den Zündspulen zu vermeiden.









Prüfen mit dem Zündspulen- und Kondensatortester EFAW 106 A.

Kerzenstecker abziehen und Testerleitung "4" an Kerzenstecker anschließen.

Testerleitung "1" än Motormasse legen. Funkenstrecke am Testgerät auf 6 mm einstellen. Mit Stärter bzw. Handstartvorrichtung kräftig durchdrehen. Dabei müssen bei einwandfreier Anlage regelmäßige Funkenüberschläge auftreten.

Ist kein Zündspulen- und Kondensatortester vorhanden, kann Überprüfung der Anlage wie folgt durchgeführt werden:

Kerzenstecker abziehen, Zündkerze herausschrauben und Zündleitung auf brauchbare Zündkerze mit senkrecht aufgebogener Masseelektrode stecken. Kerze gegen Motormasse halten und Motor durchdrehen. Hierbei müssen regelmäßig Funkenüberschläge an der Zündkerze auftreten.

4.2 Prüfung außenliegender Einzelteile

4.2.1 Schaltgerät und Elektronikbox

Sind Schaltgerät (Bild 12) und Elektronikbox (Bild 13) leicht zugänglich, können diese Teile versuchsweise gegen neue Teile gleicher Bestellnummer ausgewechselt werden.

Achtung:

Leitungen nicht vertauschen. Auf güte Masseverbindungen achten.

Ist die Anfage dann in Ordnung, muß nicht weiter geprüft werden.


Zündzeitpunkt mit Stroboskoplampe kontrollieren bzw. neu einstellen.

Wenn Einzelteile der Anlage ausgetauscht werden, ist auf jeden Fall der Zündzeitpunkt zu überprüfen bzw. neu einzustellen

4.2.2 Zündspulenprüfung (nur bei Anlagen mit Schaltgerät)

Zündspulenanschlüsse lösen. Zündspulentester an 12 V Gleichspannung anschließen und Funkenstrecke auf 6 mm einstellen.


Testerleitung "4" mit Klemme 4 der Zündspule verbinden. Prüfkabel in das rechte Buchsenpaar des Testers stecken. Leitung Buchse 1 mit Klemme 1, Leitung Buchse 15 mit Klemme 15 der Zündspule verbinden. Tester einschalten. An der Funkenstrecke müssen regelmäßige Funkenüberschläge auftreten. Defekte Zündspulen ersetzen.



4.3 Demontage

1- und 2-Zylinder-Anlagen

Abdeckhaube mit mechanischer Startvorsichtung sowie Kupplungsteil der Startvorrichtung abschrauben. Nach Lösen der Befestigungsmutter Lüfter mit. Polrad abziehen.
Geeignetes Aziehwerkzeug selbst anfertigen.



3-Zylinder-Anlagen

Abdeckhaube abschrauben. Befestigungsmütter lösen und Polrad mit Abziehvorrichtung (M 45 x 1,5 bzw. EFAZ 14) abziehen.



Potrad und Potring

Bei losen oder beschädigten Keramikmagneten sowie bei Polrädern mit losgeschlagener Steuerhülse, Ersatzteil gleicher Bestellnummer einbauen.

4.4 Prüfung der Schaltverbindungen

Alle Leitungen und Anschlüsse auf Ankerplatte sowie Ankerplatte und außenliegenden Teilen auf einwandfreien Zustand prüfen.

Müssen Flachsteckeinsatze beim Schaltgerat ausgetauscht werden, nur Ersatzteile entsprechender Farbe verwenden.

Bild 20°1-Zylinder-Anlage

Verstellbolzen auf Steuerhülse

Bild 21° 2- und 3-Zylinder-Anlage Verstellboizen auf Steuerhülse

Bild 22 2- und 3-Zylinder-Anlage Verstelleinrichtung in der Elektronikbox



2 = umlaufende Steuerhülse

3 = Induktionsgeber

4 = Ladegeneratoranker

5 = Generatoranker

6 = Kurzschließer

7 = Elektronikbox.

.10 = rot

11 = braun

.12 = weiß/rot/schwarz oder schwarz/gelb


13 = schwarz/gelb


14 = violett/gelb oder weiß/rot


15 = violett oder weiß


16 = schwarz


17 = weiß/schwarz oder schwarz/vjolett














Я

M22

42,1122

4.5 Prüfung, Aus- und Einbau der Teile auf der Ankerplatte

Achtung

Prüfung nur durchführen, wenn Schaltgerät bzw. Elektronikbox abgeklemmt ist.

Ist keine Stobosköplampe vorhänden, dürfen nur Generator, Ladegeneratoranker oder komplette Magnetzünder Generatoren ausgetauscht werden, da sich beim Ersetzen anderer Teile der Zündzeitpunkt verändern kann.

4.5.1 Prüfen des Ladegeneratorankers

Widerstandsprüfung mit Ohmmeter.
Ohmmeter an abgezogene Leitung des Ladegeneratorankers bei Anlagen mit Schaltgerät bzw. an rote Ladeleitung bei abgezogener Steckverbindung bei Anlagen mit Elektronikbox und Masse anschließen.
Widerstandswert 250 ... 400 Ω.
Weicht gemessener Wert ab, muß Ladegeneratoranker ersetzt werden.



Anlage mit Schaltgerät

Flachstecker abziehen, Ladegeneratoranker abschrauben:

An rote Leitung des neuen Ladegeneratorankers beigelegte Flachsteckhülse anquetschen oder anlöten.


Neuen Ladegeneratoranker festschrauben und anschließen. Ist Masseleitung mit Kabelschuh vom Geber vorhanden, wird diese unter die Befestigungsschraube des Ladegeneratorankers geklemmt. Luftspalt einstellen, auch beim Zusatzgeneratoranker wenn vorhanden (siehe Text und Bild 36).


Anlage mit Elektronikbox


Rote Leitung am Ladegeneratoranker (Pfeil) mit Lötgerät (max. 150 W Leistungsaufnahme) ablöten: Ladegeneratoranker abschrauben.


Neuen Lädegeneratoranker festschrauben und rote Leitung anlöten.

Luftspalt einstellen, auch beim Zusätzgeneratoranker wenn vorhanden (siehe Text und Bild 36).










26




4.5.3 Prüfen des Gebers


Widerstandsmessung mit Ohmmeter. Widerstandswert: weniger als 100 Ω .


Anlage mit Schaltgerät


Ohmmeter an abgezogene Geberleitung (Pfeil) und Masse legen.



Stecker an der Elektronikbox abziehen und Geberwiderstand messen. Bild 29 zeigt Gerät für 1-Zylinder-Motor: Gerät für Mehrzylinder-Motoren entsprechend.







Anlage mit Elektronikbox und , Verstelleinrichtung in der Elektronikbox

Beide Leitungen des Gebers sind an der Elektronikbox angeschlossen.

4.6 Prüfung des Speicherkondensators (nur bei Anlagen mit Schaltgerät)

Zündspulen- und Kondensatc tester EFAW 106 A. Flachsteckverbindung des Speicherkondensators trennen.

Zündspulen- und Kondensatortester an Batterie anschließen, roter Klipp +, schwarzer Klipp -, Prüfleitungen in das linke Buchsenpaar des Testers stecken. Untere Leitung an Kondensatorgehäuse (Masse), obere Leitung mit Kondensatorleitung verbinden. (Bild 31)

Tester einschalten, hierbei muß die Glimmlampe kurz aufleuchten (Ladestoß).

Speicherkondensator ist gut, wenn Glimmlampe nur beim Einschalten aufleuchtet. Bei Dauerlicht oder Flackern ist der Speicherkondensator defekt und muß ausgewechselt werden.

Kapazitätsprüfung

Zündungstester EFAW 105 A. Tester an Batterie anschließen, Testartschalter auf µF. Zweiadriges Prüfkabel, roter Klipp an Kondensatorgehäuse (Masse), schwarzer Klipp an Kondensatorleitung, anschließen.
Kapazitätswert: 1,8 ... 2,2 µF.

Wird Wert nicht erreicht, Speicherkondensator auswechseln.



Wurde bei vorangegangenen Prüfungen der Einzelteile kein Fehler festgestellt und das Schaltgerät bzw. Elektronikbox vor Beginn der Prüfungen nicht versuchsweise ausgewechselt, muß jetzt das Schaltgerät bzw. die Elektronikbox gegen Ersatzteil gleicher Bestellnummer ausgewechselt werden.


Ankerplattenmarklerung ist neu festzulegen. Siehe Abschnitt 6.


Achtung:

Leitungen nicht vertauschen, auf gute Masseverbindung der Gehäuse achten (Befestigungsschrauben).

4.8 Ankerplane

Die Ankerplatte muß nur ausgebaut werden, wennein Geber einen zu hohen Widerstandswert hat oder bei 1-Zylinderanlagen mit Schaltgerät der Speicherkondensator ausgewechselt werden muß.





Ausbau

Achtung

Läge der Ankerplatte für den Wiedereinbau beachten.

Ankerplatte abschrauben.

Bei Anlagen mit Schaltgerät, Leitungen von der Ankerplatte übziehen. Generatorleitungen abklemmen.

Bei Anlagen mit Elektronikbox, Ankerplatte mit Leitungssatz ausbauen.

Hinweis:

Werden Polrad, Änkerplatte oder Elektronikbox bzw. Schaltgerät erneuert, muß der Zündzeitpunkt nach Abschnitt 6. neu eingestellt und die Zundzeitpunkt markierungen auf dem Motorgehäuse und dem Lüfter (Polrad, Polring) neu angebracht werden.


Einbau :

Leitungen sorgfältig verlegen, darauf achten, daß beim Festschrauben der Ankerplatte keine Leitung gequetscht-wird.

Bei Anlagen mit Schaftgerät, Geberleitungen nicht vertauschen.

Bei Montage neuer Ankerplätten, die Ankerplattenmarkierung auf Motorgehäusemarkierung mit segeeignetem Hilfsmittel ausrichten.

Fehlt Ankerplattenmarkierung ist diese nach Abschnitt 6. geu festzulegen.



4.9 Generatoranker

Zum Prüfen des Generatorankers muß der Gleichrichter abgeklemmt und alle Verbraucher ausgeschaltertein.

Sind Lötösen vorhanden, Ohmmeter an den Lötösen anklemmen (Pfeile).

Bei Anschlagverbindungen, Stecker abziehen,
Ohmmeter an die Generatorleitungen (Grundfarbe gelb)
anschließen.

Sollwert: weniger als 1 Ω

34

12

Anlagen mit 2 parallelgeschalteten Generatorankern

Generatoranker 1 (Grundfarbe der Leitung gelb) und Generatoranker 2 (Grundfarbe der Leitung grün) elektrisch trennen. Mit Ohmmeter jeden Generator messen.

Sollwert: weniger als $1'\Omega$.

Austausch eines Generatorankers

Weicht der gemessene Widerstandswert vom Söllwert ab, muß der defekte Generatoranker ersetzt werden:

ist Masseleitung mit Kabelschuft vom Geber vorhanden, wird diese mit brauner Leitung unter die Befestigungsschraube des Generatorankers geklemmt.


Nach Ersatz des Generatorankers oder auch nur Lösen einer Befestigungsschraube muß der Luftspalt (Köntrolliert und neu eingestellt werden)





Lüfter mit Polring (Polrad) aufsetzen und festziehen. Einstellehre zwischen Polschuh des Ankers und Keramikmagnet einführen. Befestigungsschraube des Ankers lösen, Polschuh andrücken und Befestigungsschraube wieder festziehen.

Beide Polschühe der Anker einstellen.









6. Zündzeitpunkteinstellung

Zündzeitpunkt nach Angaberides Motors einstellers, mit MeBuhr in Drehrichtung des Motors, einstellers

Zündzeitpunkgehrkierung an Motorgehäuse und Linge (Polrad) an gesignster Stelle anbringen.

Stroboskoplampe (Züridlichtpissole) en Zylinder 1 anschließen, Motor starten und mit Stöhnstoglener Zündzeitpunkimerkierung arbitzen. Diese Markierungen zu Motorpehäuse und Lijtser (Patred müssen bei der vom Motorherstaffer angestebenge) Drehzahl geneu gegenüber tällgen.

Drefizahl mit Drefizahlmesser messer.

Stimmt Markierung nicht überein, Korrektur derch Verdrehen der Anterplache vornehmen. Regulierung solange wiederholen, bei Mirkjerungen bei eingestier-Drehzahl geneu übereinstimmen.

Lüfter mit Politine (Politad) nochmals atiziehen und Motorgehäufgmackierung auf Ankerptette übersteil

13...39

2.1985

AUSFALL-URSACHEN, PROFUNG RASANT- UND SUPER-RASANT GLOHSTIFTKERZEN VDT-1-250/100 De

ersetzt Ausgabe 4.1980

Rasant-Glühstiftkerzen (RSK)

11 V 0 250 200 ..., und

Super-Rasant-Glühstiftkerzen (S-RSK)

11 / 11,5 V, 0 250 201

zeigen unter bestimmten Betriebsbedingungen ein charakteristisches Aussehen des Glühstiftes

Dieses "Gesicht" läßt deshalb Rückschlüsse auf diese Betriebsbedingungen zu und erlaubt so eine schnelle Diagnose.

Wir haben nachschend eine Reihe charakteristischer Ausfallerscheingungen zusammengestellt.

Technische Mitteilung




BOSCH

HIX WY

Geschäftsbersch KH. Kündendienst Kraftlahr teug Ausrustung

C by Robert Bosch Gmbrit. Postlach 50: D-7000 Studgert I Printed in the Federal Republic of German

immorphie in Beoublische Federale of Alemenine dur Robert Bosch GmbH.



Beide Typenreihen sind an folgenden außeren Merkmalen erkennbar:

RSK: Aufschrift tiv im Beschriftungsfeld (Bild a).

S-RSK: Mit Rundmutter aus Messing (Bild b).

Technische Mitteilung

()





1 Ausfallursachen

1,1 Glühstift abgeschmölzen, abgebrochen

Ursache:


Thermische Überlastung durch zu frühen Spritzbeginn, nicht schließende Düsen, Ölzieher oder, Ölreißer (entstehen bei zu hohem Motorölständ über Kurbelgehäuseentlüftung), Ringstecker (festsitzende Kolben ringe), siehe Bild

Abhilfe:

Einspritzanlage prüfen, Einspritzzeitpunkt exakt einstellen, korrekte Olfüllung (max. nicht überschreiten) Kolbenringe gängig machen.

Technische Mitteilung





1.2 Glüberift mit Wendelunterbrechung, R = ∞. Q

Ursache.

Thermische Oberfastung durch:

- Betrieb der Glühstiftkerze mit Überspannung (Bild a)
- Nachglühen bei laufendem Motor (Bild a)
- zu frühen Spritzbeginn:
- Glühwendel wird spröde (Bild b).

Abhilfe:

Feltibedienung vermeiden, Einspritz- und Vorglühanlage (Relais, Schalter) prüfen.

Technische Mitteilung



2. Prüfung

2.1 Messung des Kaltwiderstandes

(Widerstand zwischen Anschlußbolzen und Kerzengehäuse) bei Raumtemperatur:

RSK/SYRSK i. O. : R < 1 Q

2.2 Messung der Stromaufnahme

mit Batterie oder Gleichspannungskonstanter bei ausreichender Kühlung der Kerze (z. B. Glühstiftkerze am Sechskant in einen Schraubstock spannen).

> RSK i. O. (1 = 7...10A nach 20s bei 11V S-RSK i.O. (1= 104..15A nach 20s bei 11V

, Verantwortlich:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH

Techn. Kundendienst (KH/VKD 2)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Qeutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

Technische Mitteilung



Neues Erzeugnis

GLUHZEYTRELAIS 0 333 402 001, ...004

für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage

VDT-(-333/1 De 9.1979 ersetzt Ausgabe 8.1979

1. Allgemein

Ab 1.78 wird in den Ford Transit-Diesel u. ab 3.78 in die A-Serie (LKW) dos Glühzeitrelais 0 333 402 001 und in den Ford Granada das Glühzeitrelais 0 333 402 004 eine gebaut




Bild | Glunzeitrelais

2. Aufbau

Die Anlage besteht aus:

Gluhzeitrelais 0.333 402 001 (Transit)

Gluhzeitrelais 0 333 402 004 (Granada)

Leistungsrelais 0.331 804 001

Gluhstiftkerze 0 250 200 066 (Transit)

Glub (Granada)





Bild 2 Leistungsrelais

3. Funktionsbeschreibung

Das Gluhzeitrefais enthält ein temperaturabhängiges Zeitglied für die Startbereitschaftsanzeige (Vorglühzeit) und ein Abschaltzeitglied für die Sicherheitsabschaltung. Durch Betätigen des Glüh-Startschalters in Stellung II werden über ein externes Leistungsrelais die R-Glühstiftkerzen eingeschaltet. Bei Anliegen von Spannung an den R-Glühstiftkerzen leuchtet eine Start-Kontroll-Leuchte auf. Das Glühzeitrelais bestimmt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur die erforderliche Vorglühzeit. Diese Vorglühzeit beträgt
z. B. bei einer Umgebungstemperatur von – 20° C ca. 25 Sekunden und bei + 40° C nur noch
ca. 5 Sekunden. Bei Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte ist der Motor startbereit. Das
Glühen wird dabei jedoch nicht unterbrochen. Während der Starterbetätigung bleiben die
R-Glühstiftkerzen unter Spannung; damit die für die Verbrennungseinleitung erforderliche
Temperatur nicht unterschriften wird. Nach Beendigung des Startvargangs wird der Glühstiftkerzenstrom abgeschaltet. Wird der Motor bei einer Zylinderkopftemperatur (nicht
Kühlmitteltemperatur) über ca. +40° C gestartet, dann verhindert der im Zylinderkopf,
eingebaute Thermoschalter, das Einschalten der Vorglühanlage (nur Transit und A-Serie)

Wird nach Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte der Motor nicht gestartet, so schaltet das Glühzeitrelais nach ca. 25 Sekunden die gesamte Anlage ab (Sicherheitsabschaltung). Mit Hilfe der Sicherheitsabschaltung wird ein unnötiges Aufheizen der R-Glühstiftkerze (was die Lebensdauer verringert) sowie das Entladen der Batterie (mit ca. 35 A) vermieden.

4. Anschlußplan



- 1 Batterie
- 2 Glüh-Startschalter
- 3 Leistungsrelais
- 4 Gluhzeitrelais
- 5 Start-Kontrolleuchte (12V max 2W)
- 6 R-Glühstiftkerze
- 7 Thermoschalter (nur Transit und A-Serie)

Verantwortlich:
Robert Basch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik
(KH/VSK)

Neues Erzeugnis

Glühzeit-Steuergerät 0 333402 505 507 für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage

VDT-I-333/3 De 11.1980

1. Allgemein

Ab 8.80 werden alle Mercedes-Benz Pkw-Dieselfahrzeuge (USA ab Modelljahr 1981) mit dieser Schnellstartanlage ausgerüstet. Merkmale dieser Schnellstartanlage sind

- kurze Vorglühzeit (Startbereitschaft 2.B. bei 0°C innerhalb 7 Sekunden).
- Startbereitschaftsanzeige (wird durch Erlöschen der Start-Kontrolleuchte angezeigt)
- Sicherheitsabschaltung (verhindert unnötiges Heizen der Glühstiftkerze einschließlich Batterieentladung)
- Fehteranzeige (bei defekten Glühstiftkerzen und defekten Leistungsstromkreis.




Bild 1

1 - Glühzeit-Steuergerät

2 - Schutzkappe

3 - 80A-Sicherung

2 Aufbau

Die Starthilfsanlage besteht aus:

Glühzeit-Steuergerät 0 333 402 505

für 4-Zyl.-Motoren.

Glühzeit-Steuergerät 0 333 402 507

für 5-Zyl.- Motoren.

Glühstiftkerze Fa. Beru



3. Funktionsbeschreibung

3.1 Glühvorgang

Beim Betätigen des Glüh-Startschalters in Stellung "2" (Vorglühen, Fahrt), erhält das Glühzeit-Steuergerät von Klemme 15 (4polige Kupplung, Buchse 1) Spannung und wird eingeschaltet. Das Leistungsrelais (a) schließt den Stromkreis von Klemme 30 (Batterie plus, Anschluße) über die Sicherung zu den Glühstiftkerzen G1 – G4/G5. Wird der Glüh-Startschalter weiter in Stellung "3" (Start) gedreht, so bleibt das Leistungsrelais (angesteuert von Klemme 50) weiterhin geschlossen, der Glühvorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Startvorgang beendet bzw. der Glüh-Startschalter in Stellung "2" zurückgedreht wird




Bild 2

1 = Glühzeit:Steuergerät2 = Start-Kontrolleuchte

a = Leistungsrelais

b = Elektronik-Einheit

c = Temperaturfühler (NTC-Widerstand)

d - Reedschalter

e = zum Starter Kl. 30

f = zur Sicherungsdose Kl. 15

g = zur Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschafter KI, 50

G1 - G5 Glühstiftkerzen

bi 🗕 blau 🤄

br = braun

ge - gelb

gn = grün

rt = rot

sw = schwarz

vi - violett

3,2 Startbereitschaftsanzeige

Mit Einschalten der Schheilstart-Anlage leuchtet, sofern kein Fehler im Leistungsstromkreis vorliegt, die Start-Kontrolleuchte im Kombiinstrument auf. Die Vorglühzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur des Glühzeit-Steuergerätes und wird von einem internen NTC-Widerstand und Zeitglied gesteuert.

Nach Erreichen der optimalen Vorglühzeit wird durch Erlöschen der Start-Kontrolleuchte die Startbereitschaft angezeigt.

3.3 Sicherheitsabschaltung

Die Sicherheitsabschaltung, die den Glühvorgang unterbricht wenn kein Startvorgang erfolgt, ist fest vorgegeben. Sie ergibt sich aus der Zeit bis zur Startbereitschaft (Erlöschen der Start-Kontrolleuchte) plus 25 + 10 Sekunden:




Bild 3

- a Vorglühzeitkurve
- b Sicherheitsabschaltung

3.4 Fehleranzeige

Die Fehleranzeige erfölgt über einen Reedschalter im Glühzeit-Steuergerät und wird durch Nichtauffeuchten der Start-Kontrollleuchte angezeigt.

Folgende Fehler werden erfaßt:

- Ausfall einer oder mehrerer Glühstiftkerzen, wobei nur der Ausfall von zwei Glühstiftkerzen mit Sicherheit angezeigt wird.
- Unterbrechung in der Glühstiftkerzen Zuleitung
- Leistungsrelais im Glühzeit-Steuergerät schaltet nicht ein
- Unterbrechung der Batterie-Zuleitung
 Klemme 30
- Sicherung im Glühzeit-Steuergerat defekt

Funktion der Fehleranzeige

Der Reedschalter besteht aus zwei ferromagnetischen Kontaktzungen, die sich in einem gasgefüllten Glasrohr befinden und sich unter dem Einfluß eines äußeren Magnetfeldes schließen. Der Leitungsanfang der 1. Glühstiftkerze sowie der Leitungsanfang der 2. bis 4./5. Glühstiftkerze sind gegenläufig als Spulen um den Reedschalter angebracht. Solange der Glühstrom durch alle 4/5 Glühstiftkerzen fließt, hebt sich das von den Spulen erzeugte Magnetfeld auf. Bei Ausfall der Glühstiftkerze des 1. Zylinders bzw. einer oder mehrerer Glühstittkerzen der Zylinder 2 bis 4/5 schließt der Reedschalter durch das jetzt wirksam werdende Magnetfeld einer Spule. Über den geschlossenen Reedschalter wird die Elektronik-Einheit im Glühzeif-Steuergerät angesteuert und die Start-Kontrolleuchte abgeschaltet. Durch Nichtaufleuchten der-Start-Kontrolleuchte wird ein Fehler angezeigt, wobei der Ausfall nur beim 1. Einschalten der Glühstiftkerzen bzw. kalten Glühstiftkerzen (kleiner +30°C) mit Sicherheit angezeigt wird.

4. Glühstiftkerze

Die Glühstiftkerze ist für eine Spannung von 11,5 Volt ausgelegt. Sie ist kleiner gebaut als die Glühdrahtkerze. Das Einschraubgewinde beträgt M12 x1,25.

Das schnelle Aufheizen der Glühstiftkerze wird durch ein Zweistoff-Heizelement, das aus einer in Reihe geschalteten Heiz- und Regelwendel besteht, erreicht. Beim Einschalten der Schnellstart-Anlage fließt pro Glühstiftkerze ein Strom von ca. 30 A, so daß sich die Glühstiftkerze schnell erwärmt. Die Regelwendel, die aus einem PTC Widerstandsdraht (PTC = positiver Temperaturkoeffizient) besteht, erhöht bei Erwärmung ihren Widerstandswert und begrenzt den Strom nach 20 Sekunden auf ca. 12 A. Eine thermische Überlastung des Heizelements der Glühstiftkerze wird dadurch vermieden. Die Glühstiftkerzen sind jeweils über eine Zuleitung mit dem Glühzeit-Steuergerät verbunden.:




Bild 4

- 1 Elektr. Anschluß
- 2 Glühstiftkerze
- 3 = Regelwendel
- 4 Heizwendel

ROBERT SCH GMBH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik (KH/VSK)

Kundendienst KH

Technische Mitteilung

Nur zum internen Gebreuch. Weitergabe an Dritte nicht gestatte

Neues Erzeugnis

0.333 402 501

VDT-1-333/2 De

GLÜHZEIT-STEUERGERÄT (bis 4.79 Gluhzeitrelais)

für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage,

Allgemein

Das Glühzeit-Steuergerat 0333 402 501 wird z.Z. in die Peugeot-Fahrzeuge 305 D., 504 D., 505 D und 604 D turbo eingebaut.

Aufbau

Die Starthilfsanlage besteht aus:


Gluhzeit-Steuergerat 0333 402 501 R-Gluhstiftkerze 0250 200 056


Funktionsbeschreibung

Das Glühzeit-Steuergerät enthält ein temperaturabhängiges Zeitglied für die Startbereitschaftsanzeige (Vorglühzeit), ein Zeitglied für die Sicherheitsabschaftung sowie eine Kurzschluß- u. Überspannungssicherung.

Durch Betätigung des Glüh-Startschalters in Stellung "M" werden über ein internes Leistungsrelais die R-Glühstiftkerzen eingeschalter. Das von einem internen NTC-Widerstand gesteuerte Zeitglied steuert je nach Umgebungstemperatur die Vorglühzeit und die über den gesamten Temperaturbereich konstante Sicherheitsabschaltzeit.

Die Startbereitschaft wird mit Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte angezeigt. Während der Starterbetätigung bleiben die R-Glübstift-kerzen unter Spannung, um die für die Bernnungseinleitung erlosufliche Terligend unnicht zu unterschreiten. Bech beendigung des






VTC=Widerstand

BOSCH

Geschaftsbereich KH: Kundendienst KI: Austrusfung by Robert Bosch GmbH. D-7. Stuttgart 1. Posttach 50. Printed in the Federal Republic of Germany Implime en Republique-Federale d Allemagne pat-Robert Bosch GmbH. Startvorgangs wird der Glühstiftkerzenstrom abgeschaltet. Wird nach Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte der Motor nicht gestartet, schaltet das Glühzeit-Steuergerät nach ca. 25 Sekunden die gesamte Anlage ab (Sicherheitsabschaltung). Mit Hilfe der Sicherheitsabschaltung wird ein unnötiges Heizen der R-Glühstiftkerze (was die Lebensdauer verringert) sowie das Entladen der Batterie (mit ca. 35 Å) vermieden.

Bei Kurzschluß im Glühstiffkerzenpfad (ab ca. 240 A) oder Überspannung (größer als 16 V) an den Eingangsklemmen (z. B. bei Schnelladung) schätzet das Glühzeit-Steuergerat ab und ist erst nach Ausschaftung des Glüh-Stattschalters wieder betriebsbereit.

Anschlußplan



Verantwortlich:

Robert Bosch GinbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik (KH/VSK)

NEBUES ERZEUGNIS Ordner


00...12

GENERATOR T1-28 V 110/180A

Ablage -- ... Kennzeichen VDT-T-120 / 5 De

0 120 689


03.1987.



Schnittbild des Generators

Um den immer höheren Leitungsanforderungen an die Generatoranlage infolge der steigenden Komfortansprüche in Bussen gerecht zu werden, hat Firma Bosch einen Doppel, TI-Generator entwickelt. Als erste Firma baut MAN seit 5/85 diesen Generator ins Inre Busse ein.

1. TECHNISCHE MITTEIBUNG



Die wichtigsten Merkmale sind:

- ... ?ulässige Luftansaugtemperatur bei Umgebungstemperatur 100° C ist 65° C.
- * Wartungsfreie Betriebszeit 200,000 bis
- * Wartungsfreie Walzlager.
- * Erhönter Körrosionsschutz mit Luftansaugdeckel.
- * Für batterielosen Notbetrieb geeignet.
- * Betrieb mit Folgeschadenschutzgerät.

Elektrische Daten:

(entspricht Motorleerlaufarenzahl)
180 A bei 6000 min⁻¹ und 28 V
(Nennstrom)

Null-Ampere Drehzahl 925 min-1 Maximale Generatordrehzahl 7000 min-1

Der Einbau eines 100 Ohm Widerstandes zwischen D+ und D- im Generator ermöglicht eine Erkennung der Feldunterbrechung durch Aufleuchten der Generatorkontrollampe.

3. TECHNISCHE MITTEILUNG

Folgeschadenschutzgerät FSG

Das FSG verhindert elektrische Schäden, die durch länger anhaltende hone Spannungen entstehen können.

- Reim Startvorgang muß die Generatorkontrollampe (GK) nach dem Friöschen nochmal aufleuchten.
- * Retrieb ohne Batterie, Regler in Ordnung

Bei Lastabschaltung von Ic gleich gröBer 5 A spricht das FSC an und übernimmt
Notregelfunktion, die durch Blinken der
Generatorkontrollampe signalisiert wird.
Bei Vollastabschaltung treten Spannungsspitzen bis max. 250 V auf.

* Betrieb mit Batterië, Regler leitend defekt

Ist die Betriebsspannung länger als 2 sec. über Ug = 30 V, spricht das FSG an und begrenzt die Spannung auf Ug = 24 V.

Das FSG übernimmt jetzt die Wotregelung der Generatorspannung im Fahrzeug, dieses wird durch Blinken der Generatorkontrollampe angezeigt.

Wanrend des Notbetriebes wird auf Grund der niedrigen Spannung die Batterie nicht geladen.

Die maximale Betriebszeit für die Ersatzregelfunktion beträgt ungefähr 10 n. Danach muß das PSG musgewechselt werden.

Herausgegeben von:
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik (KH/VSK)
Anfragen außerhalb der Bundesgepublik
Deutschland sind an die jeweilige RG/AV
zu richten

4 TECHNISCHE MITTEILUNG